

# Wireless Color-Changing Puck Lights

## BATTERY INSTALLATION

**Puck:** To open, twist back cover of puck light counterclockwise and remove. Insert 3 AAA batteries per puck (noting polarity). To close, replace cover and twist clockwise.

**IMPORTANT:** Different types of batteries or new and used batteries should not be mixed. Exhausted batteries should be removed from the fixture and disposed of properly.

**Remote:** To replace exhausted battery, remove the screw and battery cover, on the back of the remote. Insert 1 CR2032 battery, noting polarity. Replace the cover and screw back in.

**Note:** Remove battery isolation tab before first time use.

## MOUNTING INSTRUCTIONS:

1. Remove battery cover and use pre-installed double-sided tape to mount in desired location.

**Note:** For a more permanent installation, screw through the two holes using counter sunk screws.

**Note:** Ensure one of the two wireless icons (📶) remains unobstructed and facing desired direction for remote to reach interior sensor. The remote will work better with direct line of sight access to the wireless icons (📶).



2. Reattach light to mounted battery cover by aligning tabs and twisting clockwise.  
**Note:** Battery door may remain mounted when changing batteries.

## REMOTE OPERATION:

1. On the remote, press the **ON** button to turn the lights on, or press the **OFF** button to turn them off. The default setting is white.
2. Pressing the **FADE** button will slowly cycle through the spectrum of colors. Press again to stop on the current color.
3. Press the **WHITE** button to switch the lights back to white.


4. Use the **+** and **-** buttons to brighten or dim the lights.
5. The **R**, **G** and **B** buttons stand for red, green and blue. These buttons allow you to either select one of these colors or blend them to select the desired color.
  - a. Hold the **R**, **G** or **B** button for three seconds to go directly to that color.
  - b. Press and release the buttons repeatedly to move through the RGB spectrum one color at a time.
  - c. Press and release the **R**, **G** and **B** buttons in any combination to create custom colors.
6. The **SAVE** button allows you to quickly return to your favorite color. Once the desired color is found, hold the **SAVE** button until the pucklight flashes. The color will now be easily selectable by pressing the **SAVE** button. Once the color is set, you can turn off the product and hit **SAVE** to turn it back on to the set color.
7. The **10min**, **30min**, **60min** and **120min** buttons automatically turn the lights off after the number of minutes indicated on the button.



**Note:** When using the remote, point directly at the puck for proper connection.

## MANUAL OPERATION:

1. First press: turns the light on in white
2. Second press: color-changing mode
3. Third press: stops on the current color
4. Fourth press: turns the light off



Functional range may be adversely affected by one or more of the following factors: weather, radio frequency interference, low battery or obstructions between the transmitter and receiver.



MADE IN CHINA/HECHO EN CHINA

©2020 Energizer. Energizer and certain graphic designs are trademarks of Energizer Brands, LLC and related subsidiaries and are used under license by Jasco Products Company, LLC. All other brand names are trademarks of their respective owners. Neither Jasco Products Company, LLC nor Energizer Brands, LLC is affiliated with the respective owners of their trademarks. Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483 between 7AM-8PM CST. 90-day warranty. Visit [www.bjasco.com](http://www.bjasco.com) for warranty details.

READ INSTRUCTIONS OR WATCH EASY-TO-FOLLOW VIDEO. SCAN QR CODE OR VISIT [HTTP://BTLV3AR.YEH](http://BTLV3AR.YEH)

## Luces táctiles inalámbricas con cambio de colores

### COLOCACIÓN DE LAS PILAS

**Disco:** Para abrirlo, gire hacia la izquierda la tapa trasera de la luz de disco y retírela. Inserte 3 pilas AAA por disco (teniendo en cuenta los polos). Para cerrar, vuelva a colocar la tapa y gire hacia la derecha.

**IMPORTANTE:** No se deben mezclar distintos tipos de pilas ni pilas nuevas con usadas. Debe sacar las pilas sin carga de la luz y eliminarlas debidamente.

**Control remoto:** Para cambiar una pila, retire el tornillo, la tapa del compartimiento de las pilas, en la parte posterior del control remoto. Inserte 1 pila CR2032, teniendo en cuenta los polos. Vuelva a colocar la tapa y atornille.

**Nota:** Retire la lengüeta de aislamiento de las pilas antes del primer uso.

### INSTRUCCIONES DE MONTAJE::

1. Retire la tapa del compartimiento de las pilas y use la cinta adhesiva de doble cara preinstalada para montarla donde desee.

**Nota:** Para una instalación más permanente, use tornillos avellanados en los dos orificios.

**Nota:** Asegúrese de que los dos iconos de conexión inalámbrica (📶) se mantengan sin obstrucciones y hacia la dirección deseada para que el control remoto llegue al sensor interior. El control remoto funcionará mejor con línea visual de acceso directa a los iconos de conexión inalámbrica (📶).

2. Vuelva a colocar la luz en la tapa del compartimiento de las pilas montada alineando las pestañas y girando hacia la derecha.

**Nota:** La tapa del compartimiento de las pilas puede permanecer montada cuando cambie la pila.

### FUNCIONAMIENTO CON EL CONTROL REMOTO:

1. En el control remoto, presione el botón ON (encendido) para encender la luz o el botón OFF (apagado) para apagarla. La configuración predeterminada es de color blanco.


- Al presionar el botón FADE (atenuación) se desplazará por el espectro de colores. Vuelva a presionarlo para detenerse en el color actual.
- Presione el botón WHITE (blanco) para volver al color blanco de las luces.
- Use los botones + y - para aumentar el brillo o atenuar las luces.
- Los botones R, G y B corresponden a los colores rojo, verde y azul. Estos botones le permiten seleccionar uno de esos colores o mezclarlos para seleccionar el color deseado.

- Mantenga presionado el botón R, G o B durante tres segundos para ir directamente a ese color.
  - Presione y suelte los botones varias veces para avanzar por el espectro RGB un color a la vez.
  - Presione y suelte los botones R, G y B en cualquier combinación para crear colores personalizados.
- El botón SAVE (guardar) le permite volver rápidamente a su color favorito. Cuando encuentre el color que prefiere, mantenga presionado el botón SAVE hasta que la luz parpadee. Ahora podrá seleccionar fácilmente el color presionando el botón SAVE. Después de configurar el color, puede apagar el producto y presionar SAVE para volver a encenderla en el color establecido.
- Los botones 10, 30, 60 y 120 apagan automáticamente las luces después de que transcurran los minutos indicados en el botón.

**Nota:** Cuando use el control remoto, apunte directamente al disco para asegurar una conexión correcta.

### FUNCIONAMIENTO MANUAL:

- Presionar el botón una vez: enciende la luz en color blanco
- Presionar el botón una segunda vez: modo de cambio de colores
- Presionar el botón una tercera vez: se detiene en el color actual
- Presionar el botón una cuarta vez: apaga la luz



©2020 Energizer. Energizer y algunos diseños gráficos son marcas comerciales de Energizer Brands, LLC y subsidiarias relacionadas, que se utilizan bajo la licencia de Jasco Products Company, LLC. Todos los demás nombres de marca que aparecen son marcas comerciales pertenecientes a sus respectivos propietarios. Ni Jasco Products Company, LLC ni Energizer Brands, LLC están relacionados con los propietarios respectivos de sus marcas comerciales.

¿Preguntas? Comuníquese al 1-800-654-8483 entre las 7:00 a.m. y las 8:00 p.m. CST (hora central estándar)

Garantía de 90 días. Visite [www.bjjasco.com](http://www.bjjasco.com) para conocer los detalles de la garantía.