

# Temporizador digital de 7 días

## Instrucciones del Usuario



### ADVERTENCIA - Riesgo de incendio o descarga eléctrica

- Para uso exclusivo de interiores secos.
- No exceda la capacidad.
- No use el temporizador con dispositivos que pudieran tener consecuencias peligrosas debido a una sincronización incorrecta, como por ejemplo las lámparas solares, calefactores, etc.
- Enchúfelo directamente en el tomacorriente.

### AVISO

- No contiene piezas que el usuario pueda reparar.

#### Configuración de la instalación:

1. Enchufe el temporizador en el tomacorriente de pared durante 5 minutos para cargar la batería interna. **NOTA:** Puede desenchufar el temporizador después de la carga inicial de la batería para configurarlo.

2. Antes de realizar la programación, se deben restaurar todos los valores a cero. Utilice un sujetapapeles o un bolígrafo para empujar el botón "R".

3. Seleccionar el formato AM/PM:

1. Pulse y no suelte el botón CLOCK (reloj) durante 5 segundos hasta que aparezca en la pantalla 24H o 12H, luego suéltelo.
2. Pulse el botón HOUR (hora) para visualizar el modo "12H".
3. Pulse el botón CLOCK para restaurar el modo de reloj normal. En la esquina superior izquierda de la pantalla aparecerán las letras "AM".

4. Ajustar la hora del día:

1. Pulse y no suelte el botón CLOCK (reloj) mientras esté ajustando la hora.
2. Al mismo tiempo, pulse el botón HOUR (hora) para avanzar a la hora correcta.
3. Al tiempo que sigue pulsando el botón reloj, pulse el botón MINUTE (minuto) para avanzar al minuto correcto.

5. Programación de las horas de encendido y apagado (ON/OFF)

1. Pulse el botón PROGRAM una vez y aparecerá el primer ajuste de ON (encendido) " 1 ON ---:--:--".
2. Pulse los botones MINUTE (minuto) y HOUR (hora) lo que sea necesario para ajustar la hora de encendido.
3. Pulse el botón WEEK (semana) lo que sea necesario para escoger el día o grupo de días que desea para el ajuste de la hora.
4. Vuelva a pulsar el botón PROGRAM y aparecerá el primer ajuste de OFF (apagado)- "1 OFF---:--".
5. Repita el procedimiento para crear el ajuste de OFF.
6. Repita los Pasos 1 a 5 para establecer ajustes adicionales ON/OFF.
7. Pulse el botón CLOCK (reloj) para salir del modo programa.

Información que debe saber sobre las horas de encendido y apagado:

- La pulsación repetida del botón PROGRAM realiza la secuencia cíclica de los 20 pares posibles de ON/OFF (encendido/apagado): 2 ON, 2 OFF, 3 ON, 3 OFF, etc.
- El panel de visualización vuelve de manera automática a la hora del día si no se pulsa ningún botón durante 15 segundos.
- Si sufre una interrupción antes de completar un ajuste, simplemente pulse el botón PROGRAM hasta que llegue al ajuste donde se había quedado.



6. Revisar los ajustes de encendido y apagado (ON/OFF):

Es importante revisar los 20 ajustes, aunque usted solo use unos cuantos, para asegurarse de que no se han establecido ajustes extras o no deseados.

1. Pulse el botón PROGRAM (manténgalo pulsado para desplazarse) hasta que se realice la secuencia cíclica de los 20 pares de ON/OFF (encendido/apagado).
2. Deténgase en cualquier ajuste que dese eliminar o cambiar.

Para revisar un ajuste:

1. Pulse el botón PROGRAM (manténgalo pulsado para desplazarse) hasta que aparezca el ajuste que desea revisar.
2. Pulse los botones HOUR (hora), MINUTE (minuto) y WEEK (semana) lo que sea necesario para revisar la hora y días de encendido y apagado.

Para eliminar o restaurar un ajuste:

1. Pulse el botón PROGRAM (manténgalo pulsado para desplazarse) hasta que aparezca el ajuste que desea eliminar o restaurar.
  2. Pulse el botón RST/RCL.
- Si se elimina el ajuste, en la pantalla aparecerán guiones en su lugar. Si se pulsa nuevamente el botón RST/RCL, se restablecerá el ajuste anterior.

Para poner el temporizador en funcionamiento:

1. Después de configurar el temporizador, enchúfelo y conecte el dispositivo que se va a controlar.
2. Pulse el botón ON/AUTO/OFF lo que sea necesario para visualizar:  
ON-El temporizador permanece encendido e ignora sus ajustes.  
OFF-El temporizador permanece apagado e ignora sus ajustes.  
AUTO-El temporizador sigue los ajustes establecidos.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de la normativa de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe provocar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia que reciba, incluso la que pudiera causar un funcionamiento no deseado.

NOTA DE LA FCC: El fabricante no se hace responsable de ninguna interferencia de radio o TV ocasionada por modificaciones no autorizadas efectuadas a este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: este equipo ha sido probado y cumple con los límites para aparatos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de la normativa de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencias y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede provocar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. No obstante, no hay garantías de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia por medio de la implementación de una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente del circuito al que el receptor está conectado.
- Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/televisión para solicitar asistencia.