



ESPACIO ENTRE LA ALARMA Y EL SENSOR MAGNETICO

(La alarma se activa cuando está encendida (ON) y el espacio entre la alarma y el sensor magnético es mayor a 0,5")

PRUEBA E INSTALACION DE BATERIAS

La Alarma Magnética para Ventanas de GE requiere (4) baterías de botón LR44 (incluidas). La vida promedio de las baterías con uso normal es de 1 año.

1. Deslice la cubierta del compartimiento de baterías ubicado

1

en la parte delantera del la unidad principal para quitarla.

2. Oprima la tecla 'Battery Test' (Prueba de batería) en el compartimiento de baterías. Si se enciende la luz verde, la batería aún sirve. Si no se enciende, reemplace todas las baterías.

3. Coloque (4) baterías de botón LR44 respetando la polaridad.

4. Coloque nuevamente la cubierta del compartimiento de baterías.
IMPORTANTE: Retire las baterías antes de guardar la Alarma durante un tiempo prolongado. Las baterías se corroen con el tiempo y pueden causar daños permanentes a la unidad. No se deben mezclar distintos tipos de batería ni tampoco baterías nuevas y viejas. Deberá retirar las baterías agotadas de la unidad y deshacerse de las mismas debidamente.

INSTALACION

Utilizando la cinta adhesiva doble fax provista, monte la alarma y el sensor magnético en la ventana, la puerta o el armario que desea proteger, colocando una de las unidades sobre la parte del elemento que se abre (ventana) y la otra unidad sobre la parte fija del elemento (marco). Efectúe el montaje de manera que cuando la ventana, la puerta o el armario se encuentran cerrados, el espacio entre la alarma y el sensor no supere 0,5" (preferentemente menos).

2

FUNCIONAMIENTO

1. Para activar la unidad, deslice y quite la cubierta del compartimiento de baterías ubicado en la parte delantera de la unidad principal. Mueva la palanca ON/OFF (Encendido/Apagado) a la posición ON (Encendido). La ventana sobre la caja protectora se pondrá roja. Coloque nuevamente la cubierta del compartimiento de baterías. Cuando se abra la ventana, la puerta o el armario que están protegidos (de manera tal que la alarma se separe más del 0,5" del sensor magnético), la sirena de la alarma sonará continuamente hasta que se desactive.

2. Para desactivar la unidad, deslice y quite la cubierta del compartimiento de baterías. Mueva la palanca ON/OFF (Encendido/Apagado) a la posición OFF (Apagado). Asegúrese que la ventana, la puerta o el armario estén cerrados antes de reactivar.

NOTA: To test, a cloth can be used to cover the alarm to reduce risk of hearing damage.

CARE AND MAINTENANCE

Para limpiar la caja protectora de la unidad, utilice un paño suave levemente humedecido con agua y frote para secar. No utilice sustancias químicas ya que pueden dañar y decolorar la unidad.

3

ADVERTENCIA

Limitaciones de los Productos para Alarma

Este producto deberá probarse semanalmente para asegurarse que esté funcionando correctamente. El producto, si se utiliza correctamente, puede reducir el riesgo de robos, hurtos, incendios u otros acontecimientos adversos. Sin embargo, Jasco Products Company no es una aseguradora, este producto no constituye ni un seguro ni una garantía de que dicho acontecimiento podrá prevenirse, y los usuarios deberá protegerse con el debido seguro. JASCO no declara que este producto no se pueda comprometer o burlar, que va a brindar una advertencia adecuada, o que va a impedir cualquier lesión corporal, daños a la propiedad u otros daños. Al igual que cualquier producto para alarma, incluyendo sistemas comerciales caros, se puede circunvalar, está sujeto a riesgos y puede no dar una advertencia por varios motivos, incluyendo, pero no limitado a: instalación o colocación incorrecta; mantenimiento incorrecto; manipulación indebida; baterías descargadas o incorrectamente instaladas; limitaciones de detección; falla de componentes; el humo quizás no llegue a los detectores; para sistemas inalámbricos, el alcance funcional puede verse afectado adversamente por ciertas condiciones ambientales, interferencia de radiofrecuencia y obstrucciones entre los transmisores y los receptores; para sistemas utilizando líneas telefónicas, puede que las líneas no estén funcionando o se encuentren interrumpidas; para productos infrarrojos, las intrusiones podrían estar fuera del alcance planificado para un producto y ciertas condiciones ambientales podrían afectar el desempeño y las señales de alarma audibles podrían estar fuera del alcance del oído, atenuadas por puertas, paredes y pisos, no escuchadas por las personas con sueño pesado o con problemas de audición o bien veladas por otro sonidos.

4

GARANTIA LIMITADA DE NOVENTA: Jasco Products Company garantiza este producto por un periodo de noventa días desde la fecha de la compra original, como libre de defectos de fabricación. Esta garantía está limitada a la reparación o reemplazo de este producto y no se extiende a daños consecuentes o incidentales en otros productos que puedan ser usados con esta unidad. Esta garantía es en vez de cualquier otra expresa o implícita. Algunos estados no permite limitaciones al tiempo de limitada o permite el exclusión o limitaciones del daños incidental o consiguiente, así el limitación del arriba no aplicarse. Esta limitada darse justicia, y talvez tiene otro justicias que cambia del estado a estado. Si la unidad resulta defectuosa durante el periodo de garantía, devolverla prepagada a:

Jasco Products Company
311 N.W. 122nd. Street
Oklahoma City, OK. 73114

 es una marca registrada de General Electric Company y se utiliza bajo licencia a Jasco Products Company LLC, 311 N.W. 122nd Street, Oklahoma City, OK 73114. O visítenos en www.jascoproducts.com

5



Alarma Magnética para Ventanas Manual del Usuario

Para Uso Interior Unicamente
No Utilizar en Sitios Húmedos

ADVERTENCIA

Riesgo de lesión corporal

- La exposición prolongada a la sirena de una alarma puede causar pérdida auditiva permanente.

PRECAUCION

Las baterías pueden derramar líquidos nocivos o materiales inflamables o estallar causando lesiones y daños al producto

- No mezcle baterías viejas y nuevas ni tampoco distintos tipos de baterías.
- Reemplace todas las baterías al mismo tiempo
- Reemplace las baterías totalmente descargadas inmediatamente.