

# Botón de timbre cableado

## Reemplaza al timbre de la puerta actual

Nota: No se recomienda usar este botón de timbre con sistemas de más de 16 voltios.

### Instalación

Los botones de timbre generalmente están instalados a la misma altura de la perrilla o picaporte, a unos 90 ó 110 cm sobre la parte inferior de la puerta. Ubique los dos cables del timbre del circuito que ya está instalado a lado de la puerta. Revise que el timbre funcione, una ambos cables para completar el circuito. Si el timbre no suena, revise el transformador o el timbre. Corte la electricidad. Asegure cada cable a cada uno de los terminales de tornillo en la parte posterior del botón. Instale el botón en el lugar deseado con los dos tornillos incluidos. La instalación debe estar de acuerdo con los códigos eléctricos locales.

