




## 44105 (12IN.), 44106 (18IN.), 44107 (24IN.), 44108 (36IN.) PLUG-IN LED LIGHT FIXTURE

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR POSSIBLE FUTURE USE.

**CAUTION: DO NOT USE POWER TOOLS TO SECURE SCREWS, AS THERE IS A RISK OF STRIPPING THE SCREWS.**

**DO NOT USE WITH A DIMMER OR DIMMING CIRCUIT.**

**DO NOT EXCEED THE MAXIMUM CONNECTED UNITS INDICATED ON THE POWER ADAPTER/LED DRIVER.**

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

The LED light fixture has a polarized plug (one blade is wider than the other) to reduce the risk of electric shock. This plug fits in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not alter the plug. Read entire installation instructions before you begin.

### INSTALLATION PROCEDURE FOR PLUG-IN LIGHT FIXTURE

Carefully plan your installation prior to mounting the LED light fixture. For kitchen installations, the recommended mounting for the LED light fixture is under the cabinets near the front lip, as shown in **Figure 1**. This provides the best light distribution across a countertop. Make sure the power supply cord will reach the nearest electrical outlet, and that the power adapter and the 18in. LED light fixture cord will reach the first fixture. See **Figure 4** for layout of components and all electrical connections.

1. DO NOT ATTEMPT TO INSTALL FIXTURE WHILE PLUGGED IN.
2. Select a suitable dry mounting location (for use indoors only). Make sure mounting surface is capable of supporting the LED light fixture.
3. Locate position where the LED light fixture should be mounted.
4. Use the keyhole tabs on the ends of the fixture to mark the appropriate screw hole locations. Pre-drill holes in the mounting surface with a 1/16in. (1.5mm) drill bit for soft woods and a 3/32in. (2.4mm) drill bit for hard woods. Since mounting is via keyholes, the screw heads should protrude approximately 1/8in. (3.2mm) beyond surface.
5. After installing mounting screws (included), secure the LED light fixture to mounting surface via keyholes. **See Figure 2 and Figure 3.**
6. Your line cord has a molded plug on one end and a link connector at the other end. The link connector plugs into your LED light fixture. The second cord provided is a linking cord with link connectors on both ends. This is used to connect your LED light bar to the next light fixture in your chain. Link adjacent LED light fixtures only. **See Figure 4** for intended 2-pin and 3-pin plug use.




FIGURE 1




FIGURE 2




FIGURE 3





FIGURE 4



7. Attach the quick-connect power cord with the plug and 3-pin quick connector to the LED light fixture closest to the outlet. **See Figure 4 and Figure 5.**
8. Repeat steps 1 through 7 for additional LED light fixtures, making sure they are within 18in. of each other so they can be connected by the provided 18in. linking cord. Note: **DO NOT** connect more than the maximum units indicated on the power adapter/LED driver.
9. Use the provided 18in. linking cords to connect the LED light fixtures together by inserting the male end of the linking cord into the corresponding female connection point on each LED light fixture.
10. Plug LED light fixture into a 120VAC 60Hz outlet.




FIGURE 5

### INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR ATTACHING ADDITIONAL LED LIGHT FIXTURES

If you purchase additional LED light fixtures for your system after the initial installation, you may attach them as needed by following these instructions. Keep in mind, the maximum linking distance between fixtures is 18in. due to the length of the provided linking cord. **DO NOT exceed the maximum units as indicated on the power adapter/LED driver.**

**CAUTION: DO NOT ATTEMPT TO ATTACH ADDITIONAL LED LIGHT FIXTURES TO YOUR EXISTING SYSTEM WITHOUT UNPLUGGING THE LINE CORD FROM THE ELECTRICAL OUTLET OR DISCONNECTING THE ELECTRICITY AT THE ELECTRICAL POWER PANEL.**

- A. Install additional LED light fixtures following steps 1-10 of the mounting instructions.
- B. Once installed, attach the 18in. linking cord between the last LED light fixture (previously installed) and the new one. **See Figure 4** for layout of components and all electrical connections.
- C. When adding LED light fixtures to an existing system of linked light fixtures, the line cord (with the power plug) and power adapter are not needed. Only the first light fixture in the chain needs to be connected to the power adapter with the line cord. Please note the switch only controls a single LED light fixture. It does not control other linked LED light fixtures.
- D. Additional linking cords can be purchased on Amazon, byjasco.com or through our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483, part number 47167 (12in.), 47168 (18in.), 47169 (24in.), 47170 (36in.), 47172 (48in.), 47171 (60in.), 47173 (120in.).

Suppliers Declaration of Conformity | Model #: 44105, 44106, 44107, 44108 |  
Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, [www.byjasco.com](http://www.byjasco.com)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**FCC NOTE:** The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

| SPECIFICATIONS |               |               |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 44105 (12IN.)  | 44106 (18IN.) | 44107 (24IN.) | 44108 (36IN.) |
| 120VAC 60Hz    | 120VAC 60Hz   | 120VAC 60Hz   | 120VAC 60Hz   |
| 8.9W           | 13.0W         | 14.5W         | 19.5W         |
| 508 Lumens     | 790 Lumens    | 909 Lumens    | 1293 Lumens   |
| 82 CRI         | 82 CRI        | 83 CRI        | 83 CRI        |
| 2700K White    | 2700K White   | 2700K White   | 2700K White   |

### WARNING

**RISK OF ELECTRICAL SHOCK**

- DO NOT USE IN WET LOCATIONS
- USE INDOORS ONLY
- USE ONLY INSULATED STAPLES OR PLASTIC TIES TO SECURE THE CORDS
- ROUTE AND SECURE THE CORDS SO THAT THEY WILL NOT BE PINCHED OR DAMAGED

**NO SERVICEABLE PARTS**

**NON-REPLACEABLE LEDS**

- LED LIGHT OUTPUT IS STRONG ENOUGH TO INJURE HUMAN EYES
- PRECAUTIONS MUST BE TAKEN TO PREVENT LOOKING DIRECTLY AT THE LEDS WITH UNAIDED EYES FOR MORE THAN A FEW SECONDS


**RISK OF FIRE**

- NOT INTENDED FOR ILLUMINATION OF AQUARIUMS
- NOT INTENDED FOR USE ABOVE STOVES, COOK TOPS, SINKS OR OTHER HEAT-PRODUCING APPLIANCES, SUCH AS COFFEE MAKERS, TOASTERS OR TOASTER OVENS
- NOT INTENDED FOR RECESSED INSTALLATION IN CEILINGS OR SOFFITS
- NOT INTENDED FOR SURFACE INSTALLATION INSIDE OR ON TOP OF BUILT-IN FURNISHINGS, SUCH AS KITCHEN CABINETS, CHINA CABINETS OR TROPHY CASES
- DO NOT CONCEAL POWER SUPPLY CORD OR LINKING CORDS INSIDE A WALL, CEILING, SOFFIT, KITCHEN CABINET, OR SIMILAR PERMANENT STRUCTURE
- DO NOT RUN THE POWER SUPPLY CORD OR LINKING CORDS THROUGH HOLES IN WALLS, CEILINGS OR FLOORS



PATENTS/PATENTS PENDING  
[WWW.BYJASCO.COM/PATENTS](http://WWW.BYJASCO.COM/PATENTS)

MADE IN THAILAND  
Distributed by Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.  
This Jasco product has a limited-lifetime warranty. Visit [www.byjasco.com](http://www.byjasco.com) for warranty details.  
Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483, M-F.  
©JASCO 2024 | 44105, 44106, 44107, 44108 | 08/24 v6



## 44105 (12IN./30.4CM), 44106 (18IN./45.7CM), 44107 (24IN./60.9CM), 44108 (36IN./91.4CM) ACCESORIO DE LUZ LED ENCHUFABLE

**GUARDE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA UN POSIBLE USO EN EL FUTURO.**

**PRECAUCIÓN: NO USE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PARA FIJAR LOS TORNILLOS, YA QUE EXISTE EL RIESGO DE BARRERLOS.**

**NO USE CON ATENUADORES NI CIRCUITOS ATENUADORES.**

**NO EXCEDA EL MÁXIMO DE UNIDADES CONECTADAS QUE SE INDICA EN EL ADAPTADOR DE POTENCIA/CONTROLADOR DE LED.**

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Este aparato de luz LED tiene un enchufe polarizado (es decir una clavija del enchufe es más ancha que la otra) para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Este enchufe encaja solo de una manera en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no encaja por completo en el tomacorriente, inviértalo. Si aun así no encaja, llame a un electricista profesional. No modifique el enchufe. Antes de comenzar, lea todas las instrucciones de instalación.

### PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DEL ACCESORIO DE LUZ LED ENCHUFABLE FIGURA 1

Planifique detenidamente la instalación antes de montar el accesorio de luz LED. Para instalaciones en cocinas, se recomienda que el accesorio de luz LED se instale debajo de los gabinetes cerca del borde frontal, como se muestra en la **Figura 1**. De esta manera, logrará la mejor distribución de luz en toda la encimera. Asegúrese de que el cable de alimentación llegue al tomacorriente más cercano y de que el adaptador de corriente y el cable de 18in. (45.7cm) del accesorio de luz LED lleguen al primer accesorio. Consulte la **Figura 4** para ver la distribución de los componentes y de todas las conexiones eléctricas.




FIGURA 2

1. NO INTENTE INSTALAR EL ACCESORIO SI ESTÁ ENCHUFADO.
2. Seleccione un lugar seco adecuado para la instalación (para uso en interiores únicamente). Asegúrese de que la superficie en la que desea instalar el accesorio de luz LED soporte el peso.
3. Ubique el lugar donde se instalará el accesorio de luz LED.
4. Utilice las ranuras en el extremo del accesorio para marcar las posiciones adecuadas de los tornillos. Previamente, perforo orificios en la superficie de montaje con una broca de 1/16in. (1.5mm) para madera blanda y una broca de 3/32in. (2.4mm) para madera dura. Dado que se realiza el montaje mediante orificios, las cabezas de los tornillos deberían sobresalir aproximadamente 1/8in. (3.2mm) de la superficie.
5. Una vez instalados los tornillos de montaje (incluidos), asegure el accesorio de luz LED a la superficie donde se instalará mediante los orificios correspondientes. Ver **Figura 2** y **Figura 3**.
6. El cable tiene un enchufe moldeado en un extremo y un conector en el otro extremo. El conector se enchufa en el accesorio de luz LED. El segundo cable provisto es de conexión, con conectores en ambos extremos. Este cable se utiliza para concatenar su accesorio de luz LED a otro. Conecte solo los accesorios de luz LED. Consulte la **Figura 4** a continuación para ver cómo deben colocarse el enchufe de 2 clavijas y el de 3 clavijas.




FIGURA 3






FIGURA 4



7. Conecte el cable de conexión rápida en el enchufe y el conector de conexión rápida de 3 clavijas en el accesorio de luz LED más cercano al tomacorriente. Consulte las **Figuras 4 y 5**.
8. Repita los pasos 1 a 7 para accesorios de luz LED adicionales, asegurándose de que estén a no más de 18in. (45.7cm) uno del otro para que puedan conectarse con el cable de conexión de 18in. (45.7cm) provisto. **Nota: NO conecte más del máximo de unidades que se indica en el adaptador de corriente/controlador de LED.**
9. Use los cables de conexión de 18in. (45.7cm) provistos para conectar los accesorios de luz LED juntos al insertar el extremo macho del cable de conexión en el punto de conexión hembra correspondiente en cada accesorio de luz LED.
10. Enchufe el accesorio de luz LED a un tomacorriente de 120VCA 60Hz.

FIGURA 5



### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA CONECTAR OTROS ACCESORIOS DE LUZ LED

Si después de la instalación inicial, desea agregar más accesorios de luz LED al sistema de iluminación, podrá hacerlo según sea necesario (se venden por separado) siguiendo estas instrucciones. Tenga en cuenta que la distancia máxima de enlace entre los accesorios es de 18 pulgadas (45.7cm) debido a la longitud del cable de enlace proporcionado. **NO EXCEDA el máximo de unidades que se indica en el adaptador de corriente/controlador de LED.**

**PRECAUCIÓN: NO INTENTE INSTALAR OTROS ACCESORIOS DE LUZ LED EN EL SISTEMA EXISTENTE SIN HABER DESENCHUFADO EL CABLE DE LÍNEA DEL TOMACORRIENTE O DESCONECTADO EL SUMINISTRO DE ENERGÍA EN EL TABLERO ELÉCTRICO.**

- A. Instale los accesorios de luz LED adicionales siguiendo los pasos 1 a 10 de las instrucciones de instalación.
- B. Una vez instalados, conecte el cable de 18in. (45.7cm) entre el último accesorio de luz LED (previamente instalado) y el nuevo. Consulte la **Figura 4** para ver la distribución de los componentes y de todas las conexiones eléctricas.
- C. Cuando agrega accesorios de luz LED a un sistema existente de aparatos de luz ya conectados entre sí, no es necesario tener cables de línea (con enchufe de alimentación) ni adaptadores de corriente. Solo el primer accesorio de luz en la cadena de aparatos tiene que estar conectado al adaptador de corriente con el cable de línea. Tenga en cuenta que el interruptor solo controla un único accesorio de luz LED. No controla otros accesorios de luz LED conectados.
- D. Puede adquirir los cables de enlace en Amazon, número de pieza 47167 (12in./30.4cm), 47168 (18in./45.7cm), 47169 (24in./60.9cm), 47170 (36in./91.4cm), 47172 (48in./121.9cm), 47171 (60in./152.4cm), 47173 (120in./304.8cm).

Declaración de conformidad de proveedores | Modelo n.º: 44105, 44106, 44107, 44108 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, [www.byjasco.com](http://www.byjasco.com)

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no podrá causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

**NOTA DE LA FCC:** El fabricante no se hace responsable de ninguna interferencia de radio o TV ocasionada por modificaciones no autorizadas efectuadas a este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

**NOTA:** Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para aparatos digitales de Clase B de conformidad con el apartado 15 de la normativa de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este dispositivo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencias y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede provocar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. No obstante, no hay garantías de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo genera alguna interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia aplicando una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Incremente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el dispositivo a un tomacorriente de un circuito diferente del circuito al que el receptor está conectado.
- Consulte al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/televisión para solicitar asistencia.

| ESPECIFICACIONES     |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 44105 (12IN./30.4CM) | 44106 (18IN./45.7CM) | 44107 (24IN./60.9CM) | 44108 (36IN./91.4CM) |
| 120VCA 60Hz          | 120VCA 60Hz          | 120VCA 60Hz          | 120VCA 60Hz          |
| 8.9W                 | 13.0W                | 14.5W                | 19.5W                |
| 508 lúmenes          | 790 lúmenes          | 909 lúmenes          | 1293 lúmenes         |
| 82 CRI               | 82 CRI               | 83 CRI               | 83 CRI               |
| Blanca 2700K         | Blanca 2700K         | Blanca 2700K         | Blanca 2700K         |

### ADVERTENCIA

**RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA**

- NO UTILICE EN LUGARES HÚMEDOS
- SOLO PARA USO EN INTERIORES
- PARA FIJAR LOS CABLES, SOLO USE GRAPAS AISLADAS O PRECINTOS DE PLÁSTICO
- PASE Y FIJE LOS CABLES DE MODO QUE NO QUEDEN APRETADOS NI SE DAÑEN

**NO TIENE PIEZAS QUE EL USUARIO PUEDA REPARAR.**

**LUCES LED NO REEMPLAZABLES.**

- LA LUMINOSIDAD DE LAS LED ES MUY ALTA PUEDE DAÑAR L OJOS. TOME PRECAUCIONES PARA
- NO MIRAR DIRECTAMENTE A LAS LUCES LED CON LOS OJOS DESCUBIERTOS POR MÁS DE UNOS SEGUNDOS

**RIESGO DE INCENDIO**

- ESTA UNIDAD NO ESTÁ DISEÑADA PARA LA ILUMINACIÓN DE PECERAS
- NO SE DEBE USAR SOBRE HORNILLOS, PLACAS DE COCINA, FREGADEROS NI NINGÚN OTRO DISPOSITIVO QUE GENERE CALOR, COMO CAFETERAS, TOSTADORAS NI HORNOS ELÉCTRICOS
- ESTA UNIDAD NO ESTÁ DISEÑADA PARA MONTAJE EMPOTRADO AL TECHO O EN UN SOFITO
- ESTA UNIDAD NO ESTÁ DISEÑADA PARA INSTALARSE EN EL INTERIOR NI ENCIMA DE MUEBLES EMPOTRADOS, COMO MUEBLES DE COCINA O VITRINAS
- NO OCULTE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA O LOS CABLES DE CONEXIÓN DENTRO DE UNA PARED, EL CIELO RASO, UN SOFITO, UN MUEBLE DE COCINA O UNA ESTRUCTURA SIMILAR QUE SEA PERMANENTE
- NO PASE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA NI LOS CABLES DE CONEXIÓN POR ORIFICIOS EN PAREDES, EL CIELO RASO O EL SUELO



PATENTES/PATENTES PENDIENTES  
[WWW.BYJASCO.COM/PATENTS](http://WWW.BYJASCO.COM/PATENTS)

HECHO EN TAILANDIA  
Distribuido por Jasco Products Company LLC,  
10 E Memorial Rd., Oklahoma City, Oklahoma 73114.  
Este producto de Jasco tiene una garantía de por vida limitada. Visite [www.byjasco.com](http://www.byjasco.com) para conocer los detalles de la garantía.  
¿Tiene preguntas? Comuníquese con nuestro servicio de atención al consumidor de EE. UU. al 1-800-654-8483, de lunes a viernes.  
©JASCO 2024 | 44105, 44106, 44107, 44108