



Motion-Activated LED Magnetic Light

Battery Installation

This product requires 4 AAA batteries (not included).

1. Slide the two battery compartment covers outward to open. Each battery compartment takes two batteries.
2. Insert the 4 AAA batteries, noting the polarity indicators for either compartment (see figure 1).
3. Slide the battery compartment covers inward to close until they click shut.



Adhesive Metal Strip Mounting

Metal mounting bracket with adhesive backing included on back of light.

1. Detach adhesive metal mounting strip from the back of the light.
2. Make sure the surface you are mounting to is clean and dry. For best results, clean the mounting surface with a mixture of 50% isopropyl alcohol and 50% water.
3. Peel the paper backing from the adhesive tape and press the metal strip firmly onto the surface.
4. Align the center of the magnetized back of the light with the now mounted metal strip.

Note: The back of the light is magnetized. This allows you to attach the light to the included adhesive metal mounting strip as well as many other metal surfaces.

Operation

Press the power button to operate the light.

1. **Motion-Sensing Mode:** Press the power button once. The motion-sensor will flash red, signaling that the sensor is engaged. The light will turn ON when movement is detected within 15ft. and deactivate after 20 seconds of inactivity. The light will only be activated in low-light environments.
2. **Always ON:** Press the power button a second time. The light will be set to always ON.
3. **Dimming:** While in Always ON mode, press and hold the power button to dim the light to your preferred level. The light will automatically stop dimming once it reaches the lowest brightness level. Press and hold again to increase the brightness, which will automatically stop once it reaches its maximum level.
4. **OFF:** Press the power button again to turn the light OFF.

Note: Different types of batteries, or new and used batteries, should not be mixed. Exhausted batteries should be removed from the fixture and disposed of properly.

CAUTION: Do not place near air-conditioning vents or heat producing appliances such as laundry dryers and ovens, as their air flow and heat may cause false triggers.

MADE IN CHINA

©2020 Energizer. Energizer, Energizer Bunny design, and certain graphic designs are trademarks of Energizer Brands, LLC and related subsidiaries and are used under license by Jasco Products Company, LLC. All other brand names are trademarks of their respective owners. Neither Jasco Products Company, LLC nor Energizer Brands LLC is affiliated with the respective owners of their trademarks.

Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483 between 7AM-8PM, M-F, Central Time.

90-day warranty. Visit www.byjasco.com for warranty details.



Read instructions or watch easy-to-follow video. Scan QR code or visit <https://byjasco.com/45455i>

Luz LED magnética activada por movimiento

Instalación de pilas

Este producto necesita 4 pilas AAA (no incluidas).

1. Abra las tapas del compartimiento para dos pilas, deslizándolo hacia afuera. Cada compartimiento de pilas usa dos pilas.
2. Coloque las 4 pilas AAA; tenga en cuenta los indicadores de los polos para cada compartimiento (ver figura 1).
3. Cierre las tapas de los compartimientos de las pilas, deslizándolas hacia adentro hasta escuchar un clic.

Montaje de la tira metálica adhesiva

Soporte metálico para montaje con un papel protector adhesivo en la parte posterior de la luz.

1. Despegue la tira metálica de montaje adhesiva de la parte posterior de la luz.
2. Asegúrese de que la superficie de montaje esté limpia y seca. Para mejores resultados, limpie la superficie de montaje con una mezcla de 50 % alcohol isopropílico y 50 % agua.
3. Despegue el papel protector de la cinta adhesiva y presione la tira metálica firmemente sobre la superficie.
4. Alinee el centro de la parte posterior magnetizada de la luz con la tira metálica montada.

Nota: La parte posterior de la luz está magnetizada. Esto permite fijar la luz a la tira metálica de montaje adhesiva que se incluye, además de muchas otras superficies metálicas.

Funcionamiento

Presione el botón de encendido para hacer funcionar la luz.

1. **Modo de detección de movimiento:** Presione el botón de encendido una vez. El sensor de movimiento mostrará un destello intermitente de color rojo, lo que mostrará que el sensor está activado. La luz se encenderá cuando se detecte movimiento en un rango de 4,6 m (15 ft) y se desactivará después de 20 segundos de inactividad. La luz solo se activará en ambientes con poca iluminación.
2. **Siempre ENCENDIDA:** Presione el botón de encendido por segunda vez. La luz se configura para estar siempre encendida.
3. **Atenuación:** Mientras está en el modo "Always ON" (Siempre encendida), mantenga presionado el botón de encendido para atenuar la luz hasta el nivel que prefiera. La luz dejará de atenuarse automáticamente cuando llegue al nivel de brillo más bajo. Vuelva a mantener el botón presionado para aumentar el brillo, lo que se detendrá automáticamente cuando llegue a su nivel de brillo máximo.
4. **Apagado:** Presione el botón de encendido nuevamente para apagar la luz.

Nota: No se deben mezclar distintos tipos de pilas ni pilas nuevas con usadas. Debe sacar las pilas sin carga de la luz y eliminarlas debidamente.


PRECAUCIÓN: No coloque cerca de respiraderos de aire acondicionado o aparatos que producen calor como secadoras de ropa y hornos, como su flujo de aire pueden causar y detectar falsas activaciones.

HECHO EN CHINA

©2020 Energizer. Energizer y algunos diseños gráficos son marcas comerciales de Energizer Brands, LLC y subsidiarias relacionadas, que se utilizan bajo la licencia de Jasco Products Company, LLC. Todos los demás nombres de marca que aparecen son marcas comerciales pertenecientes a sus respectivos propietarios. Ni Jasco Products Company, LLC ni Energizer Brands, LLC están relacionados con los propietarios respectivos de sus marcas comerciales.

¿Preguntas? Comuníquese al 1-800-654-8483 entre las 7:00 a.m. y las 8:00 p.m. CST (hora central estándar)

Garantía de 90 días. Visite www.byjasco.com para conocer los detalles de la garantía.



⚠ ADVERTENCIA

- LAS PILAS PUEDEN PERDER LÍQUIDOS PERJUDICIALES O MATERIALES INFLAMABLES, O EXPLOTAR Y CAUSAR LESIONES Y DAÑOS EN LOS PRODUCTOS.
- NO COMBINE PILAS VIEJAS Y NUEVAS, NI TIPOS DE PILAS DISTINTAS.
- REEMPLACE TODAS LAS PILAS AL MISMO TIEMPO.
- quite las pilas si no usará el producto durante períodos prolongados.