

Dimmer Instr
CFL_LED_All
8.5" x 11.5"
2-sided print,
Black

UltraPro™

MYBRIGHT SINGLE-POLE
ROCKER SWITCH WITH PUSH
BUTTON DIMMER

Rated at 120VAC, 60Hz; 600 Watts MAX
Incandescent, 300 Watts MAX dimmable LED,
300 Watts MAX dimmable CFL

⚠ WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK
• SHUT OFF POWER AT FUSE BOX OR
CIRCUIT BREAKER BEFORE INSTALLATION
RISK OF FIRE
• DO NOT USE TO CONTROL RECEPTACLE
OUTLETS, FLUORESCENT LIGHTING
FIXTURES, MOTOR-OPERATED APPLIANCES
OR TRANSFORMER- SUPPLIED APPLIANCES
• DO NOT EXCEED ELECTRICAL RATINGS
• USE COPPER WIRE ONLY WITH THIS DEVICE
• USE INDOORS ONLY



Read instructions
or watch
easy-to-follow
video. Scan QR
code or visit
<https://byjasco.com/494451>

One-Year Limited Warranty: Jasco Products Company warrants this product to be free from manufacturing defects for a period of one year from the original date of consumer purchase. This warranty is limited to the repair or replacement of this product only and does not extend to consequential or incidental damage to other products that may be used with this unit. This warranty is in lieu of all other warranties express or implied. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state. If unit should prove defective within the warranty period, return prepaid with dated proof of purchase to: Jasco Products Company, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.


VITAL INFORMATION –
READ INSTRUCTIONS
BEFORE BEGINNING
INSTALLATION

- Always use appropriate electrical power verification instruments to verify power is OFF before installing dimmer.
- Always install your dimmer in accordance with all national and local electrical codes.
- Install a test switch and verify correct lighting operation before installing the dimmer on all new installations.
- Shield dimmer from dust and dirt during spackling or painting.
- To clean dimmer, use a soft, water-dampened cloth only. Do not use any chemical cleaners.
- During normal dimmer operation, the dimmer may feel warm to the touch.



Dimmer Capacity
Single : 600W Incandescent, 300W CFL or LED
2 Gang : 500W Incandescent, 125W CFL or LED
3 Gang or more : 400W Incandescent, 100W CFL or LED

DIRECTIONS FOR MULTIPLE GANG INSTALLATIONS
If you choose to install multiple dimmers in the same switch box, you may need to remove the inside tabs on the dimmers before continuing with the wiring installation (see illustration). If there is a dimmer already in the switch box, make sure the power is OFF at the circuit breaker or fuse box and then remove the wallplate. Taking care not to damage the dimmer, use a tool such as pliers to grasp the tabs, and move back and forth until they snap off at the break line. Only do this for each row of tabs that need removal so the dimmers will fit side by side in the switch box. The removal of tabs and ganging the dimmers will reduce the maximum load capacity of the dimmers.
For maximum dimmer load ratings while with and without ganging, see our note.



UL LISTED

100% recyclable
except for
metal parts
marked
recycling

MADE IN CHINA
Distributed by Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.
This Jasco product comes with a 1-year limited warranty. Visit www.byjasco.com for warranty details.
Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483 between 7AM-8PM, M-F, Central Time.


HOW TO INSTALL
YOUR DIMMER

- A.** Turn off power to the switch box by flipping OFF the correct circuit breaker or removing the correct fuse.
- B.** Take off the wallplate and remove switch mounting screws. Warning: Verify power is OFF to switch box before continuing. Carefully remove switch from switch box but DO NOT remove the wires.
- C.** Determine the type of circuit. NOTE: This unit is only compatible with single-pole installations.

DISCONNECT WIRES FROM THE SWITCH

D. Take care when disconnecting wires from the switch.

Single-pole:
Will have two insulated wires connected to two screws of the same color. Replace the switch with a SINGLE-POLE dimmer. You will use Step E-1 instructions for installation.




Screw terminals:
Turn and loosen screws then remove wires.

OBSERVE IMPORTANT WIRING
INFORMATION

Always follow the recommended wire strip lengths and wiring combinations when making wiring connections.

Screw terminals:
This is how you attach wires to the screw terminals for installation of new dimmer.



Instructions:
1. Strip insulation 3/8" for 12 or 14 AWG wire.


HOW TO WIRE YOUR NEW DIMMER

NOTE: If you choose to install more than one dimmer in the same switch box, remember to review the instructions for **Multiple Gang Wiring Installation** before continuing.

Important: Our dimmers can have different wire locations, so be sure to identify the wires by color and not by location.

- E. Wiring a Single-Pole Dimmer**
There are four connections for the dimmer (Line, Load, Neutral, and Ground).
1. Connect the bare copper (ground) wire in the box to the terminal labeled "Ground."
 2. Connect the black (hot/line) wire to the terminal labeled "Line."
 3. Connect the black (load) wire to the terminal labeled "Load."
 4. Connect the white (neutral) wire to the terminal labeled "Neutral."

INSERT WIRES INTO HOLES, DO NOT
WRAP WIRES AROUND SCREWS.
DO NOT REMOVE SCREWS



INSERT THE DIMMER INSIDE THE
SWITCH BOX

- F.** You are now ready to complete your dimmer installation. Position all wires inside the switch box with care, leaving enough room in the switch box to insert the dimmer housing. Use the mounting screws provided with your dimmer to mount the dimmer securely inside the switch box. You can now replace the wallplate over your new dimmer.
- G.** Restore power by flipping the circuit breaker back to ON or replacing the fuse.

H. HOW TO USE MYBRIGHT FUNCTION

1. To turn MyBright feature on/off...
 - a. Press the center button.
 - i. When blue LED is ON, MyBright feature is ON.
 - ii. When blue LED is OFF, MyBright feature is OFF.
2. To set desired light level...
 - a. Press and hold middle button until you reach your desired light level, then release the button.
3. To adjust desired light level...
 - a. Press and hold the middle button until you reach your new desired light level, then release the button.

Note: In order to set or turn ON/OFF the MyBright feature, the device must be turned on.

UltraPro™

Interruptor basculante unipolar con
regulador de intensidad de botón
táctil UltraPro MyBright

Con valor nominal 120 VCA, 60 Hz; luz
incandescente de 600 vatios como máximo, LED
regulable de 300 vatios como máximo, LFC
regulable de 300 vatios como máximo

⚠ ADVERTENCIA

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
• DESCONECTE LA ENERGÍA EN LA CAJA DE FUSIBLES O EL
DISYUNTOR ANTES DE LA INSTALACIÓN
RIESGO DE INCENDIO
• NO USE ESTE DISPOSITIVO PARA CONTROLAR
TOMACORRIENTES, INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN
FLUORESCENTES, APARATOS OPERADOS POR MOTOR O
APARATOS ALIMENTADOS POR TRANSFORMADORES
• NO SOBREPASE LOS VALORES ELÉCTRICOS NOMINALES
• USE SOLO CABLE DE COBRE CON ESTE DISPOSITIVO
• USE SOLO EN INTERIORES



Garantía limitada de 1 año: Jasco Products Company garantiza que este producto estará libre de defectos de fabricación durante un año a partir de la fecha de compra original del consumidor. Esta garantía se limita a la reparación o el reemplazo solo de este producto y no se extiende a daños consecuentes o incidentales a otros productos que puedan usarse con esta unidad. Esta garantía se otorga en lugar de todas las demás garantías expresas o implícitas. Algunos estados no permiten limitaciones a la duración de una garantía implícita ni permiten la exclusión de daños incidentales o consecuentes, por lo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos específicos, y posiblemente tiene otros derechos que pueden variar de un estado a otro. Si la unidad resultase defectuosa dentro del periodo de garantía, devuélvala con el flete pagado y el comprobante de compra fechado adjunto a: Jasco Products Company, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.


INFORMACIÓN
ESENCIAL: LEA LAS
INSTRUCCIONES ANTES
DE COMENZAR LA
INSTALACIÓN

- Siempre use instrumentos de comprobación de la energía eléctrica apropiados para comprobar que la energía está desconectada antes de instalar el regulador.
- Siempre instale el regulador de acuerdo con todos los códigos eléctricos nacionales y locales.
- Instale un interruptor de prueba y compruebe el funcionamiento correcto de la iluminación antes de instalar el regulador en todas las instalaciones nuevas.
- Solo un regulador de 3 vías se puede usar en un circuito de 3 vías.
- Proteja el regulador del polvo y la suciedad durante el enmasillado o el pintado.
- Para limpiar el regulador, solo use un paño suave humedecido con agua. No use productos de limpieza químicos.
- Durante el funcionamiento normal del regulador, puede sentirlo caliente al tacto.



Capacidad del regulador
Una salida: Luz incandescente de 600 W, LFC o LED de 300 W
2 salidas: Luz incandescente de 500 W, LFC o LED de 300 W
3 salidas o más: Luz incandescente de 400 W, LFC o LED de 300 W

INSTRUCCIONES PARA INSTALACIONES DE SALIDAS MÚLTIPLES
Si elige instalar varios reguladores en la misma caja de conexiones, puede tener que retirar las pestañas interiores en los reguladores antes de continuar con la instalación del cableado (ver ilustración). Si ya hay un regulador en la caja de conexiones, asegúrese de que la energía esté desconectada en el disyuntor o la caja de fusibles y luego retire la placa de pared. Teniendo cuidado de no dañar el regulador, use una herramienta como pinzas para sujetar las pestañas y moverlas hacia delante y atrás hasta romperlas en la línea de corte. Solamente haga esto para cada fila de pestañas que deba quitar para que los reguladores quepan lado a lado en la caja de conexiones. Retirar las pestañas y agregar conexiones de salida para los reguladores reducirá la capacidad de carga máxima de los reguladores.
Para conocer las capacidades de carga del regulador con y sin conexiones de salida agrupadas, consulte la nota que incluimos.



CÓMO INSTALAR SU
REGULADOR

- A.** Desconecte la energía a la caja de conexiones moviendo la palanca del disyuntor a la posición de apagado o retirando el fusible correcto.
- B.** Retire la placa de la pared y saque los tornillos de montaje del interruptor. Advertencia: Compruebe que se desconectó la energía hacia la caja de conexiones antes de continuar. Retire con cuidado el interruptor de la caja de conexiones, pero NO retire los cables.
- C.** Determine cuál es el tipo de circuito. NOTA: Esta unidad solo es compatible con instalaciones unipolares.

DESCONECTE LOS CABLES DEL
INTERRUPTOR

D. Tenga cuidado cuando desconecte los cables del interruptor.


Unipolar:
Tendrá dos cables aislados conectados a dos tornillos del mismo color. Reemplace el interruptor por un regulador UNIPOLAR. Debe usar las instrucciones del Paso E-1 para la instalación.

Terminales de los tornillos
Gire y suelte los tornillos antes de retirar los cables.

TENGA EN CUENTA LA INFORMACIÓN DE
CABLEADO IMPORTANTE

Siempre siga las longitudes recomendadas de pelado de los cables y de combinaciones de cableado cuando realice conexiones de cableado.

Screw terminals:
This is how you attach wires to the screw terminals for installation of new dimmer.



Instrucciones:

1. Pele poco menos de un cm (9,7 mm) del aislante del cable 12 o 14 AWG. Pele poco más de un cm (1,1 cm) del aislante del cable 16 o 18 AWG


CÓMO CABLEAR SU NUEVO REGULADOR
NOTA: Si elige instalar más de un regulador en la misma caja de conexiones, recuerde revisar las instrucciones para la **Instalación de cableado para salidas múltiples** antes de continuar.

Importante: Nuestros reguladores pueden tener distintas ubicaciones de cable, para estar seguros de identificar los cables por color y no por ubicación.

E. Cablear un regulador unipolar
El regulador tiene cuatro conexiones (Line, Load, Neutral y Ground).

1. Conecte el cable de cobre (a tierra) pelado en la caja al terminal rotulado "Ground" (a tierra).
2. Conecte el cable negro (energizado o de línea) al terminal rotulado "Line" (línea).
3. Conecte el cable (de carga) negro al terminal etiquetado "Load" (carga).
4. Conecte el cable (neutro) blanco al terminal rotulado "Neutral" (neutro)."

INSERTE LOS CABLES EN LOS
ORIFICIOS, NO PASE LOS CABLES
ALREDEDOR DE LOS TORNILLOS.
NO quite los tornillos.



INSERTE EL REGULADOR DENTRO DE LA
CAJA DE CONEXIONES

- F.** Ahora está listo para completar la instalación de su regulador. Coloque con cuidado todos los cables dentro de la caja de conexiones, dejando suficiente espacio en la caja para insertar la carcasa del regulador. Use los tornillos de montaje provistos con el regulador para montarlo firmemente dentro de la caja de conexiones. Ahora puede volver a colocar la placa de pared sobre el nuevo regulador.
- G.** Restablezca el suministro de energía moviendo la palanca del disyuntor a la posición de encendido o volviendo a colocar el fusible.

H. CÓMO USAR LA FUNCIÓN MYBRIGHT

1. Para activar o desactivar la función MyBright...
 - a. Presione el botón central.
 - i. Cuando la luz LED azul está encendida, la función MyBright está activada.
 - ii. Cuando la luz LED azul está apagada, la función MyBright está desactivada.
2. Para configurar el nivel de luz que desea...
 - a. Mantenga presionado el botón del medio hasta llegar al nivel de luz deseado, luego suelte el botón
3. Para ajustar el nivel de luz que desea...
 - a. Mantenga presionado el botón del medio hasta llegar al nuevo nivel de luz deseado, luego suelte el botón

Nota: Para poder configurar o activar/desactivar la función MyBright, el dispositivo debe estar encendido.



HECHO EN CHINA
Distribuido por Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.
Este producto de Jasco tiene una garantía limitada de 1 año. Para más información sobre la garantía, visite www.byjasco.com.
¿Tiene preguntas? Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al consumidor de EE. UU. al 1-800-654-8483, de lunes a viernes, de 7 a. m. a 8 p. m. (hora del centro).