

UltraPro™

Light-Sensing  
Digital Timer

Model – 70301, 71067



**INSTALLATION, OPERATING AND SAFETY INSTRUCTIONS**  
READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS ON OR PROVIDED WITH THE PRODUCT. SAVE THESE INSTRUCTIONS. THIS MANUAL CONTAINS IMPORTANT SAFETY AND OPERATING INSTRUCTIONS.



Plug in the timer to a GFCI-protected outlet. Choose from the following functions by pressing the button on the front of the timer to cycle through the options.

- OFF – power OFF
- ON – power ON
- 2Hrs, 4Hrs, 6Hrs or 8Hrs – ON at dusk, OFF 2, 4, 6 or 8 hours later
- DUSK-DAWN – ON at dusk, OFF at dawn

Timer must be placed with access to sunlight for dusk-to-dawn feature to function.

Hang the timer downward to prevent moisture from accumulating in the outlet.

**Thank you for your purchase!**



**Instructions made easy**

Read instructions or watch easy-to-follow video.

Scan code or visit [byjasco.com/70301i](https://byjasco.com/70301i).



**Register your product**

Receive exclusive deals and register your product.

Scan code or visit [byjasco.com/deals](https://byjasco.com/deals).



For a full line of lighting controls, search “UltraPro” on [amazon.com](https://amazon.com) or visit [byjasco.com/ultrapro](https://byjasco.com/ultrapro).



**Like our product?**  
Leave a review on [amazon.com](https://amazon.com).



**Having problems?**  
Let us know how we can help.  
Call **1-800-654-8483** between 7AM-8PM, M-F, Central Time.

**IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

**⚠ WARNING**

- RISK OF ELECTRIC SHOCK**  
**RISK OF FIRE**
- WHEN USED OUTDOORS, USE ON GFCI RECEPTACLE PROTECTED BY 20A BRANCH CIRCUIT
  - ENSURE THE TIMER AND CORD ALLOW THE RECEPTACLE COVER TO BE COMPLETELY CLOSED
  - MOUNT THE TIMER AT LEAST 1FT. ABOVE GROUND LEVEL
  - NOT FOR WATER IMMERSION OR WHERE THE OUTLETS ARE DIRECTLY EXPOSED TO WATER
  - STORE INDOORS WHEN NOT IN USE
  - DO NOT INSTALL OR USE WITHIN 10FT. OF A POOL OR BATHTUB

| Problem                                          | Possible cause                                                                                          | Corrective action                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lights do not turn on at dusk                    | Too much ambient light for light sensor to detect darkness<br><br>Dial is set to OFF position           | Move timer to a location with no ambient light<br><br>Set dial to ON or a countdown function                                                                                                 |
| Lights do not activate with timer in ON position | Lights are not turned on<br><br>Lights are not functioning<br><br>Timer is not receiving power          | Place power switch for light in ON position<br><br>Test lights by plugging directly into an outlet<br><br>Confirm timer LED indicator illuminates when the timer is plugged in and set to ON |
| Lights are flashing ON/OFF                       | Timer is in dusk-to-dawn or 2-, 4-, 6- or 8-hour mode and the connected light is affecting light sensor | Move lights away from timer or position the timer facing away from the light                                                                                                                 |

04/01/2022 v1

MADE IN VIETNAM

Distributed by Jasco Products Company LLC,  
10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.  
This Jasco product comes with a 1-year limited warranty. Visit [www.byjasco.com](https://www.byjasco.com) for warranty details.  
Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483 between 7AM-8PM, M-F, Central Time.



UltraPro™

Sensible a la Luz

Temporizador Digital

Modelo – 70301, 71067



**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y SEGURIDAD**  
LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES QUE ESTÁN EN EL PRODUCTO O QUE SE PROPORCIONAN CON ÉL. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. ESTE MANUAL CONTIENE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN IMPORTANTES.



Enchufe el temporizador a un tomacorriente con protección GFCI. Elija entre las siguientes funciones presionando el botón delante del temporizador para recorrer las opciones.

- OFF - apagado
- ON - encendido
- 2Hrs, 4Hrs, 6Hrs u 8Hrs: ON al atardecer, OFF 2, 4, 6 u 8 horas después
- DUSK-DAWN – ON al atardecer, OFF al amanecer

Se debe ubicar el temporizador con acceso a la luz del sol para que funcione la característica del atardecer al amanecer.

Cuelgue el temporizador invertido para impedir que se acumule la humedad en el tomacorriente.

¡Gracias por su compra!



Instrucciones fáciles

Lea las instrucciones o mire el video con el paso a paso.



Registre su producto

Recibe ofertas exclusivas y registra tu producto.

Escanee el código o visite [byjasco.com/70301i](https://byjasco.com/70301i).

Escanee el código o visite [byjasco.com/deals](https://byjasco.com/deals).



Para obtener una línea completa de controles de iluminación, busque "UltraPro" en [amazon.com](https://amazon.com) o visite [byjasco.com/ultrapro](https://byjasco.com/ultrapro).



¿Le gusta nuestro producto?  
Deje una reseña en [amazon.com](https://amazon.com).



¿Tiene algún problema?  
Díganos cómo podemos ayudar.  
Llame al **1-800-654-8483**, entre las 7 a. m. y las 8 p. m., hora estándar del centro.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

⚠️ ADVERTENCIA

- RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA**  
**RIESGO DE INCENDIO**
- CUANDO LO UTILICE EN EL EXTERIOR, USE UN RECEPTÁCULO GFCI PROTEGIDO POR UN CIRCUITO DERIVADO DE 20 A
  - ASEGURESE DE QUE EL TEMPORIZADOR Y EL CABLE PERMITAN QUE SE CIERRE COMPLETAMENTE LA TAPA DEL RECEPTÁCULO
  - UBIQUE EL TEMPORIZADOR A 30 CM (1 PIE) SOBRE EL NIVEL DEL SUELO COMO MÍNIMO
  - NO APTO PARA INMERSIÓN EN AGUA O DONDE EL TOMACORRIENTE ESTÉ EXPUESTO DIRECTAMENTE AL AGUA
  - GUARDE EL PRODUCTO BAJO TECHO MIENTRAS NO LO USE
  - NO INSTALE NI USE EL PRODUCTO A MENOS DE 3 M (10 PIES) DE UNA PISCINA O UNA BAÑERA

| Problema                                                      | Causa posible                                                                                                             | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Las luces no se encienden al anochecer                        | Hay demasiada luz ambiental para que el sensor de luz detecte la oscuridad<br><br>El selector está en la posición OFF     | Mueva el temporizador a una ubicación sin luz ambiental<br><br>Coloque el selector en la posición ON o en una función de cuenta regresiva                                                                                                                                       |
| Las luces no se activan con el temporizador en la posición ON | Las luces no se encienden<br><br>Las luces no funcionan<br><br>El temporizador no está recibiendo energía eléctrica       | Coloque el interruptor de alimentación de la luz en la posición ON<br><br>Pruebe las luces enchufándolas directamente a un tomacorriente<br><br>Confirme que el indicador LED del temporizador se ilumina cuando el temporizador está enchufado y configurado en la posición ON |
| Las luces parpadean ON/OFF                                    | El temporizador está en el modo del anochecer al amanecer o 2, 4, 6 u 8 horas y la luz conectada está afectando el sensor | Aleje las luces del temporizador o ubique el temporizador orientado en posición opuesta a la luz                                                                                                                                                                                |

HECHO EN VIETNAM

Distribuido por Jasco Products Company LLC,  
10 E Memorial Rd., Oklahoma City, Oklahoma 73114.

Este producto de Jasco tiene una garantía limitada de 1 año. Visite [www.byjasco.com](https://www.byjasco.com) para conocer los detalles de la garantía.

¿Preguntas? Comuníquese al 1-800-654-8483 entre las 7AM y las 8PM hora estándar del centro.