

UltraPro™

Light-Sensing Dusk-to-Dawn Timer

Model – 70303, 71068



INSTALLATION, OPERATING AND SAFETY INSTRUCTIONS
READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS ON OR PROVIDED WITH THE PRODUCT. SAVE THESE INSTRUCTIONS. THIS MANUAL CONTAINS IMPORTANT SAFETY AND OPERATING INSTRUCTIONS.



Plug in the timer to a GFCI-protected outlet. The built-in light sensor turns on the connected devices at dusk and off at dawn.

Timer must be placed with access to sunlight for dusk-to-dawn feature to function.

Hang the timer downward to prevent moisture from accumulating in the outlets.



Thank you for your purchase!



Instructions made easy

Read instructions or watch easy-to-follow video.

Scan code or visit byjasco.com/70303i.



Register your product

Receive exclusive deals and register your product.

Scan code or visit byjasco.com/deals.



For a full line of lighting controls, search "UltraPro" on amazon.com or visit byjasco.com/ultrapro.



Like our product?

Leave a review on amazon.com.



Having problems?

Let us know how we can help.

Call **1-800-654-8483** between 7AM-8PM, M-F, Central Time.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK

RISK OF FIRE

- WHEN USED OUTDOORS, USE ON GFCI RECEPTACLE PROTECTED BY 20A BRANCH CIRCUIT
- ENSURE THE TIMER AND CORD ALLOW THE RECEPTACLE COVER TO BE COMPLETELY CLOSED
- MOUNT THE TIMER AT LEAST 1FT. ABOVE GROUND LEVEL
- NOT FOR WATER IMMERSION OR WHERE THE OUTLETS ARE DIRECTLY EXPOSED TO WATER
- STORE INDOORS WHEN NOT IN USE
- DO NOT INSTALL OR USE WITHIN 10FT. OF A POOL OR BATHTUB

Problem	Possible cause	Corrective action
Lights do not turn on at dusk	Too much ambient light for light sensor to detect darkness	Move timer to a location with no ambient light
Lights are flashing ON/OFF	Connected light is affecting light sensor	Move lights away from timer or position the timer facing away from the light

04/04/2022 v1

MADE IN VIETNAM

Distributed by Jasco Products Company LLC,
10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

This Jasco product comes with a 1-year limited warranty. Visit www.byjasco.com for warranty details.

Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483 between 7AM-8PM, M-F, Central Time.



UltraPro™

Sensible a la Luz
Temporizador
del anochecer al
amanecer

Modelo – 70303, 71068



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y SEGURIDAD
LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES QUE ESTÁN EN EL PRODUCTO O QUE SE PROPORCIONAN CON ÉL. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. ESTE MANUAL CONTIENE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN IMPORTANTES.



Enchufe el temporizador a un tomacorriente con protección GFCI. El sensor de luz integrado enciende los dispositivos conectados al anochecer y los apaga al amanecer.

Se debe ubicar el temporizador con acceso a la luz del sol para que funcione la característica del atardecer al amanecer.

Cuelgue el temporizador invertido para impedir que se acumule la humedad en el tomacorriente.

¡Gracias por su compra!



Instrucciones fáciles

Lea las instrucciones o mire el video con el paso a paso.



Registre su producto

Recibe ofertas exclusivas y registra tu producto.

Escanee el código o visite byjasco.com/70303i.

Escanee el código o visite byjasco.com/deals.



Para obtener una línea completa de controles de iluminación, busque "UltraPro" en amazon.com o visite byjasco.com/ultrapro.



¿Le gusta nuestro producto?
Deje una reseña en amazon.com.



¿Tiene algún problema?
Díganos cómo podemos ayudar.
Llame al **1-800-654-8483**, entre las 7 a. m. y las 8 p. m., hora estándar del centro.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

⚠️ ADVERTENCIA

- RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA**
RIESGO DE INCENDIO
- CUANDO LO UTILICE EN EL EXTERIOR, USE UN RECEPTÁCULO GFCI PROTEGIDO POR UN CIRCUITO DERIVADO DE 20 A
 - ASEGURESE DE QUE EL TEMPORIZADOR Y EL CABLE PERMITAN QUE SE CIERRE COMPLETAMENTE LA TAPA DEL RECEPTÁCULO.
 - UBIQUE EL TEMPORIZADOR A 30 CM (1 PIE) SOBRE EL NIVEL DEL SUELO COMO MÍNIMO
 - NO APTO PARA INMERSIÓN EN AGUA O DONDE EL TOMACORRIENTE ESTÉ EXPUESTO DIRECTAMENTE AL AGUA
 - GUARDE EL PRODUCTO BAJO TECHO MIENTRAS NO LO USE
 - NO INSTALE NI USE EL PRODUCTO A MENOS DE 3 M (10 PIES) DE UNA PISCINA O UNA BAÑERA

Problema	Causa posible	Solución
Las luces no se encienden al anochecer	Hay demasiada luz ambiental para que el sensor de luz detecte la oscuridad	Mueva el temporizador a una ubicación sin luz ambiental
Las luces parpadean ON/OFF	La luz conectada está afectando el sensor de luz	Aleje las luces del temporizador o ubique el temporizador orientado en posición opuesta a la luz

HECHO EN VIETNAM

Distribuido por Jasco Products Company LLC,
10 E Memorial Rd., Oklahoma City, Oklahoma 73114.

Este producto de Jasco tiene una garantía limitada de 1 año. Visite www.byjasco.com para conocer los detalles de la garantía.

¿Preguntas? Comuníquese al 1-800-654-8483 entre las 7AM y las 8PM hora estándar del centro.