



COLOR-CHANGING
CAKEY CAT LIGHT

User Manual



enbrighten®



2+

Thank you for your purchase!

Instructions
made easy



Read instructions or watch
an easy-to-follow video.

Scan code or visit
byjasco.com/78941i.

Register your
product



Receive exclusive deals and
register your product.

Scan code or visit
byjasco.com/deals.



For additional lighting
products, visit our website at
byjasco.com/lighting.



Like our product?

Leave a review
on your favorite
retailer website or
amazon.com.



Having problems?

Let us know how
we can help.

Call **1-800-654-8483**,
Monday-Friday.

Battery Installation - FIGURE A

NOTE: The light will automatically shut off after 60 minutes of continuous operation.

1. Remove the screw and open the battery cover.
2. Insert three AAA batteries (not included), noting polarity.
3. Close battery cover and reinsert screw.

NOTE: Battery replacement must be done by an adult. Dispose of used batteries safely — never in a fire, as they may leak and explode. Do not mix old and new batteries.

USB-C Power - FIGURE B

1. Insert the included USB power cable into the light's USB-C port.
2. Plug the other end into a 5V, 1A USB-A port or adapter (not included).

NOTE: While on USB-C power, the batteries will not be used. The USB-C cable does not charge the batteries. If the power goes out, the light will switch to battery power.

OPERATION

Power Button - FIGURE C

1. Press the power button to turn on the light.
2. Press and hold the power button to turn off the light.

NOTE: When turned off and turned back on, the light will return to the last mode used. When the USB-C cable is disconnected, the light will reset to high-white mode.

MODES

Squeeze, bop or tap the base to cycle through the following modes:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. High white | 9. Yellow |
| 2. Medium white | 10. Light green |
| 3. Low white | 11. Teal |
| 4. Automatic color fade | 12. Dark blue |
| 5. Red | 13. Purple |
| 6. Green | 14. Light purple |
| 7. Blue | 15. Dark pink |
| 8. Orange | 16. Pink |





FIGURE A



BATTERY DIAGRAM




↑
FIGURE B



USB-A

USB-C



↑
FIGURE C

FCC STATEMENT:

Suppliers Declaration of Conformity | Model #: 78941 | Jasco Products Co.,
10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does not cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



⚠ CAUTION

- HAVE AN ADULT REMOVE AND DISPOSE OF ALL PACKAGING, TIES AND FASTENERS BEFORE USE
- NOT INTENDED FOR USE BY CHILDREN UNDER THE AGE OF 2 YEARS

⚠ WARNING

- DO NOT USE WITH EXTENSION CORDS
- USE INDOORS ONLY
- DO NOT USE IN WET LOCATIONS
- PLUG ONLY INTO USB SAFETY CERTIFIED TYPE A PORT
- REMOVE BATTERIES WHEN NOT IN USE OR DISCHARGED
- DO NOT MIX OLD AND NEW BATTERIES
- DO NOT USE RECHARGEABLE BATTERIES
- DO NOT MIX ALKALINE, STANDARD (CARBON-ZINC) OR RECHARGEABLE (NICKEL-CADMIUM) BATTERIES

5VDC, 1A

PATENTS/PATENTS PENDING
[WWW.BYJASCO.COM/PATENTS](https://www.byjasco.com/patents)

MADE IN THAILAND

Distributed by Jasco Products Company LLC,
10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

This Jasco product has a 90-day limited warranty. For warranty details, visit www.enbrightenme.com/warranty.

Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-225-0653, M-F..

©JASCO 2026 | 78941 v3 | 11/14/25





LUZ DE CAKEY CAT QUE CAMBIA DE COLOR

Manual de usuario



enbrighten®



2+

¡Gracias por su compra!

Instrucciones fáciles



Lea las instrucciones o vea un video fácil de seguir.

Escanee el código o visite
byjasco.com/78941i.

Registre su producto



Reciba ofertas exclusivas y registre su producto.

Escanee el código o visite
byjasco.com/deals.



Discover more innovative lighting at
byjasco.com/lighting.



¿Le gusta nuestro producto?

Deje una reseña en el sitio web de su comercio favorito o en amazon.com.



¿Tiene algún problema?

Háganos saber cómo podemos ayudarlo.

Llame al 1-800-654-8483, de lunes a viernes.

Instalación de la batería - FIGURA A

NOTA: La luz se apagará automáticamente después de 60 minutos de funcionamiento continuo.

1. Retire el tornillo y abra la tapa de la batería.
2. Inserte tres pilas AAA (no incluidas), anotando la polaridad.
3. Cierre la tapa de la batería y vuelva a insertar el tornillo.

NOTA: Las pilas deben ser reemplazadas por un adulto. Deseche las baterías usadas de manera segura, nunca en un incendio, ya que pueden gotear y explotar. No mezcle baterías viejas y nuevas.

Alimentación USB-C - FIGURA B

1. Inserte el cable de alimentación USB incluido en el puerto USB-C de la luz.
2. Conecte el otro extremo a un puerto USB-A de 5 V y 1 A o adaptador (no incluido).

NOTA: Mientras esté conectado a la alimentación USB-C, las baterías no se utilizarán. El cable USB-C no carga las baterías. Si se corta la energía, la luz cambiará a la energía de la batería.

Operacion Botón de encendido - FIGURA C

1. Presione el botón de encendido para encender la luz.
2. Mantenga presionado el botón de encendido para apagar la luz.

NOTA: Cuando se apaga y se vuelve a encender, la luz volverá al último modo utilizado. Cuando se desconecta el cable USB-C, la luz se restablecerá al modo blanco alto.

MODOS

Apriete, toque o dé golpecitos a la base para alternar entre los siguientes modos:

- | | | |
|--|-------------------|------------------|
| 1. Blanco alto | 7. Azul | 13. Morado |
| 2. Blanco medio | 8. Naranja | 14. Morado claro |
| 3. Blanco bajo | 9. Amarillo | 15. Rosa oscuro |
| 4. Desvanecimiento de color automático | 10. Verde claro | 16. Rosado |
| 5. Rojo | 11. Verde azulado | |
| 6. Verde | 12. Azul oscuro | |




FIGURA A




DIAGRAMA DE BATERÍA




FIGURA B



USB-A

USB-C




FIGURA C

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC):

Declaración de conformidad del proveedor | Modelo #: 78941 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com

Este dispositivo cumple con las Especificaciones del apartado 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe provocar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia que reciba, incluso la que pudiera causar un funcionamiento no deseado.

NOTA DE LA FCC: El fabricante no se hace responsable de ninguna interferencia de radio o TV ocasionada por modificaciones no autorizadas efectuadas a este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para aparatos digitales de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencias y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede provocar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. No obstante, no hay garantías de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia por medio de la implementación de una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente del circuito al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/televisión para solicitar asistencia.



⚠ PRECAUTION

- ANTES DE USAR, UN ADULTO DEBE QUITAR Y ELIMINAR LOS COMPONENTES DE EMPAQUETADO, COMO LOS DIFERENTES TIPOS DE AMARRAS
- NO ESTÁ DISEÑADO PARA SER UTILIZADO POR NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS

⚠ ADVERTENCIA

- NO LO USE CON CABLES DE EXTENSIÓN
- USE SOLO EN INTERIORES
- NO LO USE EN LUGARES HÚMEDOS
- CONÉCTELO SOLO AL PUERTO USB CON CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD TIPO A
- RETIRE LAS BATERÍAS CUANDO NO ESTÉN EN USO O DESCARGADAS
- NO MEZCLE BATERÍAS VIEJAS Y NUEVAS
- NO UTILICE PILAS RECARGABLES
- NO MEZCLE PILAS ALCALINAS, ESTÁNDAR (CARBONO-ZINC) O RECARGABLES (NÍQUEL-CADMIO)

5VDC, 1A

PATENTES/PATENTES PENDIENTES [WWW.BYJASCO.COM/PATENTS](https://www.byjasco.com/patents)

HECHO EN TAILANDIA

Distribuido por Jasco Products Company LLC,
10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

Este producto Jasco tiene una garantía limitada de 90 días. Visite www.enbrightenme.com/warranty para obtener detalles de la garantía.

¿Preguntas? Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente con sede en EE. UU. en 1-800-225-0653, de lunes a viernes.