

Thank you for your purchase!

Instructions made easy



Read instructions or watch
easy-to-follow video.

Scan code or visit
byjasco.com/81918i

Register your product



Receive exclusive deals and
register your product.

Scan code or visit
byjasco.com/deals



Paw Patrol Color-Changing Tabletop Lamp



Discover more innovative
lighting at

www.byjasco.com



Like our product?

Leave a review
on your favorite
retailer website or
amazon.com.



Having problems?

Let us know how we
can help.

Call **1-800-654-8483**,
M-F, 7AM-8PM
Central Time.

See reverse for easy-to-follow
instructions and exclusive deals.

Paw Patrol

Color-Changing Tabletop Lamp

USB POWER

1. Insert the barrel-end connector of the included USB power cord into the port on the lamp's base.
2. Plug the USB-A end of the power cord into any standard 5V, 1A USB-A receptacle or adapter (not included).

NOTE: This lamp does not have an internal battery and is not rechargeable.

OPERATION

Tap the center circle to turn the lamp on and to cycle through the following modes:

1. High white light
2. Medium white light
3. Low white light
4. Automatic color-fade mode
5. Manual Color-Select™ mode – red, green, blue, orange, yellow, lime green, turquoise, light blue, light purple, dark purple, light pink, deep pink
6. Tapping the center circle while in “deep pink” mode will return the lamp to high white light.

Hold your finger on the center circle for three seconds to turn the lamp off.

NOTE: If you turn the lamp OFF and ON again, the lamp will return to the last selected mode.




Figure A

Figure B

5VDC, 1A

MADE IN CHINA

Distributed by Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

This Jasco product has a 90-day limited warranty. Visit www.byjasco.com for warranty details.

Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483, M-F, 7AM-8PM Central Time.

For product patent information, visit www.byjasco.com/patents.

Lámpara de mesa que cambia de colores de la Patrulla de cachorros de Nickelodeon

ALIMENTACIÓN POR USB

1. Inserte el conector cilíndrico del cable de alimentación por USB que se incluye en el puerto que se encuentra en la base de la lámpara.
2. Enchufe el extremo USB-A del cable de alimentación en cualquier enchufe o adaptador USB-A estándar de 5 V, 1A (no incluido).

NOTA: Esta lámpara no tiene una batería interna y no es recargable.

FUNCIONAMIENTO

Toque el círculo central para encender la lámpara y desplazarse por los siguientes modos:

1. Luz blanca fuerte
2. Luz blanca media
3. Luz blanca baja
4. Modo de atenuación del color automática
5. Modo Color-Select™ manual: rojo, verde, azul, naranja, amarillo, verde claro, turquesa, azul claro, morado claro, morado oscuro, rosa claro y rosa oscuro.
6. Tocar el centro del círculo mientras está en el modo “rosa oscuro” volverá a la luz a blanca fuerte.

Mantenga su dedo en el centro del círculo durante tres segundos para apagar la lámpara.

NOTA: Si APAGA la lámpara y luego la ENCIENDE, esta volverá al último modo seleccionado.




Figura A

Figura B

⚠ ADVERTENCIA

- ESTE PRODUCTO NO ES UN JUGUETE Y NO ES PARA USO DE INFANTES
- PARA USO DE ADULTOS ÚNICAMENTE
- PARA USO INTERIOR ÚNICAMENTE
- NO UTILIZAR EN LUGARES HÚMEDOS O MOJADOS
- SOLO ENCHUFE EN UN PUERTO USB CON CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD TIPO AUSB TIPO CERTIFICADO UN PUERTO
- EL CABLE DE CONECTOR CILINDRICO USB PROVISTO SOLAMENTE SE DEBE USAR PARA ESTE DISPOSITIVO Y NO SE DEBE UTILIZAR CON NINGUN OTRO ARTÍCULO SIMILAR, A PESAR DE QUE EL CABLE ENCAJA

HECHO EN CHINA

Distribuido por Jasco Products Company LLC, 10 E Memorial Rd., Oklahoma City, Oklahoma 73114.

Este producto de Jasco tiene una garantía limitada de 90 días. Visite www.byjasco.com para conocer los detalles de la garantía.

¿Tiene preguntas? Comuníquese con nuestro servicio de atención al consumidor de EE. UU. al 1-800-654-8483, de lunes a viernes, de 7AM a 8PM (hora central).

Visite www.byjasco.com/patents para información sobre la patente del producto.