

Plug-in
LED Light Bar

IMPORTANT: Before installing, read all safety instructions listed at the end of this manual.



Models:
82783, 82785, 82786, 82788

Thank you for your purchase!

Instructions
made easy



Read instructions or watch
an easy-to-follow video.

Scan code or visit
byjasco.com/82783i

Register your
product



Receive exclusive deals and
register your product.

Scan code or visit
byjasco.com/deals



Discover more
innovative lighting at
www.enbrightenme.com.




Like our product?
Leave a review
on your favorite
retailer website or
amazon.com.



Having problems?
Let us know how
we can help.
Call 1-800-225-0653,
Monday-Friday


INSIDE THE BOX



- A. LED light bar
- B. 18in. linking cord
- C. 5ft. power cord
- D. Mounting screws x2

1

TOOLS NEEDED



- A. Drill
- B. 1/16in. (1.6mm) drill bit for soft woods or 3/32in. (2.4mm) drill bit for hard woods
- C. Phillips-head screwdriver
- D. Safety glasses

2

FEATURES & OPERATION

The Enbrighten Plug-in LED Light Bar is designed to connect the first light bar to an AC wall outlet, then use linking cords to link additional fixtures in a chain to form a lighting system. Various lengths of additional light fixtures and linking cords are available at www.enbrightenme.com or www.byjasco.com.

ON/OFF BUTTON: Press and release the ON/OFF button to turn the light bar on or off (Fig. 1).





DIMMING: Press and hold the ON/OFF button to adjust the brightness level. The light bar will blink once when maximum or minimum brightness is reached (Fig. 1).

ADJUSTABLE WHITE COLOR-TEMPERATURE CONTROL (CCT): Choose your preferred color temperature by repeatedly pressing the adjustable white CCT button (Fig. 2) to advance through the following options:

2700K	3000K	4000K	5000K	6500K
Soft white	Warm white	Cool white	Daylight	Cool daylight

LINKING/POWER PORTS: Lights are powered by a 5ft. power cord with a 3-pin connector. Link lights with an 18in. linking cord (Fig. 3). Additional linking cords from 12-120in. sold separately.

THROUGH-HOLE MOUNTING: Remove rubber plug to reveal through-hole mounting (Fig. 4).



3

INSTALLATION

STEP 1 - CHOOSE INSTALLATION LOCATION

Make sure the 5ft. power cord will reach the nearest 120VAC 60Hz outlet. The mounting location should be indoors, dry and able to support the light bar. It is recommended to mount the light bar near the front lip of your cabinets the nearest cabinet.

STEP 2 - REMOVE THROUGH-HOLE PLUGS

Remove the rubber plugs on top of the light bar and set them aside for use after the light bar is installed.

STEP 3 - MARK SCREW LOCATIONS

Hold the light bar in your preferred mounting location and mark the screw locations using the through-hole slots for guidance.

STEP 4 - PRE-DRILL HOLES







Put the light bar aside and pre-drill holes for the screws using the pencil markings for guidance. Use a 1/16in. (1.6mm) drill bit for soft woods and a 3/32in. (2.4mm) drill bit for hard woods.

STEP 5 - MOUNT LIGHT BAR

Drive the provided wood screws into the pre-drilled holes until approximately 1/8in. of space remains under the head of the screw, then align the through-holes on the light bar with the two screws and slide into place). Tighten screws to secure the light bar in place.

STEP 6 - PLUG IN THE LIGHT BAR

Insert the 3-pin connector on the power cord into the light bar and the flat plug into the




nearest 120VAC 60Hz outlet.

NOTE: Keep in mind that the distance between each light bar must not exceed the linking cord length. Additional lengths are available at www.enbrightenme.com or www.byjasco.com.

LINKING ADDITIONAL FIXTURES: Follow Steps 1-5 to install additional fixtures (sold separately). Once installed, connect each fixture with their included 18in. linking cords. Link up to 30 12-18in. fixtures or up to 20 24-36in. fixtures.

NOTE: Each light is independently controlled unless paired with other light fixtures. When paired, one-touch sync control updates settings for all paired lights simultaneously.

PAIRING MULTIPLE PLUG-IN FIXTURES



STEP 1: On the first fixture, press and hold the adjustable white CCT and ON/OFF/dimming buttons at the same time until the light bar begins to flash.

STEP 2: Repeat this process for each additional fixture you want to pair with this group. All paired fixtures should be flashing.

STEP 3: To end the pairing process for this group, press and release the adjustable white CCT and ON/OFF/dimming buttons on the last fixture. All paired fixtures in this group will stop flashing.

NOTE: If the pairing process is not completed within five minutes, it will automatically end.

5

ADDING/REMOVING FIXTURES FROM GROUP CONTROL

Press and hold the light bar's CCT button. When the light blinks once, it's paired with the group. When it blinks twice, it has left the group and is no longer paired.

LIGHTING SPECS*

Model	82783 12in.	82785 18in.	82786 24in.	82788 36in.
Lumens	855	1248	1561	2386
Watts	9.6	13.7	16.4	25.3
Lumens per Watt	89.6	91.6	95.6	94.6
Color Accuracy (CRI)	92	92	92	92
Light Color (CCT)	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K			
Electrical Ratings	120VAC 60HZ			

*Measurements at 6500K

6

⚠ WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK
THIS FIXTURE HAS A POLARIZED PLUG (ONE BLADE IS WIDER THAN THE OTHER) TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK. THIS PLUG WILL FIT INTO A POLARIZED OUTLET ONE WAY ONLY. IF THE PLUG DOES NOT FIT FULLY IN THE OUTLET, REVERSE THE PLUG. IF IT STILL DOES NOT FIT, CONTACT A QUALIFIED ELECTRICIAN.

- DO NOT USE IN WET LOCATIONS
- USE INDOORS ONLY
- USE ONLY INSULATED STAPLES OR PLASTIC TIES TO SECURE THE CORDS
- ROUTE AND SECURE THE CORDS SO THAT THEY WILL NOT BE PINCHED OR DAMAGED
- NEVER USE AN EXTENSION CORD UNLESS THE PLUG CAN BE FULLY INSERTED. DO NOT ALTER THE PLUG.
- READ THE ENTIRE INSTALLATION PROCEDURE BEFORE YOU BEGIN
- NOT TO BE USED WITH A DIMMING CIRCUIT OR ANY OTHER ELECTRONICALLY CONTROLLED SWITCH.
- DO NOT ATTEMPT TO INSTALL THE FIXTURE WHILE IT IS PLUGGED IN.
- SAVE THESE INSTRUCTIONS SO YOU CAN REFER TO THEM AT A LATER TIME.

NO SERVICEABLE PARTS
NON-REPLACEABLE LEDS

- LED LIGHT OUTPUT IS STRONG ENOUGH TO INJURE HUMAN EYES
- PRECAUTIONS MUST BE TAKEN TO PREVENT LOOKING DIRECTLY AT THE LEDS WITH UNAIDED EYES FOR MORE THAN A FEW SECONDS

RISK OF FIRE

- NOT INTENDED FOR ILLUMINATION OF AQUARIUMS
- NOT INTENDED FOR USE ABOVE STOVES, COOK TOPS, SINKS OR OTHER HEAT-PRODUCING APPLIANCES, SUCH AS COFFEE MAKERS, TOASTERS OR TOASTER OVENS
- NOT INTENDED FOR RECESSED INSTALLATION IN CEILINGS OR SOFFITS
- NOT INTENDED FOR SURFACE INSTALLATION INSIDE OR ON TOP OF BUILT-IN FURNISHINGS, SUCH AS KITCHEN CABINETS, CHINA CABINETS, OR TROPHY CASES
- DO NOT CONCEAL POWER SUPPLY CORD OR LINKING CORDS INSIDE A WALL, CEILING, SOFFIT, KITCHEN CABINET, OR SIMILAR PERMANENT STRUCTURE
- DO NOT RUN THE POWER SUPPLY CORD OR LINKING CORDS THROUGH HOLES IN WALLS, CEILINGS OR FLOORS.

7

WARRANTY INFORMATION

IMPORTANT — PLEASE READ Refer to the manual or visit www.enbrightenme.com/warranty for limitations and restrictions on warranties and the product registration information.

This Jasco product has a limited-lifetime replacement warranty. Please contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-225-0653, M-F or www.enbrightenme.com/warranty if the unit should prove defective within the warranty period.

FCC STATEMENT

Suppliers Declaration of Conformity | Model #: 82783, 82785, 82786, 82788 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does not cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important note: To comply with the FCC RF exposure compliance requirements, no change to the antenna or the device is permitted. Any change to the antenna or the device could result in the device exceeding the RF exposure requirements and void user's authority to operate the device.

MADE IN THAILAND
Distributed by Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.
This Jasco product has a limited-lifetime warranty. Visit www.enbrightenme.com/warranty for warranty details.


Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-225-0653, M-F.
PATENTS/PATENTS PENDING WWW.BYJASCO.COM/PATENTS
©JASCO 2025 | 82783, 82785, 82786, 82788 | 2/03/25 v3



8

Barra de luces LED enchufable

IMPORTANTE: Antes de instalar, lea todas las instrucciones de seguridad que figuran al final de este manual.



Modelos:
82783, 82785, 82786, 82788

¡Gracias por su compra!

Instrucciones fáciles



Lea las instrucciones o mire el video con el paso a paso.
Escanee el código o visite byjasco.com/82783i

Registre su producto



Recibe ofertas exclusivas y registra tu producto.
Scan code or visit byjasco.com/deals.



Descubra más iluminación innovadora en www.enbrightenme.com.




¿Le gusta nuestro producto? Deje una reseña en el sitio web de su distribuidor favorito o en amazon.com.




¿Tiene algún problema? Díganos cómo podemos ayudar.
Llame al 1-800-225-0653, de lunes a viernes.

DENTRO DE LA CAJA



1

HERRAMIENTAS NECESARIAS



2

CARACTERÍSTICAS Y OPERACIÓN

La barra de luces LED enchufable Enbrighten está diseñada para conectar la primera barra de luces a un tomacorriente de pared de CA y luego usar cables de conexión para unir accesorios adicionales en una cadena para formar un sistema de iluminación. Varias longitudes de accesorios de iluminación adicionales y cables de conexión están disponibles en www.enbrightenme.com o www.byjasco.com.

BOTÓN ON/OFF: Presione y suelte el botón ON/OFF para encender o apagar la barra de luces (Fig. 1).





ATENUACIÓN: Mantenga presionado el botón ON/OFF para ajustar el nivel de brillo. La barra de luz parpadeará una vez cuando se alcance el brillo máximo o mínimo (Fig. 1).

CONTROL DE TEMPERATURA DE COLOR BLANCO AJUSTABLE (CCT): Elija su temperatura de color preferida presionando repetidamente el botón CCT blanco ajustable (Fig. 2) para avanzar por las siguientes opciones:

2700K	3000K	4000K	5000K	6500K
Soft white	Warm white	Cool white	Daylight	Cool daylight

PUERTOS DE ENLACE/ALIMENTACIÓN: Las luces funcionan con un cable de alimentación de 5 ft (1.5 m) con un conector de 3 pines. Conecte las luces con un cordón de conexión de 18 in (45.7 cm) (Fig. 3). Cables de conexión adicionales de 12 a 120 pulgadas. se vende por separado.

MONTAJE POR ORIFICIO PASANTE: Retire el tapón de goma para descubrir el montaje del orificio pesante (Fig. 4).



INSTALACIÓN






PASO 1 - ELIJA LA UBICACIÓN DE INSTALACIÓN: Asegúrese de que el cable de alimentación de 5 ft (1.5 m) llegue hasta el tomacorriente de 120 VCA, 60 Hz más cercano. La ubicación de montaje debe ser interior, seca y capaz de soportar la barra de luces. Se recomienda montar la barra de luz cerca del borde del armario más cercano.

PASO 2 - QUITAR LOS TAPONES DE ORIFICIO PASANTE: Retire los tapones de goma en la parte superior de la barra de luces y déjelos a un lado para usarlos después de instalar la barra de luces.


PASO 3 - MARCAR LAS UBICACIONES DE LOS TORNILLOS: Sostenga la barra de luces en su ubicación de montaje preferida y marque las ubicaciones de los tornillos usando las ranuras de los orificios pasantes como guía.

PASO 4 - PERFORE LOS ORIFICIOS PREVIAMENTE: Deje la barra de luz a un lado y taladre previamente los orificios para los tornillos utilizando las marcas de lápiz como guía. Use una broca de 1/16 in (1.6 mm) para maderas blandas y una broca de 3/32 pulg. (2.4 mm) si la madera es dura.

PASO 5 - MONTE LA BARRA DE LUZ: Introduzca los tornillos para madera proporcionados en los orificios previamente perforados hasta que quede un espacio de aproximadamente 1/8 in (3.2 mm) debajo de la cabeza del tornillo y, luego, alinee los orificios pasantes de la barra de luz con los dos tornillos y deslícelos en su lugar). Apriete los tornillos para asegurar la barra de luces en su lugar.



PASO 6 - CONECTE LA BARRA DE LUCES: Inserte el conector de 3 clavijas del cable de alimentación en la barra de luces y el enchufe plano en el tomacorriente de 120 VCA 60 Hz más cercano.




NOTE: Tenga en cuenta que la distancia entre cada barra de luz no debe exceder la longitud del cable de conexión. Hay longitudes adicionales disponibles en www.enbrightenme.com o www.byjasco.com.

VINCULACIÓN DE LÁMPARAS ADICIONALES: Siga los pasos 1 a 5 para instalar accesorios adicionales (se venden por separado). Una vez instalados, conecte cada lámpara con sus cables de conexión de 45.7 cm (18 in) incluidos. Enlace hasta 30 luminarias de 12 a 18 in (de 30.5 a 45.7 cm) o hasta 20 luminarias de 24 a 36 in (de 60.9 a 91.4 cm).

NOTA: Cada luz se controla de forma independiente a menos que se empareje con otras luminarias. Cuando está emparejado, el control de sincronización con un solo toque actualiza la configuración de todas las luces emparejadas simultáneamente.

EMPAREJAMIENTO DE MÚLTIPLES LÁMPARAS ENCHUFABLES



PASO 1: En la primera lámpara, presione y mantenga presionados los botones de CCT blanco ajustable y ON/OFF/atenuación al mismo tiempo hasta que la barra de luz comience a parpadear.

PASO 2: Repita este proceso para cada lámpara adicional que desee emparejar con este grupo. Todas las lámparas emparejadas deberían estar parpadeando.

PASO 3: Para finalizar el proceso de emparejamiento para este grupo, presione y suelte los botones blancos ajustables CCT y ON/OFF/atenuación en el último artefacto. Todas las lámparas emparejadas en este grupo dejarán de parpadear.

NOTA: Si el proceso de emparejamiento no se completa en cinco minutos, finalizará automáticamente.

AÑADA/QUITE LÁMPARAS DEL CONTROL DE GRUPO

Mantenga presionado el botón CCT de la barra de luces. Cuando la luz parpadea una vez, está emparejada con el grupo. Cuando parpadea dos veces es que ha abandonado el grupo y ya no está emparejado.

ESPECIFICACIONES DE ILUMINACIÓN*

Modelo	82783 12in.	82785 18in.	82786 24in.	82788 36in.
Lúmenes	855	1248	1561	2386
Vatios	9.6	13.7	16.4	25.3
Lúmenes por vatio	89.6	91.6	95.6	94.6
Precisión del color (CRI)	92	92	92	92
Color de la luz (CCT)	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K			
Especificaciones eléctricas	120VAC 60HZ			

*Medidas a 6500K

⚠ ADVERTENCIA

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
ESTE DISPOSITIVO TIENE UN ENCHUFE POLARIZADO (UNA CLAVIJA ES MÁS ANCHA QUE LA OTRA) PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. ESTE ENCHUFE ENCAJARA EN UN TOMACORRIENTE POLARIZADO DE UNA SOLA MANERA. SI NO PUEDE COLOCARLO POR COMPLETO EN EL TOMACORRIENTE, GIRE EL ENCHUFE. SI AUN ASÍ NO PUEDE COLOCARLO, LLAME A UN ELECTRICISTA CALIFICADO.

- NO UTILIZAR EN LUGARES HÚMEDOS
- UTILIZAR SOLO EN INTERIORES
- USE SOLO GRAPAS AISLADAS O ABRAZADERAS PLÁSTICAS PARA ASEGURAR LOS CABLES
- CONECTE Y ASEGURE LOS CABLES DE MODO TAL QUE NO ESTÉN PELLIZCADOS NI SE DAÑEN
- NUNCA UTILICE UN CABLE DE EXTENSIÓN A MENOS QUE EL ENCHUFE PUEDA INSERTARSE COMPLETAMENTE. NO ALTERE EL ENCHUFE.
- LEA TODO EL PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN ANTES DE COMENZAR.
- NO SE DEBE USAR CON UN CIRCUITO REGULADOR DE INTENSIDAD NI OTRO CONTROL CONMUTADO ELECTRONICAMENTE.
- NO INTENTE INSTALAR EL DISPOSITIVO MIENTRAS ESTÉ ENCHUFADO.
- GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS POSTERIORMENTE.

PIEZAS NO REPARABLES
LUCES LED NO REEMPLAZABLES

- LA LUZ LED EMITIDA POR LA LÁMPARA ES LO SUFICIENTEMENTE FUERTE COMO PARA DAÑAR LOS OJOS HUMANOS
- SE DEBEN TOMAR PRECAUCIONES PARA EVITAR MIRAR DIRECTAMENTE A LAS LUCES LED CON OJOS SIN PROTECCIÓN DURANTE MÁS DE UNOS POCOS SEGUNDOS

RIESGO DE FUEGO

- NO DISEÑADO PARA LA ILUMINACIÓN DE ACUARIOS
- NO ESTÁ DISEÑADO PARA USO EN ÁREAS DE ESTUFAS, SUPERFICIES DE COCINA, FREGADEROS U OTROS APARATOS QUE PRODUCEN CALOR, COMO CAFETERAS, TOSTADORAS O HORNOS TOSTADORES.
- NO DISEÑADO PARA INSTALACIÓN EMPOTRADA EN TECHOS O SOFITOS
- NO DISEÑADO PARA INSTALACIÓN EN MUEBLES EMPOTRADOS COMO ALACENAS DE COCINA O VITRINAS. YA SEA DENTRO DE ELLOS O EN LA SUPERFICIE.
- NO OCULTE EL CABLE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO O LOS CABLES DE ENLACE EN LA PARED, TECHO, SOFITO, GABINETE DE COCINA O ESTRUCTURA PERMANENTE SIMILAR.
- NO PASE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN NI LOS CABLES DE CONEXIÓN A TRAVÉS DE LOS AGÜEROS EN PAREDES, TECHOS O SUELOS.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA IMPORTANTE

INFORMACIÓN DE GARANTÍA IMPORTANTE: Consulte el manual o visite www.enbrightenme.com/warranty para conocer las limitaciones y restricciones de las garantías y la información de registro del producto.

Este producto Jasco tiene una garantía de reemplazo limitada de por vida. Comuníquese con nuestro Servicio de atención al consumidor con sede en EE. UU. al 1-800-225-0653, de lunes a viernes, o www.enbrightenme.com/warranty si la unidad resulta defectuosa dentro del período de garantía.

FCC STATEMENT

Declaración de conformidad de proveedores | Model #: 82783, 82785, 82786, 82788 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA DE LA FCC: El fabricante no es responsable de ninguna interferencia de radio o televisión causada por modificaciones no autorizadas a este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo no causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a la salida de un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Nota importante: En cumplimiento de los requisitos de exposición a RF de la FCC, se prohíbe cualquier cambio en la antena o en el dispositivo. Cualquier cambio en la antena o en el dispositivo podría provocar que el dispositivo exceda los requisitos de exposición a RF y anular la autoridad del usuario para operar el dispositivo.

HECHO EN TAILANDIA
Distribuido por Jasco Products Company LLC,
10 E Memorial Rd., Oklahoma City, Oklahoma 73114.
Este producto de Jasco tiene una garantía de por vida limitada.
Visite www.byjasco.com para conocer los detalles de la garantía.
¿Tiene preguntas? Comuníquese con nuestro servicio de atención al consumidor de EE. UU. al 1-800-225-0653, de lunes a viernes.
PATENTES/PATENTES PENDIENTES WWW.BYJASCO.COM/PATENTS

