


Outdoor Wi-Fi

Eternity™ Landscape Lights

Congrats on your Enbrighten VIBE Eternity Landscape Lights! These dynamic LEDs showcase your lifestyle with endless customizations and smart controls using the free Enbrighten app. Plus, they're designed to last a lifetime! **Please read this entire manual and all safety warnings before installing. Save these instructions.**



Model:
83789

Thank you for your purchase!

Instructions
made easy



Read instructions or watch an easy-to-follow video.

Scan code or visit
enbrightenme.com/83789i.

Register your
product



Receive exclusive deals and register your product.

Scan code or visit
byjasco.com/deals.



Discover more innovative lighting at
www.enbrightenme.com.



Like our product?

Leave a review on your favorite retailer website or amazon.com.



Having problems?

Let us know how we can help.

Call 1-800-654-8483, M-F

SETUP

Test the lights

Plug in your lights to an outlet. Press the pairing button on the power supply a few times to ensure all the LEDs work. Follow the instructions below to pair your lights with the app.



Pairing button

Remotely operate your smart Eternity Landscape Lights with the easy-to-use Enbrighten app. Follow the available instructions and resources to set up your smart device.


Download the app




Scan the QR code or search Enbrighten on the Apple App Store or on Google Play



Setup and installation



Create an account in the Enbrighten app



Pair the smart landscape lights near your router

Setup and installation



Place the lights in the desired area to test Wi-Fi strength before installing following the provided instructions



Add devices, control the smart landscape lights from anywhere and create schedules


Voice control

Voice control works with Amazon Alexa or Google Assistant



Select "Support" in the Enbrighten app or follow the steps in the Amazon Alexa or Google Home app to connect your Enbrighten account

INSIDE THE BOX



A. Light strands x2
B. Stakes with mounting brackets x8

C. Power supply x1
D. Power supply screws/anchors x2
E. 10ft. extension cable x1

INSTALLATION

Mount power supply

Test Wi-Fi strength at the desired location before mounting the power supply. Move your router or the lights if necessary.

Use the keyholes on the back or ear tabs on the side and included hardware to secure the power supply to a solid surface. (Fig. 1)

IMPORTANT: Do not lay power supply on the ground or where water may accumulate.

Stake mounting





Press in the mounting bracket of the stake to the bottom of the puck until it clicks into place. (Fig. 2)

Firmly plant it into soil or garden bedding. (Fig. 3)

NOTE: If it requires more than a firm push, loosen the soil or remove debris.

Connect to power


With everything installed, plug in the lights to the GFCI-protected receptacle. (Fig. 4)



LINKING STRANDS

Link strands for a total length of 150ft./36 lights (45.5m).

- Unplug the power supply.
- Install each strand following the instructions above.
- Loosen the gasket on the end of the first strand and plug in the new set of lights.
- Fasten the gasket to secure the connection.
- Plug in the power supply. When plugged in, the power supply registers the newly linked strands.



MANUAL CONTROL

Press the pairing button on the power supply to manually cycle through the following modes:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Amber, 2200K | 11. Pink |
| 2. Warm white, 3000K | 12. Orange |
| 3. Daylight, 5000K | 13. Teal |
| 4. Color fade | 14. Christmas |
| 5. Stop color fade | 15. July 4th |
| 6. Red | 16. Rainbow |
| 7. Green | 17. Halloween |
| 8. Blue | 18. Twinkle |
| 9. Yellow | 19. OFF |
| 10. Purple | |



Pairing button

ADDING EXTENSION CABLE

Connect anywhere along the set between linked strands. Ensure the lights are unplugged before proceeding. The total combined length of strands and extensions cannot exceed 150ft./36 lights (45.5m). Ensure the safety cap is covering any unused end of the cord.

NOTE: For proper light operation, do not install the extension cable between the power supply and first light strand.

WARNINGS

WARNING: When using outdoor portable luminaires, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electrical shock and personal injury, including the following:
a) Ground fault circuit interrupter (GFCI) protection is to be provided on the circuit(s) or outlet(s) to be used for the wet location portable luminaire. Receptacles are available having built-in GFCI protection and can be used for this measure of safety.
b) Use only with an extension cord for outdoor use, such as an extension cord of cord type SEW, SEOW, SEOWW, SOW, SOOW, STW, STOW, STOOW, SJEW, SJEOW, SJEOWW, SJW, SJOW, SJOOW, SJTW, SJTOW, or SJTOOW.

WARNING: Keep packaging bags away from babies and children. Do not use in cribs, beds, carriages, or playpens. The thin film may cling to nose and mouth and prevent breathing.

RISK OF ELECTRIC SHOCK

- RECEPTACLE OUTLETS USED FOR POWERING ETERNITY LANDSCAPE LIGHTS SHALL COMPLY WITH ALL NATIONAL AND LOCAL ELECTRICAL CODES. CONSULT LOCAL ELECTRICIAN IF UNSURE OF COMPLIANCE REQUIREMENTS.
- DO NOT SUBMERSE.
- DO NOT USE AROUND AQUARIUMS.
- LANDSCAPE LIGHTS ARE A WET LOCATION PRODUCT AND HAVE NO SERVICEABLE PARTS.
- DO NOT USE WITH EXTENSION CORD NEAR WATER OR WHERE WATER MAY ACCUMULATE.
- KEEP LAMPS AT LEAST 16FT. (4.8M) FROM POOLS AND SPAS.
- KEEP PLUGS AND RECEPTACLES DRY.
- AVOID DAMAGE TO THE CORDS AND LAMP ASSEMBLIES DURING INSTALLATION. PERIODICALLY INSPECT THE LANDSCAPE LIGHTS FOR PHYSICAL DAMAGE OR OTHER DAMAGE CAUSED BY OUTDOOR EXPOSURE TO THE ELEMENTS.
- REPLACE ANY DAMAGED LANDSCAPE LIGHT STRINGS.
- DO NOT INSTALL IN LOCATIONS WHERE LANDSCAPE LIGHTS CAN BE STEPPED ON.
- ENSURE ETERNITY LANDSCAPE LIGHTS ARE UNPLUGGED FROM POWER DURING INSTALLATION.
- CHILDREN SHOULD NOT BE ALLOWED TO PLAY WITH LANDSCAPE LIGHTS.
- UL RECOMMENDS TESTING RECEPTACLES EVERY MONTH TO ENSURE PROPER OPERATION.

RISK OF FIRE

- ETERNITY LANDSCAPE LIGHTS ARE DESIGNED TO BE LINKED BY USING THEIR ELECTRICAL PLUGS AND RECEPTACLES TO A MAXIMUM OF 150FT.
- LANDSCAPE LIGHT INTERCONNECTING RECEPTACLES ARE INTENDED ONLY FOR THE LINKING OF COMPATIBLE LANDSCAPE LIGHT STRINGS. DO NOT USE LANDSCAPE LIGHT RECEPTACLES FOR ANY OTHER ELECTRICAL PURPOSE.
- NOT INTENDED FOR INSTALLATION OF POWER SUPPLY, LED PUCK, OR CORDS IN CEILINGS IN CEILINGS, SOFFITS, CABINETS, ATTICS OR OTHER ENCLOSED SPACES.

WARRANTY INFORMATION

IMPORTANT — PLEASE READ

Refer to the manual or visit www.byjasco.com for limitations and restrictions on warranties and the product registration information.

This Jasco product has a 5-year replacement warranty. Please contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483 (option 1), M-F or www.enbrightenme.com/warranty if the unit should prove defective within the warranty period.

SPECIFICATIONS

Model: 83789
Electrical Ratings Input: 120VAC, 60Hz
Length: 33ft./8 pucks
Maximum Length: 150ft./36 pucks
Input power: 20.4W, 0.37A (91.8W, 1.51A at maximum length)
Output power: 30VDC, 17.5W, 0.58A (30VDC, 78.8W, 2.63A at maximum length)

FCC/IC

Suppliers Declaration of Conformity | Model # 83789 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com

This device complies with Part 15 of the FCC and Industry Canada license-exempt RSS standards. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IMPORTANT NOTE: To comply with the FCC RF exposure compliance requirements, no change to the antenna or the device is permitted. Any change to the antenna or the device could result in the device exceeding the RF exposure requirements and void user's authority to operate the device.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

PATENTS/PATENTS PENDING
[WWW.BYJASCO.COM/PATENTS](https://www.byjasco.com/patents)

MADE IN THAILAND

Distributed by Jasco Products Company LLC,
10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.
©JASCO 2024 | 83789 | 08/09/24 v1


App Store is a service mark of Apple Inc.
Google, Google Play and Google Home are trademarks of Google LLC.
Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.



Luces de paisaje wi-fi

Eternity™ para exterior

Felicitaciones por sus luces de paisaje Enbrighten VIBE Eternity! Estos LED dinámicos muestran su estilo de vida con infinitas personalizaciones y controles inteligentes mediante la aplicación Enbrighten gratuita. Además, ¡están diseñados para durar toda la vida! Lea este manual completo y todas las advertencias de seguridad antes de realizar la instalación. Guarde estas instrucciones.



Modelo:
83789

INSTALACIÓN

Monte la fuente de alimentación
Pruebe la intensidad de la señal Wi-Fi en la ubicación deseada antes de montar la fuente de alimentación. Mueva el enrutador o las luces si es necesario.

Use los orificios en la parte posterior o las pestañas de montaje y los accesorios incluidos para asegurar la fuente de alimentación a una superficie sólida. **(Fig. 1)**





IMPORTANTE: No coloque la fuente de alimentación en el suelo o en lugares donde pueda acumularse agua.

Montaje de estacas
Presione el soporte de montaje de la estaca en la parte inferior del disco hasta que encaje en su lugar. **(Fig. 2)**

Plántalo firmemente en el suelo o en el parterre del jardín. **(Fig. 3)**

NOTA: Si la estaca requiere más que un empuje firme, afloje la tierra o elimine los residuos.

Conectar a la energía
Con todo instalado, conecte las luces al receptáculo protegido con GFCI. **(Fig. 4)**



¡Gracias por su compra!

Instrucciones fáciles



Lea las instrucciones o mire el video con el paso a paso.

Escanee el código o visite enbrightenme.com/83789i.

Registre su producto



Recibe ofertas exclusivas y registra tu producto.

Escanee el código o visite byjasco.com/deals.



Descubra una iluminación más innovadora en www.enbrightenme.com.



¿Le gusta nuestro producto?

Deje una reseña en el sitio web de su comercio favorito o en amazon.com.



¿Tiene algún problema?


Díganos cómo podemos ayudar.

Lláme al **1-800-654-8483**, de lunes a viernes

UNIR TIRAS DE LUCES

Conecte las tiras para obtener una longitud total de 150 pies/36 luces (45,5 m).

- Desenchufe la fuente de alimentación.
- Instale cada tira siguiendo las instrucciones de instalación.
- Afloje la tapa de plástico (I) en el extremo de la primera tira y conecte el nuevo juego de luces.
- Fije la junta para asegurar la conexión.
- Conecte la fuente de alimentación. Cuando se vuelva a enchufar, la fuente de alimentación registrará las tiras recién conectadas.



CONTROL MANUAL

Presione el botón de emparejamiento en la fuente de alimentación para recorrer manualmente los siguientes modos:

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Ámbar, 2200K | 11. Rosa |
| 2. Blanco cálido, 3000K | 12. Naranja |
| 3. Luz, 5000K | 13. Verde azulado |
| 4. Desvanecimiento del color | 14. Navidad |
| 5. Detener la pérdida de color | 15. 4 de julio |
| 6. Rojo | 16. Arcoíris |
| 7. Verde | 17. Noche de brujas |
| 8. Azul | 18. Centelleo |
| 9. Amanrillo | 19. APAGADO |



Botón de emparejamiento

AGREGANDO CABLE DE EXTENSIÓN

Conéctelo en cualquier lugar a lo largo del conjunto entre tiras unidas. Asegúrese de que las luces estén desconectadas antes de continuar. La longitud total combinada de hilos y extensiones no puede superar los 150 pies/36 luces (45,5 m). Asegúrese de que la tapa de seguridad cubra cualquier extremo no utilizado del cable.

NOTA: Para un correcto funcionamiento de la luz, no instale el cable de extensión entre la fuente de alimentación y la primera tira de luces.

PREPARACIÓN

Pruebe las luces

Enchufe las luces en un tomacorriente. Presione el botón de emparejamiento en la fuente de alimentación varias veces para asegurarse de que todos los LED funcionen. Siga las instrucciones para emparejarlas con la aplicación.



Botón de emparejamiento

Opere de forma remota sus luces de paisaje inteligentes Eternity con la aplicación Enbrighten fácil de usar. Siga las instrucciones y los recursos disponibles para configurar su dispositivo inteligente.


Descarga la aplicación



Escanee el código QR o busque Enbrighten en Apple App Store o en Google Play



Configuración e instalación



Crea una cuenta en la aplicación Enbrighten

Empareje las luces inteligentes del paisaje cerca de su enrutador

Configuración e instalación



Coloque las luces en el área deseada para probar la intensidad del Wi-Fi antes de instalarlas siguiendo las instrucciones proporcionadas.

Añade dispositivos, controle las luces de paisaje inteligentes desde cualquier lugar y crea horarios

Control de voz

El control por voz funciona con Amazon Alexa o Google Assistant



Seleccione "Soporte" en la aplicación Enbrighten o siga los pasos en la aplicación Amazon Alexa o Google Home para conectar su cuenta Enbrighten

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIA: Cuando utilice luminarias portátiles para exterior, siempre respete las precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas y lesiones a personas, incluidas las siguientes:

- Proteja los circuitos o los tomacorrientes que utilizará para alimentar las luminarias portátiles en lugares húmedos mediante un interruptor de circuito de falla de puesta a tierra (GFCI). Es posible conseguir tomacorrientes con protección GFCI incorporada para cumplir con esta medida de seguridad.
- Utilice solo con un cable de extensión para uso exterior, como un cable de extensión de tipo SEW, SEOW, SEOWOW, SOW, SOWOW, STW, STOW, STOWOW, SJEW, SJEWOW, SJEWOWOW, SJW, SJOW, SJOWOW, SJTW, SJTOW o SJTOWOW.

ADVERTENCIA: Mantenga las bolsas de empaque lejos del alcance de bebés y niños. No use en cunas, camas, cochecitos ni corralitos para bebés. La película fina puede adherirse a la nariz y la boca e impedir la respiración.


RIESGO DE SHOCK ELÉCTRICO

- LOS TOMACORRIENTES QUE SE UTILICEN PARA ALIMENTAR LAS LUCES DE PAISAJE ETERNITY DEBEN CUMPLIR CON LOS CÓDIGOS ELÉCTRICOS LOCALES Y NACIONALES. CONSULTE A UN ELECTRICISTA LOCAL SI NO ESTÁ SEGURO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS.
- NO SUMERJA.
- NO USE CERCA DE ACUARIOS.
- LAS LUCES DE PAISAJE SON UN PRODUCTO PARA UBICACIONES HÚMEDAS Y NO TIENEN PIEZAS REPARABLES.
- NO LO USE CON UN CABLE DE EXTENSIÓN CERCA DEL AGUA O DONDE PUEDA ACUMULARSE AGUA.
- MANTENGA LAS LUCES DE PAISAJE A UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 16 PIES (4.8M) DE PISCINAS Y SPAS.
- MANTENGA SECOS LOS ENCHUFES Y RECEPTÁCULOS.
- EVITE DAÑOS A LOS CABLES Y CONJUNTOS DE LÁMPARAS DURANTE LA INSTALACIÓN. REVISE PERIÓDICAMENTE LAS LUCES DE PAISAJE A FIN DE DETECTAR DAÑOS FÍSICOS U OTROS DAÑOS PROVOCADOS POR LA EXPOSICIÓN A LA INTEMPERIE.
- REEMPLACE LAS TIRAS DE PAISAJE QUE ESTÉN DAÑADAS.
- NO INSTALE LAS LUCES DE PAISAJE EN LUGARES EN QUE SEA PROBABLE PISARLAS.
- ASEGÚRESE DE QUE LAS LUCES DE PAISAJE ETERNITY ESTÉN DESENCHUFADAS DURANTE LA INSTALACIÓN.
- NO SE DEBE PERMITIR QUE LOS NIÑOS JUEGUEN CON LAS LUCES DE PAISAJE.
- UL RECOMIENDA PROBAR LOS RECEPTÁCULOS CADA MES PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO.

RIESGO DE FUEGO

- LAS LUCES DE PAISAJE ETERNITY ESTÁN DISEÑADAS PARA UNIRSE USANDO SUS ENCHUFES ELÉCTRICOS Y TOMACORRIENTES A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 200 PIES (60.9M).
- LOS TOMACORRIENTES INTERCONECTABLES DE LAS LUCES DE PAISAJE ESTÁN DISEÑADOS SOLO PARA UNIR LUCES DE PAISAJE COMPATIBLES. NO USE LOS TOMACORRIENTES DE LAS LUCES DE PAISAJE PARA NINGÚN OTRO FIN ELÉCTRICO.
- NO DISEÑADO PARA INSTALACIÓN DE FUENTES DE ENERGÍA, LUCES LED DE DISCO O CABLES EN TECHOS, SOFITOS, GABINETES, ÁTICOS U OTROS ESPACIOS CERRADOS.

DENTRO DE LA CAJA



- | | |
|--|---|
| A. Tira de luces x2 | D. Tornillos/anclajes de fuente de alimentación x2 |
| B. Estacas con soportes de montaje x8 | E. Cable de extensión de 10 pies (3m) x1 |
| C. Fuente de alimentación x1 | |

INFORMACIÓN DE GARANTÍA

IMPORTANTE, LEER

Consulte el manual o visite www.byjasco.com para conocer las limitaciones y restricciones de las garantías y la información de registro del producto.

Este producto Jasco tiene una garantía de reemplazo de 5 años. Comuníquese con nuestro Servicio de atención al consumidor con sede en EE. UU. al 1-800-654-8483 (opción 1), de lunes a viernes o www.byjasco.com si la unidad resulta defectuosa dentro del periodo de garantía.

ESPECIFICACIONES

Modelo: 83789
Especificaciones eléctricas de entrada: 120VCA, 60Hz
Longitud: 33 pies/8 discos
Longitud máxima: 150 pies/36 discos
Potencia de entrada: 20.4W, 0.37A (91.8W, 1.51A en longitud máxima)
Potencia de salida: 30VDC, 17.5W, 0.58A (30VDC, 78.8W, 2.63A en longitud máxima)

FCC/IC

Declaración de conformidad de proveedores | Modelo n.º 83789 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas RSS exentas de licencia de la FCC y de Industria Canadá. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA de la FCC: El fabricante no es responsable de ninguna interferencia de radio o televisión causada por modificaciones no autorizadas a este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

NOTA IMPORTANTE: En cumplimiento de los requisitos de exposición a RF de la FCC, se prohíbe cualquier cambio en la antena o en el dispositivo. Cualquier cambio en la antena o en el dispositivo podría provocar que el dispositivo exceda los requisitos de exposición a RF y anular la autoridad del usuario para operar el dispositivo.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

PATENTES/PATENTES PENDIENTES
[WWW.BYJASCO.COM/PATENTS](https://www.byjasco.com/patents)

HECHO EN TAILANDIA
Distribuido por Jasco Products Company LLC,
10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

App Store es una marca de servicio de Apple Inc.
Google, Google Play y Google Home son marcas comerciales de Google LLC.
Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus afiliados.