





### 1. Connect

Position stand at preferred angle.



Connect the antenna to the TV's coax cable jack, then connect the AC adapter to antenna's DC input and an AC outlet.

*NOTE: If your TV does not have a coax cable port, a converter box is required for installation.*

*Please note: Use only the supplied AC adapter.*


### 2. Place

Place antenna in your desired location.



### 3. Scan

Perform a TV channel scan.



1. Open your TV's **Setup** or **Settings** menu.
2. Select your TV's scanning command — **Scan**, **Auto Tune**, **Channel Search** or **Channel Scan**, making sure it's set to scan for over-the-air channels rather than cable.
3. Wait for the channel scan to finish.

**Scanning Tips**

- Consult the TV manual or contact the TV's manufacturer for detailed instructions.
- Rescan for over-the-air channels anytime you move the antenna.

**QUESTIONS? ISSUES?  
CALL OUR U.S.-BASED EXPERTS AT  
1-844-816-0320**

### Antenna helpful tips

- Maximize the number of channels you receive by placing the antenna in several different locations. **Be sure to run a new channel scan on your TV in each position.** Refer to the instruction manual that came with your TV if you are unsure how to do this.
- Position or mount the antenna as high as possible or near a window for best performance.
- Visit [www.antennaweb.org](http://www.antennaweb.org) to determine the available television stations and location of the broadcast towers in your area.

MADE IN TAIWAN

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Jasco Products Company, and Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114 is the warrantor in relation to this product.

This product comes with a limited-lifetime warranty. Visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) for warranty details.

Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-844-816-0320 between 7AM-8PM, M-F, Central Time.

For product patent information, visit [www.byjasco.com/patents](http://www.byjasco.com/patents)




THANK YOU FOR YOUR PURCHASE!



Scan to watch a step-by-step video or visit [byjasco.com/46119i](http://byjasco.com/46119i)



Get exclusive, web-only deals and more! Scan here or visit [byjasco.com/deals](http://byjasco.com/deals)



**Need accessories?**

Find antennas, amplifiers, splitters, cables and more, just visit our website! [byjasco.com/antennas](http://byjasco.com/antennas)



**Like our product?**

Leave us a review on Amazon.com or your favorite retailer website!



**Having issues and need support?**

Call our U.S.-based experts Monday-Friday, from 7AM-8PM (Central Time).

**1-844-816-0320**



## User Guide



**PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE, CALL US FIRST!**

Questions?  
Contact us at 1-844-816-0320 between 7AM-8PM, M-F, Central Time.

**PHILIPS**

HD Antenna



Audio/Video

SDV3237N/27



## 1. Conectar

Coloque la base de la antena en el ángulo preferido.



Conecte el cable coaxial de antena al TV. Conecte el adaptador de CA a la entrada de CC de la antena y a un tomacorriente de CA.

*NOTA: Si su televisor no tiene un puerto de cable coaxial, se requiere un convertidor para la instalación.*

*Nota: solo use el adaptador de CA provisto.*


## 2. Colocar

Coloque la antena en su ubicación deseada.



## 3. Buscar

Explore los canales en su TV.



1. Abra el menú de configuración o ajustes del televisor.
2. Seleccione buscar, sintonización automática, búsqueda de canales o exploración de canales, asegurándose de que esté configurado para buscar canales de señal abierta en lugar de los de cable.
3. Espere que el televisor complete la búsqueda de canales.

### Consejos para escanear

- Consulte el manual del televisor o comuníquese con el fabricante del televisor para obtener instrucciones detalladas.
- Vuelva a realizar una búsqueda de canales de señal abierta cada vez que mueva la antena.

**¿PREGUNTAS? ¿PROBLEMAS?  
CONTACTE CON NUESTROS EXPERTOS AL  
1-844-816-0320**

## Consejos útiles sobre la antena

- Optimice la cantidad de canales al colocar la antena en diversas ubicaciones. **Asegúrese de realizar una nueva búsqueda de canales de TV en cada posición.** Consulte el manual de instrucciones de su TV de ser necesario.
- Posicione la antena a la mayor altura posible o cerca de una ventana para garantizar su funcionamiento óptimo.
- Visite [www.antennaweb.org](http://www.antennaweb.org) o [www.dtv.gov](http://www.dtv.gov) para determinar las estaciones televisivas disponibles y la ubicación de las torres de transmisión de su zona.

HECHO EN TAIWAN

Philips y el emblema de escudo Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y se usan bajo licencia. Este producto ha sido fabricado y se comercializa bajo responsabilidad de Jasco Products Company y Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, es el garante en relación a este producto.

Este producto tiene una garantía limitada de por vida. Visite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) para conocer los detalles de la garantía.

¿Tiene preguntas? Comuníquese al 1-844-816-0320 entre las 7 a. m. y 8 p. m. de lunes a viernes, CT (hora del centro).

Visite [www.byjasco.com/patents](http://www.byjasco.com/patents) para conocer los detalles de la garantía e información sobre la patente del producto.



GRACIAS POR SU COMPRA




**Instrucciones fáciles**

Escanee para ver un video instructivo paso a paso o visite [byjasco.com/46119i](http://byjasco.com/46119i)



**Registre su producto Philips**

Para ofertas exclusivas, que solo encontrará en Internet y ¡más! Escanee o visite [byjasco.com/deals](http://byjasco.com/deals)



**¿Necesita más accesorios?**

Obtenga antenas, amplificadores, divisores, cables y más, ¡visite nuestro sitio web! [byjasco.com/antennas](http://byjasco.com/antennas)



**¿Le gusta nuestro producto?**

Déjenos una reseña en Amazon.com o el sitio web de su comercio favorito.



**¿Tiene problemas y necesita ayuda?**

Llame a nuestros expertos en los EE. UU., de lunes a viernes, de 7 a. m. a 8 p. m. (hora del centro).

**1-844-816-0320**



## Manual del usuario

**DETENER**

**NO DEVOLVER A LA TIENDA  
¡LLÁMENOS PRIMERO!**

¿Tiene preguntas? Comuníquese al 1-844-816-0320 entre las 7 a. m. y 8 p. m. de lunes a viernes, CT (hora del centro).