

Fast, easy setup!

1. After installation

Press the button on the timing pad for the amount of time you wish your lights to be powered ON. The blue LED will activate.

NOTE: This will now be the default time if the function button or door is pressed.

2. Set new time

Select a new time or press the currently selected time again to deactivate.

3. Using the timer as a switch

If no time has been selected, pressing the function button or door will allow the timer to act as a light switch. The blue indicator light below the function button shows whether the controlled light is currently ON or OFF.

4. ON/OFF door activation

Pressing the door turns lights ON for the countdown time previously selected. Pressing the door again will override the program and turn lights OFF.



MADE IN CHINA/HECHO EN CHINA

Distributed by Jasco Products Company LLC,
10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

This Jasco product comes with a 1-year limited warranty.
Visit www.byjasco.com for warranty details.

Questions? Contact us at 1-800-654-8483
between 7:00AM—8:00PM CST.

⚠ WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK

- SHUT OFF POWER AT FUSE BOX OR CIRCUIT BREAKER BEFORE INSTALLATION
- DO NOT USE IN WET LOCATIONS
- USE INDOORS ONLY

RISK OF FIRE

- DO NOT USE TO CONTROL APPLIANCES THAT CONTAIN HEATING ELEMENTS (COOKING APPLIANCES, HEATERS, IRONS, ETC.)
- DO NOT EXCEED ELECTRICAL RATINGS
- USE COPPER WIRE ONLY WITH THIS DEVICE
- DO NOT USE TO CONTROL RECEPTACLES

Specifications:
120VAC 60Hz
15A General/Resistive
1200W Tungsten
1200VA Ballast
1/2HP

**Works with dimmable
LED and CFL bulbs.**



Dispositivo digital
de pared

myTOUCH
SMART

¡Programación fácil y rápida!

1. Luego de la instalación

Presione el botón de la paleta de tiempo para configurar la cantidad de tiempo que desee que las luces se mantengan encendidas. La luz LED azul se activará.

NOTA: Este será el tiempo predeterminado una vez que pulse el botón de función o la tapa.



2. Cómo configurar el nuevo tiempo

Seleccione un nuevo tiempo o presione el tiempo actualmente seleccionado para desactivarlo.



3. Cómo utilizar el temporizador como interruptor

Si no ha seleccionado ningún tiempo, presione el botón de función o la tapa para que el temporizador actúe como interruptor de la luz. La luz indicadora azul, ubicada debajo del botón de función, indica si la luz controlada se encuentra encendida o apagada.

4. Activación de encendido/apagado de la tapa

Al presionar la tapa, las luces se encienden para la cuenta regresiva previamente seleccionada. Al presionar la tapa nuevamente, se anulará el programa y las luces se apagarán.



MADE IN CHINA/HECHO EN CHINA

Distribuido por Jasco Products Company LLC,
10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

Este producto de Jasco tiene una garantía limitada de un (1) año.
Visite www.byjasco.com para conocer los detalles de la garantía.

¿Preguntas? Comuníquese al 1-800-654-8483
entre las 7:00 a. m. y las 8:00 p. m. CST (hora central estándar).

⚠ ADVERTENCIA

- RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA**
- INTERRUMPA EL SUMINISTRO ELÉCTRICO DESDE EL PANEL DE FUSIBLES O EL DISYUNTOR ANTES DE PROCEDER A LA INSTALACIÓN.
 - NO UTILICE EN LUGARES HÚMEDOS
 - SOLO PARA USO EN INTERIORES
- RIESGO DE INCENDIO**
- NO UTILICE PARA CONTROLAR APARATOS QUE INCLUYAN RESISTENCIAS ELÉCTRICAS (APARATOS DE COCCIÓN, CALEFACTORES, PLANCHAS, ETC.)
 - NO SUPERE LOS VALORES NOMINALES ELÉCTRICOS.
 - USE SOLO CABLES DE COBRE CON ESTE DISPOSITIVO.
 - NO UTILICE EL DISPOSITIVO PARA CONTROLAR TOMACORRIENTES

Especificaciones:
120 VCA 60Hz
15A General/Resistiva
1200W Tungsteno
Balasto de 1200VA
1/2HP

**Funciona con bombillas
atenuables LED y CFL.**

