

READ IT OR WATCH IT



Read instructions or watch easy-to-follow video. Scan QR code or visit <https://goo.gl/qwmaVr>



YOU MUST PERFORM A CHANNEL SCAN AFTER INSTALLATION.



PLEASE REFER TO YOUR TV MANUAL FOR SCAN INSTRUCTIONS OR CALL TV MANUFACTURER.



PLEASE DO NOT RETURN TO STORE

Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483 between 7AM-8PM CST.

Introduction


The Indoor HD Antenna is specifically designed to receive digital and analog terrestrial broadcast TV signals. The compact and stylish design complements any décor.

Features

- VHF/UHF/HDTV
- Integrated 5ft. easy-twist coax cable
- Impedance 75 ohm
- Stylish fabric, slim profile


Package contents

- Digital indoor antenna
- Antenna stand
- User's manual
- 2 mounting screws



Antenna assembly

1. Remove contents from the box
2. Align circle pegs on the stand with the circle holes on the back of the antenna and push in firmly.



Analog TV with set-top box installation

1. Connect the coax cable from the antenna directly to the set-top box antenna input.
2. Connect another coax cable (not included) from the set-top box output directly to the antenna input on your TV.
3. **Run a channel scan** on your set-top box following your set-top box instruction manual.

HDTV installation

1. Connect the coax cable from the antenna directly to the antenna input on your HDTV.
2. **Run a channel scan** on your television following your TV user manual.

ANTENNA HELPFUL TIPS

Maximize the number of channels you receive by the testing antenna in several locations to determine which location provides the best reception. Run a channel scan on your TV in each position. Refer to the instruction manual for your TV if necessary.

Position or mount the antenna as high as possible or near a window for best performance.

Visit www.antennaweb.org or www.dtv.gov to view DTV reception maps, the available television stations and broadcast tower locations in your area.

MADE IN CHINA



THIS PACKAGE IS
RECYCLABLE

GE is a trademark of General Electric Company and is under license by Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

This Jasco product comes with a limited-lifetime warranty. Visit www.byjasco.com for warranty details.

Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483 between 7AM-8PM CST.

43452 V1
02/08/2019

Antena HD para interiores Manual del usuario



**DEBE REALIZAR UNA
BÚSQUEDA DE CANALES
DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN.**



**CÓMO
BUSCAR
CANALES**

**CONSULTE EL MANUAL DEL TV PARA VER LAS INSTRUCCIONES
DE BÚSQUEDA O COMUNÍQUESE CON EL FABRICANTE DEL TV.**



DETENER

**NO DEVOLVER
A LA TIENDA.**

¿Preguntas? Comuníquese al 1-800-654-8483 entre las
7:00 a.m. y las 8:00 p.m. CST (hora central estándar).

Introducción


La antena HD para interiores está especialmente diseñada para recibir señales de difusión televisiva terrestre tanto digital como analógica. El elegante y compacto diseño quedará bien con cualquier estilo de decoración.

Características:

- VHF/UHF/HDTV
- Cable coaxial integrado y flexible de 5 pies
- Impedancia 75 ohm
- Diseño esbelto y moderno

Contenido del paquete

- Antena digital para interiores
- Base para la antena
- Manual del usuario
- 2 tornillos de montaje



Antena digital para interiores


5 pies cable
coaxial adjunto



Base para la antena

Ensamblaje de la antena

1. Quite el contenido de la caja.
2. Alinee las clavijas circulares de la base con los agujeros circulares en la parte posterior de la antena y presione firmemente.



Instalación de TV analógico con decodificador de señal

1. Conecte el cable coaxial de la antena directamente a la entrada correspondiente a la antena del aparato decodificador.
2. A continuación, conecte otro cable coaxial (no incluido) desde la salida del aparato decodificador directamente a la entrada correspondiente a la antena del televisor.
3. Ejecute el programa de exploración de canales en el televisor, siguiendo las instrucciones del manual del aparato decodificador.

Instalación de HDTV

1. Conecte el cable coaxial de la antena directamente a la entrada correspondiente a la antena del televisor HDTV.
2. Ejecute el programa de exploración de canales en el televisor, siguiendo las instrucciones del manual del televisor.

SUGERENCIAS ÚTILES RELACIONADAS CON LA ANTENA

Para **maximizar** la cantidad de canales que recibe, coloque la antena en diversas ubicaciones a fin de probar cuál proporciona la mejor recepción. Realice un escaneo de canales en su televisor en cada posición. Consulte el manual de instrucciones de su televisor si es necesario.

Coloque o instale la antena en la **posición** más alta posible o cerca de una ventana para obtener un mejor rendimiento.

Visite www.antennaweb.org o www.dtv.gov para consultar los mapas de recepción de televisión digital, las estaciones de televisión disponibles y las ubicaciones de las torres de emisión en su área.

HECHO EN CHINA

GE es una marca registrada de la compañía General Electric Company y es utilizada bajo licencia a la compañía Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

Este producto de Jasco Product tiene una garantía limitada de por vida. Visite www.byjasco.com.

3Preguntas? Comuníquese al 1-800-654-8483 entre las 7am y las 8pm CST (hora central estándar).



THIS PACKAGE IS
RECYCLABLE