



Color-Changing Puck Lights

BATTERY INSTALLATION:

To open, turn back cover of puck light counterclockwise and remove. Insert 3 AA batteries (noting polarity). To close, replace cover and turn clockwise.

IMPORTANT: *Different types of batteries or new and used batteries should not be mixed. Exhausted batteries should be removed from the fixture and disposed of properly.*

OPERATION:

- 1st push on the lens turns ON the white LED light.
- 2nd push on the lens activates color-changing mode.
- 3rd push on the lens stops on the current color.
- 4th push on the lens turns the light OFF.

MOUNTING INSTRUCTIONS:

- Use included screws or double-sided tape to mount battery door where you want it.
- When installing using screws, screw through holes in battery door. Do not over tighten.

NOTE: *Battery door may remain mounted when changing batteries*



READ INSTRUCTIONS OR WATCH EASY-
TO-FOLLOW VIDEO.
SCAN QR CODE OR VISIT
[HTTPS://GOO.GL/BV3pz9](https://goo.gl/BV3pz9)

MADE IN CHINA/HECHO EN CHINA

©2019 Energizer. Energizer and certain graphic designs are trademarks of Energizer Brands, LLC and related subsidiaries and are used under license by Jasco Products Company, LLC. All other brand names are trademarks of their respective owners. Neither Jasco Products Company, LLC nor Energizer Brands, LLC is affiliated with the respective owners of their trademarks.
Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483 between 7AM-8PM CST. 90-day warranty. Visit www.byjasco.com for warranty details.

WARNING

- BATTERIES MAY LEAK HARMFUL LIQUIDS OR IGNITABLE MATERIALS OR EXPLODE CAUSING INJURY AND PRODUCT DAMAGE
- DO NOT MIX OLD AND NEW OR OTHER BATTERY TYPES
- REPLACE ALL BATTERIES AT THE SAME TIME
- REMOVE BATTERIES IF PRODUCT IS TO BE UNUSED FOR EXTENDED PERIODS OF TIME



Luces táctiles que cambian de color

INSTALACIÓN DE LAS PILAS:

Para abrir, gire hacia la izquierda la tapa posterior de la luz táctil y sáquela. Coloque 3 pilas AAA (según la polaridad). Para cerrar, vuelva a colocar la tapa y gire hacia la derecha.

IMPORTANTE: *No se deben mezclar distintos tipos de pilas ni tampoco las nuevas con las usadas. Las pilas agotadas se deben sacar del aparato y deben desecharse de manera adecuada.*

FUNCIONAMIENTO:

- Presione una vez sobre la lente para encender la luz LED blanca.
- Presione una segunda vez para activar el modo de cambio de color.
- Presione de nuevo para detenerse en el color actual.
- Para apagar la luz, presione una vez más la lente.

PARA UNA INSTALACIÓN:

- Utilice tornillos incluidos o cinta de doble cara para montar la puerta de la batería donde dese.
- Al instalar con tornillos, tornillo agujeros en la puerta de la batería. No apretar en exceso.

NOTA: *Puerta de la batería puede permanecer montado al cambiar las pilas.*

©2019 Energizer. Energizer y algunos diseños gráficos son marcas comerciales de Energizer Brands, LLC y subsidiarias relacionadas, que se utilizan bajo la licencia de Jasco Products Company, LLC. Todos los demás nombres de marca que aparecen son marcas comerciales pertenecientes a sus respectivos propietarios. Ni Jasco Products Company, LLC ni Energizer Brands, LLC están relacionados con los propietarios respectivos de sus marcas comerciales.

¿Preguntas? Comuníquese al 1-800-654-8483 entre las 7:00 a.m. y las 8:00 p.m. CST (hora central estándar)

Garantía de 90 días. Visite www.byjasco.com para conocer los detalles de la garantía.

ADVERTENCIA

- LAS PILAS PUEDEN PERDER LÍQUIDOS PERJUDICIALES O MATERIALES INFLAMABLES, O EXPLOTAR Y CAUSAR LESIONES Y DAÑOS EN LOS PRODUCTOS
- NO COMBINE PILAS VIEJAS Y NUEVAS, NI TIPOS DE PILAS DISTINTAS
- REEMPLACE TODAS LAS PILAS AL MISMO TIEMPO.
- quite las pilas si no usará el producto durante periodos prolongados