





Audio/Video

SDV3219N/27

v2.1/2021




User Guide



PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE, CALL US FIRST!
Questions? Contact us at 1-844-816-0320 between 7AM-8PM, M-F, CT.


1. CONNECT

Connect the coax cable from the antenna to the TV.



2. PLACE


Place the antenna in your desired location.



Wall/window mounting supplies included.

3. SCAN

Perform a TV channel scan.



1. Open your TV's *setup* or *settings* menu.
2. Select your TV's scanning command — *scan*, *auto tune*, *channel search* or *channel scan*, making sure it's set to scan for over-the-air channels rather than cable.
3. Wait for the channel scan to finish.

- Scanning Tips**
- Consult the TV manual or visit the TV manufacturer's website for specific instructions.
 - Rescan for over-the-air channels anytime you move the antenna.

ANTENNA HELPFUL TIPS

- Maximize the number of channels you receive by placing the antenna in several different locations. **Be sure to run a new channel scan on your TV in each position.** Refer to the instruction manual that came with your TV if you are unsure how to do this.
- Position or mount the antenna as high as possible or near a window for best performance.
- Visit www.antennaweb.org to determine the available television stations and location of the broadcast towers in your area.

QUESTIONS? ISSUES?
CALL OUR U.S.-BASED EXPERTS AT 1-844-816-0320

MADE IN TAIWAN

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Jasco Products Company, and Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114 is the warrantor in relation to this product.

This product comes with a limited-lifetime warranty. Visit www.philips.com/support for warranty details.

Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-844-816-0320 between 7AM-8PM, M-F, Central Time.



THANK YOU FOR YOUR PURCHASE!




Product instructions made easy

Scan to watch a step-by-step video or visit <http://byjasco.com/49645i>



Register your Philips product

Get exclusive, web-only deals and more! Scan here or visit byjasco.com/deals



Need accessories?

Find antennas, amplifiers, splitters, cables and more, just visit our website! byjasco.com/antennas



Like our product?

Leave us a review on Amazon.com or your favorite retailer website!



Having issues and need support?

Call our U.S.-based experts Monday-Friday, from 7AM-8PM (Central Time) **1-844-816-0320**





Manual del usuario




**NO DEVOLVER A LA TIENDA
¡LLÁMENOS PRIMERO!**

¿Tiene preguntas? Comuníquese al
1-844-816-0320 entre las 7 a. m. y 8 p. m.
de lunes a viernes (hora del centro).

1. CONECTAR


Conecte el cable coaxial de antena al TV.




2. COLOCAR

Coloque la antena en su ubicación deseada.

Soporte
de pared




Soporte
de ventana



Suministros de montaje en pared y ventana
incluidos.

3. BUSCAR

Explore los canales en su TV.



1. Abra la *configuración (setup)* del TV
o el menú *configuración (setting)*.
2. Seleccione *buscar (scan)*, *autoajuste*
(*autotune*), *búsqueda de canales (channel*
search) o *escaneo de canales (channel scan)*,
asegurándose de que esté configurado para
buscar canales por aire en lugar de cable.
3. Espere que el TV complete la búsqueda
de canales.

Consejos para escanear

- Consulte el manual de su TV, o visite el sitio web del fabricante
de TV para obtener instrucciones específicas.
- Vuelva a buscar los canales cada vez que mueva la antena.

CONSEJOS ÚTILES SOBRE LA ANTENA

- Optimice la cantidad de canales al colocar la
antena en diversas ubicaciones. **Asegúrese**
de realizar una nueva búsqueda de canales
de TV en cada posición. Consulte el manual
de instrucciones de su TV de ser necesario.
- Posicione la antena a la mayor altura posible
o cerca de una ventana para garantizar su
funcionamiento óptimo.
- Visite **www.antennaweb.org** para determinar las
estaciones televisivas disponibles y la ubicación
de las torres de transmisión de su zona.

¿PREGUNTAS? ¿PROBLEMAS?
CONTACTE CON NUESTROS EXPERTOS
AL 1-844-816-0320

HECHO EN TAIWAN

Philips y el emblema de escudo Philips son marcas
registradas de Koninklijke Philips N.V. y se usan bajo
licencia. Este producto ha sido fabricado y se comercializa
bajo responsabilidad de Jasco Products Company y
Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd.,
Oklahoma City, OK 73114, es el garante en relación
a este producto.

Este producto tiene una garantía limitada de
por vida. Visite www.philips.com/support
para conocer los detalles de la garantía.

¿Tiene preguntas? Comuníquese al 1-844-816-0320
entre las 7 a. m. y 8 p. m. de lunes a viernes,
hora del centro.




GRACIAS POR SU COMPRA



Instrucciones fáciles
Escanee para ver un video instructivo paso a
paso o visite <http://byjasco.com/49645i>



Registre su producto Philips
Para ofertas exclusivas, que solo encontrará
en Internet y ¡más! Escanee o visite
byjasco.com/deals



¿Necesita más accesorios?
Obtenga antenas, amplificadores, divisores,
cables y más, ¡visite nuestro sitio web!
byjasco.com/antennas



¿Le gusta nuestro producto?
Déjenos una reseña en Amazon.com
o el sitio web de su comercio favorito.



**¿Tiene problemas y
necesita ayuda?**
Llame a nuestros expertos en los EE. UU.,
de lunes a viernes, de 7 a. m. a 8 p. m. de
lunes a viernes (hora del centro).
1-844-816-0320

