

Thank you for your purchase!

Instructions made easy



Read instructions or watch easy-to-follow video.

Scan code or visit
<https://byjasco.com/54845i>

Exclusive deals



For deals, to register your purchase and to tell us how we're doing, simply scan the code or visit byjasco.com/deals



Discover more lighting from Energizer at byjasco.com



Like our product?
Leave a review on your favorite retailer website or amazon.com

Having problems?
Let us know how we can help.
1-800-654-8483
between 7AM-8PM,
M-F, Central Time.



Energizer[®]



**Motion-Sensing
Bathroom Light**



Motion-Sensing Bathroom Light INSTALLATION

BATTERY INSTALLATION:

Remove the cover on the back of the light and install 3 AAA batteries (not included), noting polarity.

TOILET MOUNTING:

Ensure the flexible arm is securely attached into the port above the battery compartment. Bend the flexible arm to form a right angle and securely hook it onto the rim of the toilet bowl. The base of the light will sit outside of the toilet while the arm sits inside.

Note: Make sure that the arm is securely attached before letting go.

WALL MOUNTING:

Remove the flexible arm by sliding it downwards and gently pulling out. Use hook & loop tape (included) or the keyhole mounts on the base and screws (included) to mount it onto a wall or other flat surface.

Note: Ensure that the mounting location is a dry location and capable of supporting the light.

OPERATION

MOTION SENSING:

This light features both motion sensors and dusk-to-dawn activation. While in low light conditions, the light will automatically turn on when motion is detected within 15ft. and in a 120-degree field. The light will turn OFF after 120 seconds (2 minutes) of inactivity.

COLOR SELECT:

Press the button on the front of the light to change the color of the LED inside the toilet bowl. There are multiple options:

1. Color-changing mode
2. Stop on the current/your favorite color
3. Color-select mode (multiple solid colors to choose from)
4. Color-theme one (fades between blue, green, yellow)
5. Color-theme two (fades between pink, red, purple, orange)

AMBER GUIDE LIGHT:

The light's base produces a warm amber glow. To turn this feature ON/OFF, hold the button down for three seconds. The LEDs will flash quickly to signify that the new change is applied.

Note: Only the small LED on the end of the flexible arm is color changing. The light on the base of the light only produces an amber glow.

CLEANING INSTRUCTIONS:



Clean the light by wiping with a clean, damp cloth. Do not spray cleaning solution directly onto the light, immerse it water or place it under running water.

MADE IN CHINA

©2021 Energizer. Energizer and certain graphic designs are trademarks of Energizer Brands, LLC and related subsidiaries and are used under license by Jasco Products Company, LLC.

Contact our U.S.-based Customer Care at 1-800-654-8483 between 7AM-8PM, M-F, Central Time.

90-day warranty. Visit www.bjyasco.com for warranty details.



⚠ WARNING

- BATTERIES MAY LEAK HARMFUL LIQUIDS OR IGNITABLE MATERIALS OR EXPLODE CAUSING INJURY OR PRODUCT DAMAGE.
- DO NOT MIX OLD AND NEW OR OTHER BATTERY TYPES.
- REPLACE ALL BATTERIES AT THE SAME TIME.
- REMOVE BATTERIES IF PRODUCT IS TO BE UNUSED FOR EXTENDED PERIOD OF TIME.
- DO NOT IMMERSE IN WATER
- CLEAN WITH A SOFT DAMP CLOTH ONLY



byjasco.com/recycle paper made from 25% post consumer waste

54845-1 EnSp Manual V1 12/15/20

Luz para baño con detección de movimiento

INSTALACIÓN

COLOCACIÓN DE LAS PILAS:

Retire la tapa de la pila y coloque 3 pilas AAA (no incluidas), teniendo en cuenta los polos.

MONTAJE EN EL INODORO:

Asegúrese de que el brazo flexible esté bien sujeto al puerto sobre el compartimento para pilas. Doble el brazo flexible para formar un ángulo recto y fije el gancho en el borde de la taza del inodoro. La base de la luz quedará fuera del inodoro mientras que el brazo en el interior.

Note: Asegúrese de que el brazo esté bien sujeto antes de soltarlo.

MONTAJE EN LA PARED:

Retire el brazo flexible deslizándolo hacia abajo y tirando de él con cuidado. Use una cinta de gancho y bucle (incluida) o los orificios de montaje en la base y los tornillos (incluidos) para montarla en una pared u otra superficie plana.

Note: Asegúrese de que el lugar de montaje sea uno seco y que pueda soportar la luz.

FUNCIONAMIENTO

DETECCIÓN DE MOVIMIENTO:

Esta luz cuenta con sensores de movimiento y activación nocturna. En condiciones de poca luz, la luz se encenderá automáticamente cuando se detecte movimiento en un campo de 4.6 m (15 ft) y en 120 grados. Se apagará la luz después de 120 segundos (2 minutos) de inactividad.

SELECCIÓN DE COLOR:

Presione el botón en la parte delantera de la luz para cambiar el color del LED dentro de la taza del inodoro. Hay varias opciones:

1. Modo de cambio de colores
2. Deténgase en el color actual o en su color favorito
3. Modo de selección de color (varios colores sólidos para elegir)
4. Color temático uno (alterna fundiendo los colores azul, verde y amarillo)
5. Color temático dos (alterna fundiendo los colores rosa, rojo, morado y naranja)

Luz GUÍA ÁMBAR:

La base de la luz produce un brillo ámbar cálido. Para activar o desactivar esta función, mantenga presionado el botón durante tres segundos. Los LED parpadearán rápidamente para indicar que se aplicó el nuevo cambio.

Note: Solo el LED pequeño en el extremo del brazo flexible cambia de color. La luz de la base solo produce un brillo ámbar.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:

Instrucciones de limpieza: Limpie la luz con un paño limpio y húmedo. No rocíe una solución de limpieza directamente en la luz, no la sumerja en agua ni la ponga bajo agua corriente.

HECHO EN CHINA

©2021 Energizer. Energizer y algunos diseños gráficos son marcas comerciales de Energizer Brands, LLC y subsidiarias relacionadas, que se utilizan bajo la licencia de Jasco Products Company, LLC. Todos los demás nombres de marca que aparecen son marcas comerciales pertenecientes a sus respectivos propietarios. Ni Jasco Products Company, LLC ni Energizer Brands, LLC están relacionados con los propietarios respectivos de sus marcas comerciales.

¿Preguntas? Comuníquese al 1-800-654-8483 entre las 7:00 a.m. y las 8:00 p.m. CST (hora central estándar)

Garantía de 90 días. Visite www.bjyasco.com para conocer los detalles de la garantía.

⚠ ADVERTENCIA

- LAS BATERÍAS PUEDEN DERRAMAR LÍQUIDOS NOCIVOS O MATERIALES INFLAMABLES O ESTALLAR CAUSANDO LESIONES Y DAÑOS AL PRODUCTO.
- REEMPLACE TODAS LAS BATERÍAS AL MISMO TIEMPO.
- REEMPLACE LAS BATERÍAS TOTALMENTE DESCARGADAS INMEDIATAMENTE.
- quite LAS BATERÍAS SI EL DISPOSITIVO NO VA A SER UTILIZADO POR UN TIEMPO LARGO.
- NO SUMERGIR EN AGUA.
- LIMPIAR SOLAMENTE CON UN PAÑO SUAVE Y HÚMEDO