

READ IT OR WATCH IT



Read instructions or watch easy-to-follow video. Scan QR code or visit <http://bit.ly/33IUXZQ>

YOU MUST PERFORM A CHANNEL SCAN AFTER INSTALLATION.

SCAN CHANNELS

PLEASE REFER TO YOUR TV MANUAL FOR SCAN INSTRUCTIONS OR CALL TV MANUFACTURER.




PLEASE DO NOT RETURN TO STORE


Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483 between 7AM-8PM, M-F, Central Time.

1. CONNECT

Connect antenna to amplifier and then amplifier to TV.




Connect power supply to amplifier and the power supply into wall outlet.




2. PLACE

Place antenna in desired location.




OR



3. SCAN

Perform TV channel scan.



1. Open the TV's *setup* or *setting* menu.
2. Select *scan*, *autotune*, *channel search*, or *channel scan*.
3. Wait for the TV to complete the channel scan.

Tip 1: Consult the TV manual or contact the TV's manufacturer for detailed instructions.

Tip 2: Rescan for channels anytime you move the antenna.

QUESTIONS? ISSUES?
CALL OUR U.S.-BASED EXPERTS AT
1-800-654-8483

HELPFUL ANTENNA TIPS

Maximize the number of channels by testing the antenna in several locations. **Be sure to run a TV channel scan in each position.** Refer to your TV's instruction manual if necessary.

Position the antenna as high as possible or near a window for best performance.

Visit www.antennaweb.org or www.dtv.gov to determine the available television stations and broadcast tower locations in your area.

MADE IN CHINA

GE is a trademark of General Electric Company and is under license by Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

This Jasco product comes with a limited-lifetime warranty. Visit www.byjasco.com for warranty details.

Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483 between 7AM-8PM, M-F, Central Time.



byjasco.com/recycle
paper made from 25% post consumer waste
48862 V1
01/10/2020


Antena amplificada

Manual del usuario




1. CONECTAR

Conecte la antena al amplificador y este al TV.





Conecte la alimentación eléctrica al amplificador. Enchufe la alimentación eléctrica en un tomacorriente de pared.




2. COLOCAR

Coloque la antena en la ubicación deseada y extienda los dipolos.



3. BUSCAR

Realice una búsqueda de canales para su TV.



1. Abra la configuración (*setup*) del TV o el menú configuración (*setting*).
2. Seleccione buscar (*scan*), autoajuste (*autotune*), búsqueda de canales (*channel search*) o escaneo de canales (*channel scan*).
3. Espere que el TV complete la búsqueda de canales.

Sugerencia 1: consulte el manual de su TV o comuníquese con el fabricante del TV para obtener instrucciones detalladas.

Sugerencia 2: Vuelva a buscar los canales cada vez que mueva la antena.

¿PREGUNTAS? ¿PROBLEMAS?
CONTACTE CON NUESTROS
EXPERTOS AL 1-800-654-8483

CONSEJOS ÚTILES CON RESPECTO A LA ANTENA

Optimice la cantidad de canales al colocar la antena en diversas ubicaciones. **Asegúrese de realizar una nueva búsqueda de canales de TV en cada posición.** Consulte el manual de instrucciones de su TV de ser necesario.

Posicione la antena a la mayor altura posible o cerca de una ventana para garantizar su funcionamiento óptimo.

Visite www.antennaweb.org o www.dtv.gov para determinar las estaciones televisivas disponibles y la ubicación de las torres de transmisión de su zona.

HECHO EN CHINE

GE es una marca comercial de General Electric Company con licencia otorgada a Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

Este producto de Jasco viene con una garantía limitada de por vida. Visite www.byjasco.com para ver información detallada sobre la garantía.

¿Preguntas? Comuníquese al 1-800-654-8483 entre las 7am y las 8pm CST (hora central estándar)

48862 V1
01/10/2020

DEBE REALIZAR UNA BÚSQUEDA DE CANALES DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN.

CÓMO BUSCAR CANALES

CONSULTE EL MANUAL DEL TV PARA VER LAS INSTRUCCIONES DE BÚSQUEDA O COMUNÍQUESE CON EL FABRICANTE DEL TV.

DETENER **NO DEVOLVER A LA TIENDA.**

¿Preguntas? Comuníquese al 1-800-654-8483 entre las 7:00 a.m. y las 8:00 p.m. CST (hora central estándar).