


PHILIPS

Home power

LRM3220D/27






Low Battery Indicator

The door stop alarm has a low battery indicator light. If the batteries need to be replaced, the low battery indicator will illuminate. Average battery life for typical usage is up to one year.

Installing Batteries

The door stop alarm requires one 9V battery.

1. Slide On/Off switch to the “OFF” position to prevent unintentional triggering.
2. Remove screw on the bottom of the door stop and lift off battery compartment cover.



3. Insert a 9V battery according to the diagram, making sure the terminal polarities are correct.
4. Replace cover being careful not to pinch the battery wires and secure screw.

IMPORTANT.

Remove batteries before storing the Alarm for extended periods. Batteries corrode over time and may cause permanent damage to the unit. Depleted batteries should be removed from the unit and disposed of properly.


TESTING THE ALARM

1. Slide the On/Off switch to “ON”.
2. Quickly but firmly tap down and release the metal contact plate. A quick siren chirp indicates proper operation. **NOTE.** The palm of your hand can be used to cover the alarm’s siren to reduce risk of hearing damage.
3. Slide the On/Off switch to “OFF”.

Installation

Insert door wedge at the base of the door as shown in the diagram, with the pointed edge under the door gap. The alarm is properly installed if the metal contact plate is depressed and the alarm sounds when the door is opened. Make

sure the non-skid pads on the bottom of the alarm are in firm contact with the floor.



Operation

1. Toggle the On/Off switch to “ON” to activate alarm.
2. Toggle the On/Off switch to “OFF” to deactivate alarm.

Care and Maintenance

To clean the alarm housing, use a soft cloth slightly dampened with water and wipe dry. Do not use chemical agents as this may damage and discolor the unit.

Warning

Limitations of Alarm Products

This product should be tested periodically to make sure it is working properly. The product, if used properly, may reduce the risk of burglary, robbery, or other adverse events. However, JASCO is not an insurer, this product is neither insurance nor a guarantee that such an event will be prevented, and users should protect themselves with proper insurance. JASCO makes no representation that this product cannot be compromised or circumvented, that it will provide an adequate warning, or that it will prevent any personal injuries, property damage, or other losses. Like any alarm product, including expensive commercial systems, it may be bypassed, it is subject to compromise, and it may fail to warn for a variety of reasons, including, but not limited to: improper installation or positioning; improper maintenance; tampering; dead or improperly installed batteries; sensing limitations; component failures; receivers; for infrared products, intrusions may be outside of a product's designed range and certain environmental conditions may impact performance and audible alarm signals may be outside of hearing range, muted by doors, walls, and floors, unheard by deep sleepers or the hearing-impaired, or overwhelmed by other sounds.



WARNING

RISK OF PERSONAL INJURY

- PROLONGED EXPOSURE TO ALARM SIREN MAY CAUSE PERMANENT HEARING LOSS

BATTERY WARNING

- REMOVE BATTERIES BEFORE STORING THE ALARM FOR EXTENDED PERIODS
 - BATTERIES MAY LEAK HARMFUL LIQUIDS OR IGNITABLE MATERIALS OR EXPLODE CAUSING INJURY AND PRODUCT DAMAGE
 - DO NOT MIX OLD AND NEW OR OTHER BATTERY TYPES
 - REPLACE ALL BATTERIES AT THE SAME TIME
 - REPLACE FULLY DISCHARGED BATTERIES IMMEDIATELY
- FOR INDOOR USE ONLY; DO NOT USE IN WET LOCATIONS.

MADE IN CHINA

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Jasco Products Company, and Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114 is the warrantor in relation to this product.

This product comes with a 1-year limited warranty. Visit www.philips.com/support for warranty details.

Questions? Contact our US-based Consumer Care at 1-844-816-0320 between 7AM-8PM, M-F, Central Time.



byjasco.com/recycle

THANK YOU FOR YOUR PURCHASE!



Product
instructions
made easy

Scan to watch a step-by-step instructional video or visit **byjasco.com/52080i**



Register
your Philips
product

Get exclusive, web-only deals and more! Scan here or visit **byjasco.com/deals**



Need more home security devices?

For additional Philips home security visit our website!
byjasco.com/security



Like our product?

Leave us a review on Amazon.com or your favorite retailer website!



Having issues and need support?

Call our U.S.-based experts Monday–Friday, from 7AM–8PM (Central)
1-844-816-0320




PHILIPS

Home power

LRM3220D/27





Compartimento para batería ubicado debajo de la base de caucho


Indicador de batería baja

La alarma para el tope de la puerta tiene una luz indicadora de batería baja. Cuando las baterías deban ser reemplazadas, el indicador de batería baja se encenderá. La vida promedio de las baterías es de hasta un año para una utilización normal.

Cómo Instalar Las Baterías

La alarma para el tope de la puerta funciona con una batería de 9 voltios.

1. Coloque el interruptor de Encendido/ Apagado en posición de “Apagado” para evitar que la alarma se accione de manera accidental.
2. Retire el tornillo de la parte de abajo del tope de la puerta y levante la tapa del compartimento para batería.



3. Inserte una batería de 9 voltios de acuerdo con el diagrama y cerciórese de que las polaridades son correctas
4. Vuelva a colocar la tapa y tenga cuidado de no pellizcar los cables de la batería. Asegure el tornillo.

Importante:

Retire las baterías antes de guardar la alarma por períodos largos de tiempo. Las

baterías se corroen con el tiempo y pueden ocasionar un daño permanente a la unidad. Las baterías gastadas deben retirarse de la unidad y eliminarse adecuadamente.

Cómo Probar La Alarma

1. Ponga el interruptor de Encendido/ Apagado en “Encendido”.
2. De una manera rápida y firme presione y suelte la placa metálica de contacto. Una sirena rápida indica que la alarma está operando correctamente. NOTA: Puede utilizar la palma de la mano para cubrir la sirena de la alarma para reducir el riesgo de daño auditivo.
3. Ponga el interruptor de Encendido/ Apagado en “Apagado”.


Instalación

Inserte la cuña de la puerta en la base de la puerta como se muestra en el diagrama, con el extremo puntudo debajo de la puerta. Se sabe que la alarma quedó bien instalada si la placa metálica de contacto queda oprimida y la alarma suena al abrir la

puerta. Cercíorese de que las bases antideslizantes que se encuentran en la parte inferior de la alarma queden en contacto con el piso.

Operación

1. Ponga el interruptor de Encendido/ Apagado en “Encendido” para activar la alarma.
2. Ponga el interruptor de Encendido/ Apagado en “Apagado” para desactivar la alarma.



Cuidado Y Mantenimiento

Para limpiar la parte exterior de la alarma, pásele un paño levemente humedecido y luego un paño seco. No utilice químicos porque pueden dañar y desteñir la unidad.

Advertencia

Limitaciones de las alarmas

Este producto debe ser revisado periódicamente para garantizar que esté funcionando bien. Si el producto es utilizado adecuadamente, puede reducir el riesgo de robo y otros eventos adversos. Sin embargo, JASCO no es una aseguradora, este producto no es un seguro ni una garantía de que se podrá evitar tal evento, y los usuarios deben protegerse con un seguro adecuado. JASCO no asegura que este producto no pueda ser dañado o evadido, que proporcione una alerta adecuada ni que evite lesiones personales, daños a la propiedad u otras pérdidas. Al igual que cualquier producto de alarma, incluyendo los costosos sistemas comerciales, puede ser evadido, dañado y podría no dar la alerta por varias razones, entre otras: instalación o ubicación no adecuada, mantenimiento inadecuado, sabotaje, baterías insuficientes o mal instaladas, limitaciones en el sensor, fallas de los componentes, receptores; para los productos infrarrojos, las intrusiones pueden estar por fuera del rango diseñado para el producto y algunas condiciones ambientales podrían afectar el desempeño, y las señales audibles de la alarma podrían estar por fuera del rango del alcance auditivo, podrían ser silenciadas por puertas, paredes y pisos, no escuchadas por personas con sueño profundo o con problemas auditivos o absorbidas por otros sonidos.



ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones personales

- La exposición prolongada a la sirena de la alarma puede ocasionar una pérdida permanente de la audición.

Advertencia sobre las baterías

- Retire las baterías antes de guardar la alarma por períodos largos de tiempo.
- Las baterías pueden filtrar líquidos nocivos o materiales combustibles o explotar y provocar daños personales y al producto.
- No mezcle baterías nuevas y viejas y otros tipos de baterías.
- Reemplace todas las baterías al mismo tiempo
- Reemplace inmediatamente las baterías descargadas.
- Únicamente para ser utilizado en interiores: no utilizar en lugares húmedos.

HECHO EN CHINA

Philips y el emblema de escudo Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y se usan bajo licencia. Este producto ha sido fabricado y se comercializa bajo responsabilidad de Jasco Products Company y Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd, Oklahoma City, OK 73114, es el garante en relación a este producto.

Este producto tiene una garantía limitada de 1 año. Visite www.philips.com/support para conocer los detalles de la garantía.

¿Tiene preguntas? Comuníquese al 1-844-816-0320 entre las 7:00 a. m. y las 8:00 p. m. CST (hora central estándar).



byjasco.com/recycle

GRACIAS POR SU COMPRA



Instrucciones
fáciles

Escanee para ver un video
instructivo paso a paso o visite
<https://byjasco.com/52080i>



Registre su
producto
Philips

Para ofertas exclusivas, que
solo encontrará en Internet
y ¡más! Escanee o visite
byjasco.com/deals



**¿Necesita más dispositivos
de seguridad para el hogar?**

Si desea ver más
dispositivos de seguridad
para el hogar Philips, visite
nuestro sitio web
byjasco.com/security



**¿Le gusta nuestro
producto?**

Déjenos una reseña en
[Amazon.com](https://www.amazon.com) o el sitio web
de su comercio favorito.



**¿Tiene problemas y
necesita ayuda?**

Llame a nuestros expertos
en los EE. UU., de lunes a
viernes, de 7 a. m. a 8 p. m.
(hora del centro)
1-844-816-0320

