

enbrighten®




Battery Powered Pop-up Lantern

Quick Start Guide


Congratulations on your Enbrighten Battery Powered Pop-up Lantern! Be sure to hold onto these instructions for later use.

GET TO KNOW YOUR LANTERN!




BATTERY INSTALLATION

1. Remove battery cover.
2. Remove battery holder and insert 4 AA batteries, noting polarity.
3. Reinsert battery holder and cover, using the arrows for guidance.




Rotate clockwise to align arrows

Note: Compartments must be properly snapped together to close.




Open for lantern, close for diffused light

Note: The lantern can be rotated 360° and the handle can easily be removed.




Power button

Note: The light will only turn off when the power button is pressed — not when the lantern is closed.




Mode-select button

- White
- Amber
- Candle flicker
- Color fade – Cycles through eight colors
- Color-Select™ – Manually choose a color
- S.O.S.




Full-range dimming

Note: Candle flicker, color fade and S.O.S. are not dimmable.



Diffused light mode

While closed, use the power and mode-select buttons to shine a diffused night-light glow through the body of the lantern — operation remains the same.



Memory feature

When turned off and on again, the lantern will return to the previously used mode and brightness level.

Troubleshooting:

Problem	Solution
Lantern flickers, output decreases, no light visible or shuts off	Replace all 4 AA batteries

IMPORTANT: READ CAREFULLY AND KEEP MANUAL FOR FUTURE USE

CAUTION

- DO NOT MIX OLD AND NEW OR OTHER BATTERY TYPES.
- REPLACE ALL BATTERIES AT THE SAME TIME.
- REPLACE FULLY DISCHARGED BATTERIES IMMEDIATELY.
- REMOVE BATTERIES IF PRODUCT IS TO BE UNUSED FOR EXTENDED PERIOD OF TIME.
- ALWAYS PURCHASE THE CORRECT SIZE AND GRADE OF BATTERY MOST SUITABLE FOR THE INTENDED USE.
- CLEAN THE BATTERY CONTACTS AND ALSO THOSE OF THE DEVICE PRIOR TO BATTERY INSTALLATION.
- ENSURE THE BATTERIES ARE INSTALLED CORRECTLY WITH REGARD TO POLARITY (+ AND -).

61749, 61746,
61745, 61743,
61753 v1 08/21

THANK YOU FOR YOUR PURCHASE!



Instructions made easy

Read instructions or watch easy-to-follow video.
Scan code or visit byjasco.com/61749i



Exclusive deals

For deals, to register your purchase and to tell us how we're doing, simply scan the code or visit byjasco.com/deals



Discover more innovative lighting at byjasco.com/lighting



Like our product?

Leave a review on your favorite retailer website or amazon.com



Having problems?

Let us know how we can help. Call 1-800-654-8483 between 7AM-8PM, M-F, Central Time.

MADE IN CHINA

Distributed by Jasco Products Company LLC,
10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

This Jasco product comes with a 2-year limited warranty. Visit www.byjasco.com for warranty details.

Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483 between 7AM-8PM, M-F, Central Time.



byjasco.com/recycle
paper made from 25% post consumer waste

enbrighten®




Lámpara de pilas expandible

Guía de inicio rápido


¡Felicitaciones por su nueva lámpara de pilas expandible de Enbrighten! Asegúrese de conservar estas instrucciones para su uso posterior.

¡FAMILIARÍCESE CON SU LÁMPARA!




COLOCACIÓN DE LAS PILAS

1. Retire la tapa del compartimiento para pilas.
2. Retire el receptáculo de pilas e inserte 4 pilas AA, teniendo en cuenta los polos.
3. Vuelva a colocar el receptáculo de pilas y la tapa, guiándose con las flechas.




Gire hacia la derecha para alinear las flechas

Nota: Los compartimientos deben estar unidos correctamente para cerrar.




Abra para usar como lámpara, cierre para usar como luz difundida

Nota: La lámpara se puede girar 360° y el asa se puede sacar fácilmente




Botón de encendido

Nota: La luz solo se apagará cuando presione el botón de encendido, no cuando cierre la lámpara.




Botón de selección de modo

- Blanco
- Ámbar
- Destellos de luz de vela
- Atenuación de colores: recorre ocho colores
- Color-Select™: elija manualmente un color
- S.O.S.




Regulación de la intensidad de rango completo

Nota: No se puede regular la intensidad de los modos destellos de luz de vela, atenuación de colores y S.O.S.



Modo de luz difundida

Con la lámpara cerrada, use los botones de encendido y de selección de modo para generar un brillo de luz nocturna difusa a través del cuerpo de la lámpara. El funcionamiento sigue siendo el mismo.



Función de memoria

Cuando se apaga y se vuelve a encender, la lámpara volverá al modo y al nivel de brillo usado antes

Solución de problemas:

PROBLEMA	SOLUCIÓN
La lámpara parpadea, La potencia de luz disminuye, no hay potencia de luz o la lámpara se apaga	Reemplace todas las baterías AA

IMPORTANTE: LEA ATENTAMENTE EL MANUAL Y CONSÉRVELO PARA USO EN EL FUTURO

PRECAUCIÓN

- NO COLOQUE PILAS NUEVAS CON PILAS VIEJAS U OTROS TIPOS DE PILAS.
- REEMPLACE TODAS LAS PILAS AL MISMO TIEMPO.
- REEMPLACE LAS PILAS COMPLETAMENTE DESCARGADAS DE INMEDIATO.
- RETIRE LAS PILAS SI EL PRODUCTO PERMANECERÁ SIN USO DURANTE UN PERÍODO PROLONGADO.
- SIEMPRE COMPRE EL TAMAÑO Y GRADO CORRECTOS DE LA PILA MÁS ADECUADO PARA EL USO PREVISTO.
- LIMPIE LOS CONTACTOS DE LAS PILAS Y LOS DEL DISPOSITIVO ANTES DE COLOCAR LAS PILAS.
- ASEGÚRESE DE QUE LAS PILAS ESTÉN COLOCADAS CORRECTAMENTE EN CUANDO A LA POLARIDAD(+ Y -).

61749, 61746, 61745, 61743, 61753 v1 08/21

¡GRACIAS POR SU COMPRA!



Instrucciones fáciles

Lea las instrucciones o mire el video con el paso a paso.

Escanee el código o visite byjasco.com/61749i



Ofertas exclusivas

Para acceder a ofertas, registrar su compra y darnos su opinión sobre nosotros, tan solo escanee el código o visite byjasco.com/deals



Descubra más iluminación innovadora en byjasco.com/lighting



¿Le gusta nuestro producto?

Deje una reseña en el sitio web de su comercio favorito o en amazon.com



¿Tiene algún problema?

Díganos cómo podemos ayudar. Llame al 1-800-654-8483, de lunes a viernes, entre las 7 a. m. y las 8 p. m., hora central.

HECHO EN CHINA

Distribuido por Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

Este producto de Jasco tiene una garantía limitada de 2 años. Visite www.byjasco.com para conocer los detalles de la garantía.

¿Tiene preguntas? Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al consumidor de EE. UU. al 1-800-654-8483, de lunes a viernes, de 7 a. m. a 8 p. m. (hora estándar del centro).



byjasco.com/recycle papel a base de un 25 % de residuos postconsumo