

enbrighten®

AURORA WAVE
projector



Night Light or Projector



Night light mode



Projection mode

Night light mode contains all effects inside the globe. Projection mode shines the effects onto the ceiling and wall. Button operation is the same.

Night Light Mode


1. Turn the product off.
2. Hold the base and align the globe with the grooves on the base.
3. Gently twist clockwise until the globe clicks into place — do not force.

Projection Mode

1. Turn the product off.
2. Hold the base and gently twist the globe counterclockwise to remove it.

NOTE: Do not stare or look directly into the LED, as this can be hazardous and can damage your eyes.

Buttons



- ON/OFF**
Press to turn ON/OFF. Press and hold for five seconds to reset to factory settings. The LEDs will blink red when reset occurs.
- Speed**
Press to change how fast the lights move: stop, slower, slow, medium, fast, faster.

Buttons (continued)

Colors
Press to change the color of colors used in each mode.

Order	Color
1	Green/Blue/White
2	Red/Green/Blue
3	Red/Green/White
4	Red/Blue/White
5	Red/Green/Blue/White
6	Red
7	Green
8	Blue
9	White
10	Red/Green
11	Red/Blue
12	Red/White
13	Green/Blue
14	Green/White
15	Blue/White

Press and hold to adjust brightness. The LED will blink red when max/min level is reached.

Modes
Press to change between modes. Change the colors each mode uses with the Colors button.

Fade	Slowly fades through all colors*
Flash	Flashes through each color in the selected color combination.
Cycle	Adds selected colors one by one, then fades and restarts
Pulse	Brightness slowly increases and decreases
Wave	Adds and removes selected colors one by one
OFF	
Steady On	Stays on chosen color or combination

*Fade modes uses all available colors and is not affected by pressing the Colors button.

FCC STATEMENT

Suppliers Declaration of Conformity | Model #: 76044 | Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114 | www.byjasco.com

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

⚠ WARNING

- THIS PRODUCT IS NOT A TOY AND NOT INTENDED FOR USE BY CHILDREN. ADULT SUPERVISION IS REQUIRED AT ALL TIMES WHEN CHILDREN ARE NEARBY.
- USE INDOORS ONLY. DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN, MOISTURE OR WATER UNDER ANY CIRCUMSTANCES.
- UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL ATTEMPTS BE MADE TO OPEN THE PROTECTIVE HOUSING OR OPERATE THE DEVICE IF THE PRODUCT HAS BEEN DAMAGED.
- AS WITH ALL BRIGHT LIGHT-SOURCES, WHEN YOU OPERATE THIS DEVICE IN UNSUPERVISED GENERAL PUBLIC AREAS, IT IS RECOMMENDED THAT UP-CLOSE ACCESS TO THE LIGHT BE RESTRICTED OR PREVENTED AND THE BEAMS BE DIRECTED INTO LOCATIONS WHERE PERSONS ARE NOT EXPECTED.
- IT IS THE OWNER/OPERATOR'S RESPONSIBILITY TO USE THIS DEVICE IN COMPLIANCE WITH LOCAL LAWS.

Thank you for your purchase!



Instructions made easy
Read instructions or watch easy-to-follow video.
Scan code or visit byjasco.com/76044i



Register your product
Receive exclusive deals and register your product.
Scan code or visit byjasco.com/deals



Discover more innovative lighting at byjasco.com/lighting



Like our product?
Leave a review on your favorite retailer website or amazon.com



Having problems?
Let us know how we can help.
Call 1-800-654-8483, M-F, 7AM-8PM Central Time.

MADE IN VIETNAM

Distributed by Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

This Jasco product comes with a 1-year limited warranty. Visit www.byjasco.com for warranty details.

Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483, M-F, 7AM-8PM Central Time.

For product patent information, visit www.byjasco.com/patents.

76044 v1
07/23



byjasco.com/recycle

Operation



Plug the USB-C end of the included power cable into the projector and the USB-A end into a 5V, 1A minimum port or adapter (not included).



enbrighten®

AURORA WAVE proyector



Luz nocturna o Proyector



Modo de luz nocturna



Modo de proyección

El modo de luz nocturna contiene todos los efectos dentro de la esfera. El modo de proyección hace brillar los efectos en el techo y la pared. El funcionamiento de los botones es el mismo.

Modo de luz nocturna

1. Apague el producto.
2. Sostenga la base y alinee la esfera con las ranuras de la base.
3. Gire suavemente hacia la derecha hasta que la esfera encaje en su lugar, no la fuerce.

Modo de proyección

1. Apague el producto.
2. Sostenga la base y gire suavemente la esfera hacia la izquierda para retirarla.

NOTA: No mire fijamente ni directamente al LED, ya que esto puede ser peligroso y dañar sus ojos.

Botóns (continuado)

Colores

Presione para cambiar el color de los colores utilizados en cada modo.

Orden	Color
1	Verde/Azul/Blanco
2	Rojo/Verde/Azul
3	Rojo/Verde/Blanco
4	Rojo/Azul/Blanco
5	Rojo/Verde/Azul/Blanco
6	Rojo
7	Verde
8	Azul
9	Blanco
10	Rojo/Verde
11	Rojo/Azul
12	Rojo/Blanco
13	Verde/Azul
14	Verde/Blanco
15	Azul/Blanco

Mantenga presionado para ajustar el brillo. El LED parpadeará de color rojo cuando se alcance el nivel máximo/mínimo.

Modos

Presione para cambiar entre modos. Cambie los colores que usa cada modo con el botón Colores.

Destañir	Se atenúa lentamente por todos los colores*
Destallar	Parpadea por cada color en la combinación de colores seleccionada
Ciclo	Agrega los colores seleccionados uno por uno, luego se atenúa y se reinicia
Pulsación	El brillo aumenta y disminuye lentamente
Onda	Agrega y elimina los colores seleccionados uno por uno
Apagado	
Color fijo	Se mantiene en el color o combinación elegidos.

*Los modos de atenuación utilizan todos los colores disponibles y no se ven afectados al presionar el botón Colores.

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC)

Declaración de conformidad del proveedor | Modelo #: 76044 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com

Este dispositivo cumple con las Especificaciones del apartado 15 de las normas de la FCC y con las especificaciones de las normas radioeléctricas (RSS) del Ministerio de Industria de Canadá aplicables a aparatos exentos de licencia. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe provocar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia que reciba, incluso la que pudiera causar un funcionamiento no deseado.

NOTA DE LA FCC: El fabricante no se hace responsable de ninguna interferencia de radio o TV ocasionada por modificaciones no autorizadas efectuadas a este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para aparatos digitales de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencias y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede provocar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. No obstante, no hay garantías de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia por medio de la implementación de una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente del circuito al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio televisión para solicitar asistencia.

⚠ ADVERTENCIA

- ESTO NO ES UN JUGUETE Y NO ESTÁ DISEÑADO PARA QUE LO USEN LOS NIÑOS. LA PRESENCIA DE UN ADULTO ES OBLIGATORIA EN TODO MOMENTO CUANDO HAYA NIÑOS CERCA.
- SOLO PARA USO INTERNO. NO EXPONER ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA, LA HUMEDAD O EL AGUA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA.
- BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE DEBERÁ INTENTAR ABRIR LA CARCASA PROTECTORA O USAR EL DISPOSITIVO SI EL PRODUCTO SE HA DAÑADO.
- COMO SUCEDER CON TODAS LAS FUENTES DE LUZ BRILLANTES, CUANDO SE USE ESTE DISPOSITIVO EN ZONAS PÚBLICAS NO SUPERVISADAS, SE RECOMIENDA RESTRINGIR O EVITAR EL ACCESO CERCAÑO A LA LUZ Y LOS HACER DE LUZ DEBEN DIRIGIRSE HACIA LUGARES DONDE NO SE ESPERE QUE PASEN PERSONAS.
- ES RESPONSABILIDAD DEL DUEÑO O DE QUIEN USE ESTE DISPOSITIVO HACERLO DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES LOCALES.

¡Gracias por su compra!



Instrucciones fáciles

Lea las instrucciones o mire el video con el paso a paso.

Escanee el código o visite byjasco.com/76044i



Registre su producto

Recibe ofertas exclusivas y registra tu producto.

Escanee el código o visite byjasco.com/deals



Descubra más iluminación innovadora en byjasco.com/lighting



¿Le gusta nuestro producto?

Deje una reseña en amazon.com



¿Tiene algún problema?

Díganos cómo podemos ayudar. Llame al 1-800-654-8483, de lunes a viernes, entre las 7 a. m. y las 8 p. m., hora central.


Funcionamiento



Enchufe el extremo USB-C del cable de alimentación incluido en el producto y el extremo USB-A a una fuente de alimentación 5 V, 1 A (adaptador no incluido).



Botóns



Encendido/Apagado

Presione para encender o apagar. Mantenga presionado durante cinco segundos para restablecer la configuración de fábrica. Los LED parpadearán de color rojo cuando se produce el restablecimiento.

Velocidad

Presione para cambiar la rapidez con que se mueven las luces: *detener, más lento, lento, intermedio, rápido, más rápido.*