



## ADVERTENCIAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO, ELECTROCUCIÓN O HERIDAS A PERSONAS:

### ! ADVERTENCIA

#### Riesgo de choque eléctrico

- No use en lugares húmedos.
- Use sólo en interiores.
- Desconecte la alimentación antes de realizar tareas de servicio consulte las instrucciones.
- Use solo grapas aisladas para fijar los cables.
- Fije los cables para que no se maltraten.

#### Riesgo de quemaduras

- Espere a que la bombilla se enfríe antes de manipularla.

#### La bombilla se puede hacer añicos y causar lesiones si se rompe

- No ejerza fuerza excesiva cuando instale la bombilla.

#### Riesgo de Incendio

- En un circuito determinado se pueden enlazar o agregar 10 artefactos como máximo.
- No utilice la luminaria para iluminar peceras.
- No instale la luminaria en el techo.
- No instale la luminaria dentro de los gabinetes u otra estructura permanente.
- No esconda los cables dentro de las paredes el techo, los gabinetes u otra estructura permanente.
- No corra los cables por huecos en las paredes, el techo o el piso.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES EN UN LUGAR CERCA DE SUS GABINETES PARA PODER REFERIRSE A ELLAS DESPUES.

### INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD


Esta lámpara portátil cuenta con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra) como característica para reducir el riesgo de choque eléctrico. Este enchufe se puede enchufar en un tomacorriente polarizado en un solo sentido. Si el enchufe no se puede insertar completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún así no puede insertarlo, comuníquese con un electricista calificado. No lo use nunca con un cable prolongador, a menos que el enchufe se pueda insertar completamente. No modifique el enchufe. Lea todas las guías de instalación antes de comenzar.

### PROCEDIMIENTO DE LA INSTALACIÓN - Conveniente para el montaje del debajo-gabinete

- 1) Consulte a un electricista o contratista de servicios eléctricos local matriculado si usted no está seguro acerca de la instalación.
- 2) NO INTENTE INSTALAR EL ARTEFACTO MIENTRAS ESTÁ ENCHUFADO.
- 3) Seleccione un lugar de montaje seco adecuado (sólo para uso en interiores). Asegúrese de que la superficie de montaje pueda soportar el artefacto.
- 4) Se recomienda que perfore un agujero de guía de 1/16" (.15 cm) en la superficie de montaje si va a usar tornillos de rosca para madera.


### MONTAJE VERTICAL

- 5) Coloque el aparato en el lugar donde lo va a instalar. Asegúrese de que el interruptor sea accesible una vez que el aparato esté instalado. Marque la posición del aparato con un lápiz en uno de los extremos. Será el extremo más apartado del aparato. Vea la Figura 1. Coloque el asidero en el lado interior de la línea y fíjela con el tornillo incluido, deberá atravesar el agujero circular en la superficie donde se va a instalar.
- 6) Inserte el aparato sobre el asidero instalado hasta que entre completamente. Vea la Figura 2.
- 7) Inserte el otro asidero un poco dentro riel del extremo opuesto del aparato, de manera que el orificio de montaje circular más apartado quede visible. Vea la Figura 3.
- 8) Con el segundo tornillo incluido, fije el segundo asidero en la superficie donde irá el aparato.
- 9) Vuelva a colocar el aparato en el segundo asidero de manera que ambos asideros queden fuera del alcance de la vista. Vea la Figura 4. Continúe con el paso 10.




### Monataje Horizontal

- 5) Coloque el aparato en el lugar donde lo va a instalar. Marque la posición del aparato con un lápiz en uno de los extremos. Use la marca como referencia. Será el extremo más apartado del aparato. Asegúrese de que el interruptor sea accesible una vez que el aparato esté instalado. Inserte el primer asidero de ángulo recto sobre el extremo del aparato hasta donde entre. Vea la Figura 5. Con el primer tornillo incluido, fije el primer asidero en la superficie donde irá el aparato. Vea la Figura 5a.
- 6) Inserte el segundo asidero de ángulo recto sobre el riel en el extremo opuesto del aparato. Insértelo hasta donde entre. Con el segundo tornillo incluido, fije el segundo asidero en la superficie donde irá el aparato. Continúe con el paso 10.



- 10) Conecte a cada aparato individual, el cable de conexión rápida de 18" (45.72 cm) incluido en el equipo de instalación. Se pueden conectar hasta 10 aparatos juntos. Vea las Figuras 6 y 7. (Lea la etiqueta del producto en el aparato para conocer el rendimiento eléctrico).
- 11) Conecte el cable de conexión rápida al enchufe y el conector de conexión rápida de tres pines al aparato que está más cerca al enchufe. Vea las Figuras 6 y 7.
- 12) Conecte el aparato a un enchufe de corriente alterna de 120V.




Puede vincular a dispositivos hasta 22 1/2 pulgadas de distancia

### INSTRUCCIONES DE REEMPLAZO DE LA BOMBILLA

Consulte en la etiqueta del artefacto la información sobre el tipo de bombilla de reemplazo.

No la reemplace con una bombilla de ningún otro voltaje o fluorescente.

- 1) Apague el artefacto y espere a que la bombilla se enfríe antes de manipularla.
- 2) Retire la lente/difusor haciendo una ligera presión halando para bajo frontal, al mismo tiempo que lo levanta. La lente/difusor debería destrabarse fácilmente. Vea la Figura 8.
- 3) Para retirar la bombilla, tómela de los extremos y hágala girar hasta que se suelte. Retírela en forma recta del portalámparas. Asegúrese de no dejar caer la bombilla. Vea la Figura 8.
- 4) Tome la bombilla de reemplazo del mismo modo e insértela nuevamente en el portalámparas. No ejerza fuerza excesiva cuando instale la bombilla.



### 3 YEAR LIMITED FIXTURE WARRANTY

Jasco Products, warrants that the fixture will be free of defects in material and workmanship for three years from date of purchase. This warranty does not apply to the bulb. This fixture warranty is limited to repair or replacement at Jasco's option. Damage caused by modification, abuse, or misuse is not covered. Jasco makes no other warranty express or implied of merchantability or fitness for a particular purpose. In no event shall Jasco be liable for special, incidental or consequential damages. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts and/or do not allow the exclusion of consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary based on your place of residence. To obtain repair or replacement information under the terms of this warranty, return the fixture and proof of purchase along with owner's name and address, postage prepaid to: Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

is a trademark of the General Electric Company and is used under license to Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114. www.jascoproducts.com.

Artefacto fluorescente enlazable para instalar debajo de alacenas



03/23/10  
10167  
10168  
10169