

TOUCH SMART™

▼ SIMPLE SET TIMERS ▲



Fast, easy setup!

1. Setup

Plug your device into the timer and make sure it is turned on. Plug the timer into an electrical outlet. For first use, press the reset button (⏏) in the lower right corner.

2. Set the time

Use up (▲) and down (▼) arrows to set current time.



3. Choose your program

There are 3 pre-programmed times that run individually or simultaneously. Choose from the following:

- “morning” (5am-8am)
- “evening” (5pm-12 am)
- “all night” (6pm-6am).

When a time is chosen, the blue LED indicator light will turn on. You may run multiple programs.



Additional Features

• Countdown

Press “countdown,” then use up (▲) and down (▼) arrows to set from 1 minute to 24 hours, and press “countdown” again.



• Manual/Override

Manual: Press **on** and **off** buttons to manually control device plugged into timer.



MADE IN CHINA

GE is trademark of General Electric Company and is under license by Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

This Jasco product comes with a 1-year limited warranty. Visit www.jascoproducts.com for warranty details product registration.

Questions? Contact us at 1-800-654-8483 between 7:30AM-5:00PM CST.

13479 Version 1

⚠ WARNING

- RISK OF ELECTRIC SHOCK**
- PLUG DIRECTLY INTO AN ELECTRICAL OUTLET
- DO NOT USE IN WET LOCATIONS
- USE INDOORS ONLY
- UNPLUG TIMER BEFORE CLEANING
- KEEP CHILDREN AWAY
- RISK OF FIRE**
- DO NOT USE TO CONTROL APPLIANCES THAT CONTAIN HEATING ELEMENTS (COOKING APPLIANCES, HEATERS, IRONS, ETC.)
- DO NOT EXCEED ELECTRICAL RATINGS
- DO NOT USE WITH EXTENSION CORDS

TOUCH SMART™

▼ SIMPLE SET TIMERS ▲



¡Programación fácil y rápida!

1. Programación

Enchufe el dispositivo al temporizador y asegúrese de que esté encendido. Enchufe el temporizador a un tomacorriente. Para usarlo por primera vez, presione el botón restablecer (⏏) en la esquina derecha inferior.

2. Cómo programar la hora

Use las flechas arriba (▲) y abajo (▼) para programar la hora actual.



3. Elija el programa

Existen tres programas preestablecidos que pueden activarse de manera individual o simultánea. Elija entre los siguientes:

“mañana” (5 a. m. - 8 a. m.)

“noche” (5 p. m. - 12 a. m.)

“toda la noche” (6 p. m. - 6 a. m.)

Cuando se selecciona un programa, se encenderá una luz LED indicadora azul. Puede activar varios programas a la vez.



Características adicionales

• Cuenta regresiva

Presione el botón de “cuenta regresiva”, luego use arriba (▲) y abajo (▼) flechas para programar desde 1 minuto a 24 horas y presione “cuenta regresiva” otra vez.



• Manual/Anulación

Manual: Presione **on** y **off** botones para controlar manualmente el dispositivo enchufado al temporizador.



HECHO EN CHINA

GE es una marca registrada de la compañía General Electric Company y es utilizada bajo licencia a la compañía Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

Este producto de Jasco Products tiene una garantía limitada de 1 Año. Visite www.jascoproducts.com para detalles.

¿Tiene preguntas? Comuníquese al 1-800-654-8483 entre las 7:30 a.m. y las 5:00 p.m. CST (hora central estándar).

13479 Versión 1

⚠️ ADVERTENCIA

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

- CONECTE DIRECTAMENTE A UNA TOMA ELÉCTRICA
- NO UTILICE EN LUGARES HÚMEDOS
- USE SOLAMENTE EN ESPACIOS INTERIORES
- DESCONECTE EL TEMPORIZADOR ANTES DE LIMPIAR
- MANTENGALO ALEJADO DE LOS NIÑOS

RIESGO DE INCENDIO

- NO USE PARA CONTROLAR ELECTRODOMÉSTICOS QUE CONTENGAN ELEMENTOS CALORÍFICOS (APARATOS PARA COCINAR, CALENTADORES, PLANCHAS, ETC.)
- NO EXCEDA LAS ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS LÍMITE
- NO USE CON CORDONES DE EXTENSIÓN