

14846



Indoor Low Profile Antenna

User's Manual



Version 1 7/7/14

Introduction


The 14846 Low Profile Antenna is specially designed to receive digital and analog terrestrial broadcasted TV signals. The compact and stylish design will blend in with any décor.

Features

- VHF/UHF/HDTV
- Impedance 75 Ohm
- Stylish slim profile
- Table placement
- Lies flat
- Wall mountable

Package Contents

- Digital indoor antenna
- Antenna stand
- Users manual
- Mounting hardware



Tabletop Antenna Assembly

1. Remove contents from the box.
2. Attach the stand to the back of the antenna.
Attach stand by lining up the pegs on the stand, with the holes on the back of the antenna and push in firmly.

Wall Mounting

For best reception you will likely want to mount the antenna above your television. Please follow the instructions below for proper wall mounting.

1. Locate the mounting hardware
2. Locate the tools below (tools not included)
 - a. Some tools you will need are:
 - i. Tape measure
 - ii. Pencil or pen to mark your holes
 - iii. 1/8" drill bit and drill
 - iv. Hammer
 - v. Phillips screwdriver
3. Identify where you want to mount the antenna
4. Use your tape measure and a pencil, mark two places on the wall exactly 7 inches apart (as shown on the back of your antenna)
5. Use a 1/8" drill bit and carefully drill the two holes marked in step 4.

6. Use your hammer and lightly tap in the supplied drywall anchors until they are flush with receptacle.
7. Use your Phillips screwdriver. Screw in the screws provided until they stick out about 1/16".
8. Mount the antenna onto the screws by lining up the keyhole slots on the back of the antenna with the screws.
 - a. Be sure you have routed the coax cable in the direction you want the cable to go by using the cable channel on the bottom of the antenna.

Easy Installation for Analog TVs with Set-Top Box

1. Connect the coax cable from the antenna directly to the set-top box antenna input.
2. Connect another coax cable (not included) from the set-top box output directly to the antenna input on your TV.
3. Run a channel scan on your set-top box, following your set-top box instruction manual.

Easy Installation for Today's HDTVs

1. Connect the coax cable from the antenna directly to the antenna input on your HDTV.
2. Run a channel scan on your television, following your TV's instruction manual.

ANTENNA HELPFUL TIPS

Maximize the number of channels you receive by placing the antenna in several different locations to see which location provides the best reception and the maximum number of channels. Be sure to run a new channel scan on your TV in each position. Refer to the instruction manual that came with your TV if you are not sure how to do this.

Position or mount the antenna as high as possible or near a window for best performance.

Visit www.antennaweb.org or www.dtv.gov and look for the DTV Reception Maps to determine the available television stations and location of the broadcast towers in your area.

MADE IN CHINA

GE is a trademark of General Electric Company and is under license by Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

This Jasco product comes with a limited-lifetime warranty. Visit www.jascoproducts.com for warranty details and product registration.

Questions? Contact us at 1-800-654-8483 between 7:30AM—5:00PM CST.

14846



Interior

Antena de bajo perfil

Manual del usuario



Introducción:


La antena 14846 está especialmente diseñada para recibir señales de difusión televisiva terrestre tanto digital como analógica. El elegante y compacto diseño quedará bien con cualquier estilo de decoración.

Características:

- VHF/UHF/HDTV
- Impedancia: 75 Ohm
- Diseño esbelto y moderno
- La colocación de mesa
- Se encuentra plana
- Montaje en la pared

Contenido del paquete:

- Antena digital para interiores
- Base para la antena
- Manual del usuario
- Accesorios para el montaje en la pared



Ensamblaje de la antena para uso de mesa:

1. Quite el contenido de la caja.
2. Una la base a la parte posterior de la antena.
Alinee las estaquillas de la base con el orificios en la parte posterior de la antena y luego presione firmemente para que se unan.

Montaje en la pared

Para obtener la mejor recepción, le conviene instalar la antena por encima del televisor. Siga las siguientes instrucciones de montaje de la antena para instalarla en la pared correctamente.

1. Localice los accesorios de montaje.
2. Busque las herramientas abajo especificadas
 - a. Algunas de las herramientas que necesitará son las siguientes:
 - i. Cinta métrica
 - ii. Lápiz o lapicero para marcar el lugar en donde hará los orificios
 - iii. Broca de 1/8" (3,5 mm) y taladro
 - iv. Martillo
 - v. Destornillador Phillips
3. Identifique el lugar en dónde desea instalar la antena.
4. Use la cinta métrica y un lápiz, marque dos puntos en la pared a 7 pulgadas de distancia (como se muestra en la parte posterior de la antena).
5. Use una broca de 1/8" y cuidadosamente haga los dos agujeros que marcó en el paso 4.
6. Con el martillo coloque los anclajes para pared de yeso provistos hasta que queden al ras de la pared.
7. Use el destornillador Phillips. Atornille los tornillos provistos hasta que queden a 1/16" de la pared.

8. Para instalar la antena, alinee las ranuras en la parte posterior de la antena con los tornillos.
 - a. Asegúrese de que el cable coaxial haya quedado en la dirección deseada utilizando el canal de cable en la parte inferior de la antena.

Instalación sencilla de televisores analógicos con aparato decodificador

1. Conecte el cable coaxial de la antena directamente a la entrada correspondiente a la antena del aparato decodificador.
2. A continuación, conecte otro cable coaxial (no incluido) desde la salida del aparato decodificador directamente a la entrada correspondiente a la antena del televisor.
3. Ejecute el programa de exploración de canales en el televisor, siguiendo las instrucciones del manual del aparato decodificador.

Fácil instalación para los televisores HDTV modernos

1. Conecte el cable coaxial de la antena directamente a la entrada correspondiente a la antena del televisor HDTV.
2. Ejecute el programa de exploración de canales en el televisor, siguiendo las instrucciones del manual del televisor.

SUGERENCIAS ÚTILES RELACIONADAS CON LA ANTENA

Maximice la cantidad de canales que recibe colocando la antena en varias ubicaciones diferentes para ver cuál de ellas le brinda la mejor recepción y la mayor cantidad de canales. Asegúrese de realizar una nueva búsqueda de canales en su televisor en cada posición. Consulte el manual de instrucciones que vino con su televisor si no está seguro de cómo realizar esto.

Coloque o instale la antena lo más alto posible o cerca de una ventana para un rendimiento óptimo.

Visite www.antennaweb.org o www.dtv.gov y busque los mapas de recepción DTV para determinar las estaciones de televisión disponibles y la ubicación de las torres de transmisión en su área.

HECHO EN CHINA

GE es una marca registrada de la compañía General Electric Company y es utilizada bajo licencia a la compañía Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

Este producto de Jasco Products tiene una garantía limitada de por vida. Visite www.jascoproducts.com para detalles.

¿Tiene preguntas? Comuníquese al 1-800-654-8483 entre las 7:30 a. m. y las 5:00 p. m. CST (hora central estándar).