



LED Touch Light


- Ideal for bedrooms, kitchens, basements, attics, closets and under cabinets
- No bulbs to replace
- Easy to open for battery replacement
- Requires 3 "AAA" batteries (not included)
- For indoor use only
- Not for use in wet or damp locations

Battery installation:

To open, pull the tabs on the battery compartment cover (see diagram below) and insert 3 "AAA" size batteries noting polarity. Once mounted, unit easily pulls away from the base to access the battery compartment. **IMPORTANT:** Different types of batteries or new and used batteries should not be mixed. Exhausted batteries should be removed from the fixture and disposed of properly.

Operation

1. Turn the touch light on by pressing the power button lens .
2. Press the power button lens  a second time to turn light off.





- Ideal para recámaras, cocinas, sótanos, áticos y armarios
- Ningun bombillo para substituir
- Facil de abrir para cambiar la batteria
- Requiere 3 baterías tipo "AAA" (no incluidas)
- Para uso interior únicamente
- No para uso en lugares húmedos o mojados

Instalación de las baterías:

Para abrir, tire de las lengüetas de la cubierta del compartimiento de baterías (vea el diagrama abajo) e inserte 3 baterías tipo AAA, observando la polaridad. Una vez montada, la unidad se despega de la base fácilmente para obtener acceso al compartimiento de baterías. **IMPORTANTE:** No se deben mezclar diferentes tipos de baterías, o baterías nuevas con las usadas. Las baterías gastadas deben de ser removidas del dispositivo y desechadas correctamente.

Operación:

1. Encender la luz de contacto presionando el botón de conexión y encendido .
2. Presione el del botón de la energía  una la segunda vez para apagado la luz.

