

24763-1



Antena Digital
Ultraplana Amplificada
Manual del usuario



Introducción:

La antena digital ultraplana amplificada 24763 está especialmente diseñada para recibir señales de televisión terrestres emitidas analógica y digitalmente. El diseño compacto y elegante se integra perfectamente con cualquier tipo de decoración.

Instrucciones de seguridad importantes:

- Utilice sólo el adaptador de corriente homologado por UL que se incluye
- Esta antena es para uso en espacios interiores solamente
- No instale en lugares húmedos o ubicaciones que pueden mojarse


Características:

- VHF 170-220 MHz
- UHF 470-700 MHz
- Impedancia 75 ohmios
- Ganancia 20 dB
- Perfil delgado y elegante

Contenido del paquete:


- Antena interior digital
- Soporte de la antena
- Amplificador en línea

- Adaptador de corriente homologado por UL
- Manual del usuario



Instalación de la antena:

1. Retire el contenido de la caja
2. Una el soporte a la parte posterior de la antena



- i. Asegúrese de que cable coaxial quede entre el soporte y la parte posterior de la antena
- ii. Deslice el soporte en las ranuras de la parte posterior de la antena hasta que la parte inferior del soporte quede al mismo nivel de la parte inferior de la antena

- iii. Empuje el cable coaxial en el canal de la


parte inferior del soporte hasta que el cable quede al mismo nivel de la parte inferior del soporte

4. Retire la película protectora de la cara de la antena

Nota: La antena también se puede montar en una pared mediante los agujeros tipo ojo de cerradura en la parte posterior de la antena.

Instalación:

1. Conecte el cable coaxial de la antena a la entrada "ANT IN" del amplificador en línea
2. Conecte el cable coaxial de la entrada "TO TV" del amplificador en línea a la parte posterior del televisor
3. Conecte la clavija de CC del adaptador de corriente en el amplificador en línea



4. Conecte el adaptador de corriente a un tomacorriente de CA
5. Prenda su televisor

6. Busque sus canales locales de televisión siguiendo las instrucciones del manual del usuario del televisor

Consejo útil 1:

A fin de recibir la máxima cantidad de canales le convendría reajustar varias veces la orientación de la antena y volver a hacer la exploración de canales. Para una mejor recepción, instale la antena por encima del TV usando accesorios incluidos.

Consejo útil 2:

Coloque o instale la antena lo más alto posible o cerca de una ventana.

Consejo útil 3:

Visite www.antennaweb.org para determinar las estaciones televisivas disponibles y la ubicación de las torres de transmisión de su zona.

PARA OBTENER MÁS AYUDA, LLAME AL (800) 654-8483 Y PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SERVICIO TÉCNICO. Consejo útil 1:



es una marca registrada de la compañía General Electric Company y es utilizada bajo licencia a la compañía Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

Este producto de Jasco Products tiene una garantía limitada de 1 Año. Visite www.jascoproducts.com para detalles.