



TouchSmart™ In-Wall Digital Timer

Fast, easy setup!

1. After installation

For first use, press the reset button (r) below the arrow buttons.

2. Set the time

Use up (Δ) and down (∇) arrows to set current time.



Additional Features

• Countdown

Press "countdown," then use up (Δ) and down (∇) arrows to set from 1 minute to 24 hours.



3. Choose your program

There are 3 pre-programmed times that run individually or simultaneously. Choose from the following:

"morning" (5am-8am)

"evening" (5pm-12 am)

"all night" (6pm-6am).

When a time is chosen, the blue LED indicator light will turn on. You may run multiple programs.



• Manual/Override

Manual: Press **on** and **off** buttons to manually control lighting.



MADE IN CHINA

GE is trademark of General Electric Company and is under license by Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

This Jasco product comes with a 1-year limited warranty. Visit www.jascoproducts.com for warranty details product registration.

Questions? Contact us at 1-800-654-8483 between 7:30AM-5:00PM CST.

⚠ WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK

- SHUT OFF POWER AT FUSE BOX OR CIRCUIT BREAKER BEFORE INSTALLATION
- DO NOT USE IN WET LOCATIONS
- USE INDOORS ONLY

RISK OF FIRE

- DO NOT USE TO CONTROL APPLIANCES THAT CONTAIN HEATING ELEMENTS (COOKING APPLIANCES, HEATERS, IRONS, ETC.)
- DO NOT EXCEED ELECTRICAL RATINGS
- USE COPPER WIRE ONLY WITH THIS DEVICE
- DO NOT USE TO CONTROL RECEPTACLES



TouchSmart™

Temporizador digital de pared

¡Programación fácil y rápida!

1. Programación

Para usarlo por primera vez, presione el botón restablecer (r) debajo de los botones de flecha.

2. Cómo programar la hora

Use las flechas arriba (▲) y abajo (▼) para programar la hora actual.



Características adicionales

• Cuenta regresiva

Presione el botón de "cuenta regresiva", luego use arriba (▲) y abajo (▼) flechas para programar desde 1 minuto a 24 horas.



3. Elija el programa

Existen tres programas preestablecidos que pueden activarse de manera individual o simultánea. Elija entre los siguientes:

“mañana” (5 a. m. - 8 a. m.)

“noche” (5 p. m. - 12 a. m.)

“toda la noche” (6 p. m. - 6 a. m.)

Cuando se selecciona un programa, se encenderá una luz LED indicadora azul. Puede activar varios programas a la vez.



• Manual/Anulación

Manual: Presione **on** y **off** botones para controlar manualmente el dispositivo enchufado al temporizador.



HECHO EN CHINA

GE es una marca registrada de la compañía General Electric Company y es utilizada bajo licencia a la compañía Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

Este producto de Jasco Products tiene una garantía limitada de 1 Año. Visite www.jascoproducts.com para detalles.

¿Tiene preguntas? Comuníquese al 1-800-654-8483 entre las 7:30 a.m. y las 5:00 p.m. CST (hora central estándar).

⚠ ADVERTENCIA

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO

- CORTE LA CORRIENTE ANTES DE EFECTUAR UNA INSTALACIÓN
- NO LO USE EN LUGARES HÚMEDOS
- USE SOLAMENTE EN INTERIORES

RIESGO DE INCENDIO

- NO USE PARA CONTROLAR ELECTRODOMÉSTICOS QUE CONTENGAN ELEMENTOS CALORÍFICOS (APARATOS PARA COCINAR, CALENTADORES, PLANCHAS, ETC.).
- NO EXCEDA LOS LÍMITES ELÉCTRICOS PERMITIDOS
- UTILÍCELO CON ALAMBRE DE COBRE ÚNICAMENTE
- NO LO UTILICE PARA CONTROLAR RECEPTÁCULOS