

# In-Wall Digital Timer

# myTOUCH SMART™

▼ SIMPLE SET TIMERS ▲



## Fast, easy setup!

### 1. After installation

For first use, press the reset button (r) below the arrow buttons using a toothpick or pencil.

### 2. Set the time

Use up (▲) and down (▼) arrows to set current time.



### 3. Choose your custom on/off times

Press "my on time," then use up (▲) and down (▼) arrows to set on time. Press "my off time," then use up (▲) and down (▼) arrows to set off time. If the blue LED is on the program is set. If the LED is off the program will not operate. Repeat for each additional "my on"/"my off" button. All programmed times will run simultaneously in a 24 hour day.



### 4. Manual/Override

Press **on** and **off** buttons to manually control your lights.



Note: When daylight savings time occurs use the down (▼) and up (▲) arrows to adjust the time by 1 hour.

MADE IN CHINA

GE is trademark of General Electric Company and is under license by Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

This Jasco product comes with a 1-year limited warranty. Visit [www.jascoproducts.com](http://www.jascoproducts.com) for warranty details product registration.

Questions? Contact us at 1-800-654-8483 between 7:30AM-5:00PM CST.

#### ⚠ WARNING

- RISK OF ELECTRIC SHOCK**
- SHUT OFF POWER AT FUSE BOX OR CIRCUIT BREAKER BEFORE INSTALLATION
  - DO NOT USE IN WET LOCATIONS
  - USE INDOORS ONLY
- RISK OF FIRE**
- DO NOT USE TO CONTROL APPLIANCES THAT CONTAIN HEATING ELEMENTS (COOKING APPLIANCES, HEATERS, IRONS, ETC.)
  - DO NOT EXCEED ELECTRICAL RATINGS
  - USE COPPER WIRE ONLY WITH THIS DEVICE
  - DO NOT USE TO CONTROL RECEPTACLES

#### Specifications:

120VAC 60 Hz  
15A General/Resistive  
1200W Tungsten  
1200VA Ballast  
1/2 HP

Works with dimmable  
LED and CFL bulbs.



# Temporizador digital de pared

# myTOUCH SMART™

▼ SIMPLE SET TIMERS ▲



## ¡Programación fácil y rápida!

### 1. Programación

Para usarlo por primera vez, presione el botón restablecer (r) debajo de los botones de flecha con un lápiz o palillo de dientes.

### 2. Cómo programar la hora

Use las flechas arriba (▲) y abajo (▼) para programar la hora actual.



### 3. Escoja la hora de encendido/apagado que desee

Presione "my on time" (mi hora de encendido), luego con las flechas programe la hora. Presione el botón "my off time" (mi hora de apagado), luego con las flechas programe la hora. Si la luz LED azul está encendida, el programa ha sido establecido. Si la luz LED está apagada, el programa no funcionará. Repita el proceso para cada botón de "my on" / "my off" que desee programar. Todos las horas programadas se activarán de manera simultánea en un día de 24 horas.



### 4. Manual/Anulación

Presione **on** y **off** botones para controlar manualmente el dispositivo enchufado al temporizador.



Nota: Cuando se cambie el horario de verano, use las flechas (▼ / ▲) para ajustar la hora en 1 hora.

HECHO EN CHINA

GE es una marca registrada de la compañía General Electric Company y es utilizada bajo licencia a la compañía Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

Este producto de Jasco Products tiene una garantía limitada de 1 Año. Visite [www.jascoproducts.com](http://www.jascoproducts.com) para detalles.

¿Tiene preguntas? Comuníquese al 1-800-654-8483 entre las 7:30 a.m. y las 5:00 p.m. CST (hora central estándar).

#### ⚠ ADVERTENCIA

- RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO**
- CORTE LA CORRIENTE ANTES DE EFECTUAR UNA INSTALACIÓN
- NO LO USE EN LUGARES HÚMEDOS
- USE SOLAMENTE EN INTERIORES
- RIESGO DE INCENDIO**
- NO USE PARA CONTROLAR ELECTRODOMÉSTICOS QUE CONTENGAN ELEMENTOS CALORÍFICOS (APARATOS PARA COCINAR, CALENTADORES, PLANCHAS, ETC.).
- NO EXCEDA LOS LÍMITES ELÉCTRICOS PERMITIDOS
- UTILÍCELO CON ALAMBRE DE COBRE ÚNICAMENTE
- NO LO UTILICE PARA CONTROLAR RECEPTÁCULOS

#### Especificaciones:

120 VAC 60 Hz  
15 A General/Resistiva  
1200W 10 A Tungsteno  
1200 VA Balasto  
1/2 HP

Funciona con bombillas atenuables LED e CFL.

