

Ultra Edge Series Amplified Antenna User's Manual




Easy Installation for Analog TVs with Set-Top Box

1. Connect the coax cable from the antenna to the supplied power amplifier.
2. Connect the power amplifier to your set-top box antenna input. Then connect another coax cable (not included) to the antenna output on the set-top box.
3. Connect the other end of that cable to the antenna input on your TV.
4. Plug the supplied AC power adapter to the power amplifier, then to a receptacle
5. Following your set-top box instruction manual to scan for channels on your set-top box.

Easy Installation for Today's HDTVs

1. Connect the coax cable from the antenna to the supplied power amplifier, and then connect the power amplifier to the antenna input on your TV.
2. Plug the supplied AC power adapter to the power amplifier, then to a receptacle.
3. Follow your TV's instruction manual to scan for channels on your television.



33678
Version 1
12/22/15

Introduction: The 33678 Ultra Edge Series Indoor Amplified Antenna is specially designed to receive digital and analog terrestrial broadcasted TV signals. The compact and stylish design will blend in with any décor.

Important Safety Instructions:


- Use only the supplied UL-listed power adapter.
- This antenna is for indoor use only.
- Do not install in wet locations or locations that can get wet.

Features:

- VHF/UHF/HDTV
- Impedance 75 Ohm
- Ultra-thin design

Package Contents:

- Digital indoor antenna
- In-line power amplifier
- UL-listed power adapter
- User's manual
- Adhesive strips for wall mounting



Wall Mounting: Before using the supplied adhesive strips, use masking tape to temporarily mount the antenna and scan for channels from multiple locations to find the best reception location. Please follow the instructions below for proper wall mounting.

1. After finding the optimum location, mount antenna using the supplied mounting strips.
2. Remove one side of the protective film on each of the two adhesive strips.
3. Attach one strip to each upper corner of the antenna.
4. Remove the other protective film from each of the two strips, and press antenna to the wall.

Tip: Be sure to press and hold the antenna in place for 10 seconds to allow for a secure bond.

ANTENNA HELPFUL TIPS

Maximize the number of channels you receive by placing the antenna in several different locations to see which location provides the best reception and the maximum number of channels. Be sure to run a new channel scan on your TV in each position. Refer to the instruction manual that came with your TV if you are not sure how to do this.

Position or mount the antenna as high as possible or near a window for best performance.

Connect the antenna to your TV using the amplifier provided as described in the installation section. This will enhance reception for most users. However, depending on your location and signal environment, the antenna may work best without the amplifier. If you are having trouble with reception, you may try removing the amplifier and connecting the antenna directly to the TV.

Visit www.antennaweb.org or www.dtv.gov and look for the DTV Reception Maps to determine the available television stations and location of the broadcast towers in your area.

FOR FURTHER ASSISTANCE, CALL 1-800-654-8483 FOR TECHNICAL SUPPORT.

MADE IN CHINA

GE is a trademark of General Electric Company and is under license by Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

This Jasco product comes with a limited-lifetime warranty. Visit www.jascoproducts.com for warranty details and product registration.

Questions? Contact us at 1-800-654-8483 between 7:30AM—5:00PM CST.

Antena amplificada de la serie Ultra Edge Manual del usuario




33678
Version 1
12/22/15

Sugerencia: Asegúrese de presionar y mantener la antena en su lugar durante 10 segundos para permitir una adherencia sólida.

Fácil instalación para televisores análogos con aparatos decodificadores.

1. Conecte el cable coaxial de la antena al amplificador de potencia provisto.
2. Conecte el amplificador de potencia a la entrada correspondiente a la antena del aparato decodificador. A continuación, conecte otro cable coaxial (no incluido) a la salida correspondiente a la antena del aparato decodificador.
3. Conecte el otro extremo de ese cable a la entrada correspondiente a la antena del televisor.
4. Enchufe el adaptador de alimentación CA provisto al amplificador de potencia y luego a un receptáculo.
5. Siga las indicaciones del manual de instrucciones de su aparato decodificador para buscar canales en su aparato decodificador.



Fácil instalación para los televisores HDTV modernos

1. Conecte el cable coaxial de la antena al amplificador de potencia provisto y luego conecte el amplificador de potencia a la entrada correspondiente a la antena del televisor.
2. Enchufe el adaptador de alimentación CA provisto al amplificador de potencia y luego a un receptáculo.
3. Siga las indicaciones del manual de instrucciones de su aparato decodificador para buscar canales en su televisor.

Introducción: La antena amplificada para uso en interiores 33678 de la serie Ultra Edge se ha diseñado especialmente para recibir señales de televisión terrestres análogas o digitales. El elegante y compacto diseño quedará bien con cualquier estilo de decoración.

Medidas de seguridad importantes:


- Solo use el adaptador de corriente homologado por UL provisto.
- Esta antena es solo para uso en interiores.
- No instale esta antena en lugares húmedos o lugares que puedan tener humedad.

Características:

- VHF/UHF/HDTV
- Impedancia: 75 Ohm
- Diseño ultra delgado

Contenido del paquete:

- Antena digital para interiores
- Amplificador de potencia en línea
- Adaptador de corriente homologado por UL
- Manual del usuario
- Tiras adhesivas para instalar en paredes



Instalación en paredes: Antes de utilizar las tiras adhesivas provistas, use cinta de enmascarar para instalar la antena de forma temporaria y para buscar canales de ubicaciones múltiples a fin de encontrar la mejor ubicación para la recepción. Siga las siguientes instrucciones de montaje de la antena para instalarla en la pared correctamente.

1. Luego de encontrar la ubicación óptima, instale la antena por medio de las tiras adhesivas para instalar provistas.
2. Quite uno de los lados de la capa de protección en cada una de las dos tiras adhesivas.
3. Fije una tira a cada extremo superior de la antena.
4. Quite la otra capa de protección de cada una de las dos tiras y presione la antena contra la pared.

SUGERENCIAS ÚTILES RELACIONADAS CON LA ANTENA

Maximice la cantidad de canales que recibe colocando la antena en varias ubicaciones diferentes para ver cuál de ellas le brinda la mejor recepción y la mayor cantidad de canales. Asegúrese de realizar una nueva búsqueda de canales en su televisor en cada posición. Consulte el manual de instrucciones que vino con su televisor si no está seguro de cómo realizar esto.

Coloque o instale la antena lo más alto posible o cerca de una ventana para un rendimiento óptimo.

Conecte la antena a su televisor por medio del amplificador provisto, tal como se describe en la sección de instalación. Esto mejorará la recepción para la mayoría de los usuarios. No obstante, dependiendo de su ubicación y del entorno de la señal, es posible que la antena funcione mejor sin el amplificador. Si tiene problemas con la recepción, puede intentar quitar el amplificador y conectar la antena directamente al televisor.

Visite www.antennaweb.org o www.dtv.gov y busque los mapas de recepción DTV para determinar las estaciones de televisión disponibles y la ubicación de las torres de transmisión en su área.

PARA OBTENER MÁS AYUDA, LLAME AL (800) -654-8483 Y PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SERVICIO TÉCNICO.

HECHO EN CHINA

GE es una marca registrada de la compañía General Electric Company y es utilizada bajo licencia a la compañía Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

Este producto de Jasco Products tiene una garantía limitada de por vida. Visite www.jascoproducts.com para detalles.

¿Tiene preguntas? Comuníquese al 1-800-654-8483 entre las 7:30 a. m. y las 5:00 p. m. CST (hora central estándar).