

Instrucciones:

- 1) Corte la electricidad en la caja de fusibles o cortacircuito. Remueva la cubierta y pruebe a ver si la potencia ha sido completamente desconectada.
- 2) Quite el interruptor y el toma-corrientes de la cajita de conexiones de la pared y desconecte los cables. Si la pestaña de metal entre los terminales de tornillo ya había sido removida del antiguo interruptor, removerla del nuevo

interruptor.*

- 3) Desconecte los cables del dispositivo viejo. Asegúrese que estén descubiertos hasta 3/4".
- 4) Conecte los cables al nuevo interruptor según se muestra, rodeando el tornillo 3/4 en sentido de las agujas del reloj. Apriete los tornillos firmemente. Conecte el cable a tierra (verde o desnudo) al tornillo VERDE en el interruptor nuevo, y apriete el tornillo.
- 5) Inserte el interruptor recién cableado en el cajetín de pared. Asegure la unidad con los tornillos de montaje incluidos.
- 6) Coloque una placa de pared estándar para dos salidas



Haga girar los cables 3/4 alrededor de los terminales de tornillo (no superponer).

