




Outdoor SunSmart™ Wireless Timer System



USE PENCIL OR TOOTHPICK TO RESET ALL SETTINGS.

INSTALLATION:

Wireless Battery Operated Timer

- On the back of the wireless timer, remove the plastic tab keeping the battery from making connection. You may need to remove the battery door if the tab doesn't pull out easily.
 - If the clock has not started, remove the batteries and reinstall them following the "+" and "-" polarities, ensuring they match the marked information within the battery housing.
 - Replace the plastic battery door ensuring that it snaps back into place.

Mounting And Installing The Receiver Module

- Mount the receiver outlet on a wall near a GFCI receptacle using a nail or screw head. The nail or screw must extend at least 7/8in. out from the wall. The timer must be mounted at least 2ft. above ground level.
- Hang the receiver outlet from the eyelet on top of the unit with the receptacles facing downward.

Plug-In Receiver Module


- Plug in the light or electronic device you wish the wireless timer to control into your receiver module.
- Plug the receiver module into your wall outlet.
- Make sure your light/device is turned to the On position. The lamp or device should not turn on.

SETTING THE DATE AND TIME

NOTE: If no buttons are pushed for 30 seconds while in programming mode, the timer will default back to the clock screen. Push the Time button until you return to the step where the timer reset.

- Press RESET button on your wireless battery operated timer using a toothpick or a pencil and clear all settings.
- Press the Time button once, and the year will be blinking. Press the Up or Down button to set the current year then press the Time button.
- The month will be blinking. Press the Up or Down button to set the current month then press the Time button.
- The day will be blinking. Press the Up or Down button to set the current day then press the Time button.
- Daylight Savings Time (DST) needs to be set next. DST with On blinking will be displayed. If your area observes DST, then press the Time button and move to the next step. If your area does not observe DST, then set it to Off by pressing the Up or Down button and press the Time button to continue to next step. NOTE: DST will automatically reset the times in the timer to match the current time change, if DST is set to On. The default DST time change is 2:00 am, the second Sunday of March, and then the first Sunday in November.
- Next step is to set the current time. The hour should be flashing, press the Up or Down button to select the current hour ensuring that AM/PM is correct then press the Time button.
- The minute should be flashing, press the Up or Down button to select the current minute then press the Time button.

SETTING THE SUNSMART™ FEATURE



- NOR (North) will be flashing on your screen, press the Up or Down button to choose your location.
 - NOR (North)
 - CEN (Central)
 - SOU (South)
- Press the Time Button once you have chosen your correct location.
- Your programmed sunrise time will now be on your screen with the time blinking. If the time is correct, press the Time button and continue to the next step. (If the time is not correct, press the Up or Down button to fine tune the correct time the sun rises in your location then press the Time button).
- Your programmed sunset time will now be on your screen with the time blinking. If the time is correct, press the Time button and continue to the next step. (If the time is not correct, press the Up or Down button to fine tune the correct time the sun rises in your location then press the Time button).
- Your timer should now be returned to the clock screen showing the current time.

MADE IN CHINA

GE is a trademark of General Electric Company and is under license by Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

This Jasco product comes with a 1-year limited warranty. Visit www.jascoproducts.com for warranty details and product registration.

Questions? Contact us at 1-800-654-8483 between 7:30AM—5:00PM CST.

Total ratings for both outlets:

125VAC 60 Hz:
15A General Purpose
15A Resistive
1000W Tungsten
8.3A Standard Ballast
500VA Electronic Ballast
120VAC 1/4 HP

SETTING THE TIMER ON/OFF PROGRAMS

NOTE: If no buttons are pushed for 30 seconds while in programming mode, the timer will default back to the clock screen. Push the Program button until you return to the correct program you were setting, then press the Time button to return to the correct step where the timer reset (you can scroll through all 7 On/Off programs by pushing the Program button).

- Press the Program button to begin setting the times you wish your connected light or electronic device to turn On/Off.
- "-- 1 ON" will be on the screen, press the Time button to program your first On program time.
- The day of the week will be flashing, press the Up or Down button to choose the days you wish this program to work. Your options are:
 - Monday thru Sunday
 - Each day individually
 - Monday thru Friday
 - Saturday & Sunday
 - Monday, Wednesday & Friday
 - Tuesday & Thursday
- Press the Time button once you have chosen the days of the week you want to control the device. The hour will now be blinking. You have three options to choose from:
 - Sunset time: Press the Down button once to choose your pre-programmed sunset time or scroll until the preset programmed time shows on the screen. If you choose to use the pre-programmed sunset time, press the Time button and then press the Program button to move to 1 Off program and skip to step 6.
 - Sunrise Time: Press the Down button a second time to choose your pre-programmed sunrise time or scroll until the preset programmed time shows on the screen. If you choose to use the pre-programmed sunrise time, press the Time button and then press the Program button to move to 1 Off program and skip to step 6.
 - Custom Time: Pressing the Down button a third time or scrolling with the Up button will let you manually select any hour and minute desired.
 - If you chose to use a custom time, the hour will be blinking. Keep pressing the Down button to choose the hour you wish the timer to turn on (keeping in mind AM/PM). Press the Time button once you have selected your hour.
 - The minute will now be blinking, press the Up or Down button to choose the minute then press the Time button.
 - Press the Program button again to program your first Off program time.
- The screen should read "-- 1 OFF". Repeat the previous steps above for choosing your days of the week and program time.
- Repeat these steps for up to 7 different programs setting as many On/Off cycles as desired. At any time, push the On/Off button to complete programming and return to clock mode.

DELETING A PROGRAM

Press the Program button until you get to the program you would like to delete. Press the Mode/Resume button and the program setting will be deleted.

TIMER MODE OPTIONS

- AUTO: Timer functions using all programs you have set.
- RDM (Random): Timer uses all programs you have set +/-30 minutes of On/Off times giving your home a more lived in look while away.
- None (Manual mode): Timer does not use programs at all and is only on manual mode.

USING TIMER AS A REMOTE CONTROL

- Simply press the On/Off button to override timer programs to turn your lights or devices On/Off.
- If timer is in AUTO mode, it will follow the next timer program setting to turn your light or device On/Off.
- If the timer is in RDM (Random) mode, it will follow the next timer program setting to turn your light or device On/Off +/- 30 minutes.
- If the timer is in Manual Mode (Blank on your screen not showing AUTO or RDM), then the light or device will stay On/Off until you change your timer mode option or you manually use the On/Off button again.

This device complies with part 15 of the FCC rules and with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encourage to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

See www.jascoproducts.com for troubleshooting and frequently asked questions (FAQs).

AC POWERED RECEIVER OUTLET

WARNING

- RISK OF ELECTRIC SHOCK**
- DO NOT USE WITH AN EXTENSION CORD
 - PLUG DIRECTLY INTO A GFCI PROTECTED ELECTRICAL OUTLET
 - UNPLUG BEFORE CLEANING
 - FULLY INSERT PLUG
 - KEEP CHILDREN AWAY

- RISK OF FIRE**
- DO NOT USE TO CONTROL APPLIANCES THAT CONTAIN HEATING ELEMENTS (COOKING APPLIANCES, HEATERS, IRONS, ETC.)
 - DO NOT EXCEED ELECTRICAL RATINGS
 - RECEIVER OUTLET MUST BE MOUNTED IN A VERTICAL POSITION WITH THE RECEPTACLE FACING DOWNWARD AND WITH THE RECEPTACLE AT LEAST 2 FEET ABOVE THE GROUND LEVEL
 - NOT FOR WATER IMMERSION.


BATTERY-OPERATED TRANSMITTER

CAUTION

- BATTERIES MAY LEAK HARMFUL LIQUIDS OR IGNITABLE MATERIALS OR EXPLODE CAUSING INJURY AND PRODUCT DAMAGE
- DO NOT MIX OLD AND NEW OR OTHER BATTERY TYPES
 - REPLACE ALL BATTERIES AT THE SAME TIME
 - REPLACE FULLY DISCHARGED BATTERIES IMMEDIATELY
 - REMOVE BATTERIES IF PRODUCT IS TO BE UNUSED FOR AN EXTENDED PERIOD OF TIME.



Sistema de temporizador inalámbrico SunSmart™ para exteriores



UTILICE UN LÁPIZ O UN PALILLO DE DIENTES PARA RESTABLECER TODOS LOS AJUSTES.

INSTALACIÓN:

Temporizador inalámbrico operado por pilas

- Retire de la parte posterior del temporizador inalámbrico la lengüeta plástica que evita que la pila haga contacto. Si no es fácil tirar de la lengüeta, quizá tenga que retirar la tapa del compartimiento de las pilas.
 - Si el reloj no se ha puesto en marcha, retire las pilas y vuelva a instalarlas de modo que la polaridad "+" y "-" de estas coincida con las indicaciones al interior de la carcasa.
 - Vuelva a colocar la tapa plástica de las pilas y asegúrese de que encaje a presión en su lugar.

Montaje e instalación del módulo receptor

- Instale el tomacorriente receptor en una pared cerca a un receptáculo con interruptor del circuito de fallos en toma a tierra (GFCI), en la cabeza de un clavo o tornillo. El clavo o tornillo debe sobresalir al menos 7/18 in. (1 cm) por fuera de la pared. El temporizador debe montarse al menos 2 pies (61 cm) por encima del nivel del suelo.
- Cuelgue el tomacorriente receptor por el aro de la parte superior de la unidad, con los receptáculos mirando hacia abajo.

Enchufe el módulo receptor


- Enchufe en el módulo receptor el dispositivo de iluminación o electrónico que desea controlar con el temporizador inalámbrico.
- Enchufe el módulo receptor en el tomacorriente de pared.
- Asegúrese de que la lámpara o dispositivo esté encendido. La lámpara o dispositivo no debe encenderse.

AJUSTE DE LA FECHA Y HORA

NOTA: si al estar en modo de programación no se presiona ningún botón durante 30 segundos, el temporizador volverá por defecto a la pantalla del reloj. Presione el botón Time (hora) hasta volver al paso en el que se restablece el temporizador.

- En el temporizador inalámbrico operado por pilas presione el botón RESET (restablecer) usando un palillo de dientes o un lápiz, y borre todos los ajustes.
- Presione el botón Time (hora) una vez; el año empezará a destellar. Presione el botón Up (subir) o Down (bajar) para establecer el año actual y a continuación presione el botón Time (hora).
- The month will be blinking. Press the Up or Down button to set the current month then press the Time button.
- The day will be blinking. Press the Up or Down button to set the current day then press the Time button.
- A continuación debe establecerse el adelantamiento de la hora en verano (DST). Aparece en pantalla DST con On destellando. Si en su región se observa el DST, presione el botón Time (hora) y continúe con el siguiente paso. Si en su región no se observa el DST, desactívelo (Off) presionando el botón Up (subir) o Down (bajar) y luego Time (hora) para continuar con el siguiente paso. **NOTA:** Si el DST se deja en On (activado), este restablecerá automáticamente las horas en el temporizador según el cambio de hora actual. El cambio por defecto de DST se hace a las 2:00 am el segundo domingo de marzo, y luego el primer domingo de noviembre.
- El siguiente paso es ajustar la hora actual. La hora debe estar destellando; presione el botón Up (subir) o Down (bajar) para seleccionar la hora actual, compruebe que AM/PM es correcto y luego presione el botón Time (hora).
- El minuto debe estar destellando; presione el botón Up (subir) o Down (bajar) para seleccionar el minuto actual y luego presione el botón Time (hora).

AJUSTE DE LA FUNCIÓN SUNSMART™



- NOR (Norte) destellará en la pantalla; presione el botón Up (subir) o Down (bajar) para seleccionar su ubicación.
 - NOR (Norte)
 - CEN (Central)
 - SOU (Sur)
- Presione el botón Time (hora) después de haber seleccionado su ubicación.
- La hora programada de salida del sol aparecerá en pantalla, destellando. Si la hora es correcta, presione el botón Time (hora) y continúe con el próximo paso (si la hora no es correcta, presione el botón Up (subir) o Down (bajar) para seleccionar la hora correcta en la que sale el sol en su región y a continuación presione el botón Time (hora)).
- La hora programada de la puesta del sol aparecerá en pantalla, destellando. Si la hora es correcta, presione el botón Time (hora) y continúe con el siguiente paso. (Si la hora no es correcta, presione el botón Up (subir) o Down (bajar) para seleccionar la hora correcta en la que sale el sol en su región y a continuación presione el botón Time (hora)).
- El temporizador debe volver a la pantalla del reloj y mostrar la hora actual.

Valor nominal total para ambos tomacorrientes:

125 VCA 60 Hz:
15 A uso general
15 A carga resistiva
1000 W tungsteno
8.3 A estabilizador estándar
500 VA estabilizador electrónico
120 VCA 1/4 HP

HECHO EN CHINA

GE es una marca registrada de la compañía General Electric Company y es utilizada bajo licencia a la compañía Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

Este producto de Jasco Products tiene una garantía limitada de 1 Año. Visite www.jascoproducts.com para detalles.

¿Tiene preguntas? Comuníquese al 1-800-654-8483 entre las 7:30 am. y las 5:00 pm. CST (hora central estándar).

AJUSTE DE LOS PROGRAMAS DE ENCENDIDO/APAGADO DEL TEMPORIZADOR

NOTA: si al estar en modo de programación no se presiona ningún botón durante 30 segundos, el temporizador volverá por defecto a la pantalla del reloj. Presione el botón Program (programar) hasta volver al programa correcto que estaba ajustando y a continuación presione el botón Time (hora) para volver al paso correcto de restablecer el temporizador (para desplazarse por todos los siete programas de encendido/apagado presione el botón Program (programar)).

- Presione el botón Program (programar) para empezar a ajustar las horas en las que desea encender/apagar las lámparas o dispositivos electrónicos conectados.
- Aparecerá en pantalla "-- -- 1 ON"; presione el botón Time (hora) para programar la primera hora de encendido del programa.
- Destellará en pantalla el día de la semana; presione el botón Up (subir) o Down (bajar) para seleccionar los días en que desea que se active este programa. Las opciones son:
 - De lunes a domingo
 - Días individuales
 - De lunes a viernes
 - Sábado y domingo
 - Lunes, miércoles y viernes
 - Martes y jueves
- Presione el botón Time (hora) después de seleccionar los días de la semana en los que desea el control del dispositivo.
 - La hora destellará en pantalla. Puede escoger entre tres opciones:
 - Hora de la puesta del sol: presione el botón Down (bajar) una vez para seleccionar la hora preprogramada de puesta del sol o desplácese hasta que la hora ajustada antes aparezca en pantalla. Si opta por utilizar la hora preprogramada de puesta del sol, presione el botón Time (hora) y a continuación presione el botón Program (programar) para desplazarse hasta 1 programa Off (apagado) y salte hasta el paso 6.
 - Hora de salida del sol: presione el botón Down (bajar) una segunda vez para seleccionar la hora preprogramada de salida del sol o desplácese hasta que la hora ajustada antes aparezca en pantalla. Si opta por utilizar la hora preprogramada de salida del sol, presione el botón Time (hora) y a continuación presione el botón Program (programar) para desplazarse hasta 1 programa Off (apagado) y salte hasta el paso 6.
 - Hora personalizada: al presionar el botón Down (bajar) una tercera vez, o desplazarse con el botón Up (subir) podrá seleccionar manualmente cualquier hora y minuto que desee.
 - Si opta por utilizar una hora personalizada, la hora destellará en pantalla. Continúe presionando el botón Down (bajar) para seleccionar la hora en la que desea que se encienda el temporizador (tenga en cuenta si es AM o PM). Cuando tenga seleccionada la hora, presione el botón Time (hora).
 - El minuto aparecerá en pantalla destellando; presione el botón Up (subir) o Down (bajar) para seleccionar el minuto y luego presione el botón Time (hora).
 - Presione de nuevo el botón Program (programar) para programar su primera hora de apagado (Off) del programa.
- Aparecerá en pantalla "-- -- 1 OFF". Repita los pasos anteriores para seleccionar los días de la semana y la hora programados.
- Repita estos pasos con hasta siete programas diferentes, ajustando el número de ciclos de encendido/apagado que desee. Podrá en cualquier momento presionar el botón On/Off (encender/apagar) para completar la programación y volver al modo reloj.

CÓMO BORRAR UN PROGRAMA

Presione el botón Program (programar) hasta llegar al programa que desea borrar. Presione el botón Mode/Resume (modo/reanudar) y se borrará el ajuste del programa.

OPCIONES DE MODO DEL TEMPORIZADOR

- AUTO: el temporizador funciona utilizando todos los programas que usted ha configurado.
- RDM (aleatorio): el temporizador activa todos los programas que usted ha configurado pero a +/-30 minutos de las horas de encendido/apagado, lo cual da una impresión más realista, cuando usted no está, de que hay alguien en casa.
- None (modo manual): el temporizador no activa los programas en absoluto, y se mantiene solo en modo manual.

CÓMO UTILIZAR EL TEMPORIZADOR COMO CONTROL REMOTO

- Basta con presionar el botón On/Off (encender/apagar) para tomar el control de los programas del temporizador para encender/apagar sus lámparas o dispositivos.
- Si el temporizador se encuentra en modo AUTO, seguirá el ajuste del siguiente programa para encender/apagar su lámpara o dispositivo.
- Si el temporizador se encuentra en modo RDM (aleatorio), seguirá el ajuste del siguiente programa para encender/apagar (+/- 30 minutos) su lámpara o dispositivo.
- Si el temporizador se encuentra en modo manual (el espacio en blanco de la pantalla no muestra AUTO ni RDM), la lámpara o dispositivo se mantendrá encendida/apagada hasta que usted cambie la opción de modo del temporizador o hasta que utilice de nuevo manualmente el botón de encender/apagar.

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC y con las especificaciones de las normas radioeléctricas RSS del Ministerio de Industria de Canadá aplicables a aparatos exentos de licencia. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe provocar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia que reciba, incluso la que pudiera causar un funcionamiento no deseado.

NOTA DE LA FCC: el fabricante no se hace responsable de ninguna interferencia de radio o TV ocasionada por modificaciones no autorizadas efectuadas a este aparato. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para utilizar este aparato.

NOTE: este aparato ha sido probado y cumple con los límites para aparatos digitales de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de la normativa de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este aparato genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencias y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede provocar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. No obstante, no hay garantías de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este aparato provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagándolo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia por medio de la implementación de una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente del circuito al que el receptor está conectado.
- Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/televisión para solicitar asistencia.

Este dispositivo y sus antenas no deben colocarse ni deben operar en conjunto con cualquier otra antena o transmisor.

Consulte la guía de solución de problemas y la respuesta a las preguntas frecuentes en

www.jascoproducts.com.

TOMACORRIENTE RECEPTOR ALIMENTADO POR CA

ADVERTENCIA

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO

- NO DEBE UTILIZARSE CON UN CORDÓN DE EXTENSIÓN
- ENCHÚFALO DIRECTAMENTE A UN TOMACORRIENTE PROTEGIDO POR UN GFCI
- DESENCHUFE ANTES DE LIMPIAR
- INSERTE EL ENCHUFE COMPLETAMENTE
- NO LO DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS

RIESGO DE INCENDIO

- NO USE PARA CONTROLAR ELECTRODOMÉSTICOS QUE CONTENGAN ELEMENTOS CALORÍFICOS (APARATOS PARA COCINAR, CALENTADORES, PLANCHAS, ETC.)
- NO EXCEDA LOS LÍMITES ELÉCTRICOS PERMITIDOS
- TOMACORRIENTE RECEPTOR DEBE SER MONTADO EN UNA POSICIÓN VERTICAL CON LAS RECEPTÁCULO HACIA ABAJO AL MENOS 2 PIES (0,6 METROS) SOBRE EL NIVEL DEL SUELO.
- NO PARA LA INMERSIÓN EN AGUA

TRANSMISOR OPERADO POR PILAS

PRECAUCIÓN

LAS BATERÍAS PUEDEN DERRAMAR LÍQUIDOS NÓCIVOS O MATERIALES INFLAMABLES O ESTALLAR CAUSANDO LESIONES Y DAÑOS AL PRODUCTO.

- NO MEZCLE BATERÍAS VIEJAS Y NUEVAS NI TAMPOCO DISTINTOS TIPOS DE BATERÍAS.
- REEMPLACE TODAS LAS BATERÍAS AL MISMO TIEMPO.
- REEMPLAZA LAS BATERÍAS TOTALMENTE DESCARGADAS INMEDIATAMENTE.
- QUITE LAS BATERÍAS SI EL DISPOSITIVO NO VA A SER UTILIZADO POR UN TIEMPO LARGO.